



KNX LW

Sensore di luminosità/vento

Numero dell'articolo 70129



1. Istruzioni di sicurezza e istruzioni per l'uso	3
2. Descrizione	3
3. Messa in funzione	4
3.1. Indirizzamento del dispositivo sul bus	4
4. Protocollo di trasmissione	5
4.1. Lista di tutti gli oggetti di comunicazione	5
5. Impostazione dei parametri	9
5.1. Impostazioni generali	9
5.2. Valori limite	10
5.2.1. Valore limite 1 / 2 / 3 vento	10
5.2.2. Valore limite 1 / 2 / 3 luminosità	12
5.2.3. Valore limite 1 / 2 / 3 crepuscolo	13
5.2.4. Logica	14
5.2.5. E logica 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	15
5.2.6. Ingressi di interconnessione della E Logica	17
5.2.7. O Logica 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	17
5.2.8. Ingressi di interconnessione della O Logica	18

Il presente manuale d'uso è soggetto a modifiche e verrà adattato alle nuove versioni del software. La versione della revisione (versione software e data) si trova a piè di pagina del sommario.

Se si dispone di un dispositivo con una versione più recente del software, si prega di consultare **www.elsner-elektronik.de** nell'area menù "Service", o una versione del manuale d'uso più recente disponibile.

Leggenda dei simboli usati nel presente manuale



Norme di sicurezza.



Norme di sicurezza per gli interventi sui collegamenti elettrici, componenti, ecc.

PERICOLO!

... indica una situazione imminente di pericolo che può provocare lesioni gravi o mortali, se non evitata.

AVVERTIMENTO!

... indica una situazione potenzialmente pericolosa che può provocare lesioni gravi o mortali, se non evitata.

CAUTELA!

... indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare lievi lesioni, se non evitata.



ATTENZIONE!

... indica una situazione che può provocare danni materiali, se non evitata.

ETS

Nelle tabelle ETS le impostazioni di default dei parametri sono contrassegnate da una sottolineatura.

1. Istruzioni di sicurezza e istruzioni per l'uso



L'installazione, le verifiche, la messa in funzione e la correzione di errori del dispositivo, possono essere eseguite solo da elettricisti qualificati.



CAUTELA!

Tensione elettrica!

- Ispezionare gli apparecchi per verificare che non siano danneggiati prima dell'installazione. Mettere in funzione solo apparecchi non danneggiati.
- Rispettare le direttive, le norme e le disposizioni vigenti a livello locale per l'installazione elettrica.
- Mettere immediatamente fuori servizio l'apparecchio o il sistema e assicurarlo contro l'accensione involontaria se non è più garantito un funzionamento sicuro.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'automazione degli edifici e osservare le istruzioni per l'uso. L'uso improprio, le modifiche al dispositivo o l'inosservanza delle istruzioni per l'uso invalideranno qualsiasi diritto di garanzia.

Mettere in funzione l'apparecchio solo come installazione fissa, cioè solo in stato montato e dopo il completamento di tutti i lavori di installazione e messa in funzione e solo nell'ambiente previsto a tale scopo.

La società Elsner Elektronik non risponde di eventuali modifiche o aggiornamenti normativi, successivi alla pubblicazione del presente manuale operativo.

Le informazioni sull'installazione, la manutenzione, lo smaltimento, la fornitura e i dati tecnici si trovano nelle avvertenze per l'installazione.

2. Descrizione

Il **Sensore di luminosità/vento KNX LW** sensore combinato misura l'intensità luminosa e la velocità del vento e trasmette i relativi valori al sistema KNX. Sono a disposizione nove uscite di comando con le soglie impostabili nonché le porte logiche AND e OR aggiuntive. Il sistema dei sensori, l'elettronica di valutazione ed i dispositivi elettronici di accoppiamento bus sono situati all'interno del compatto alloggiamento.

Funzioni:

- **Rilevazione di luminosità:** L'attuale intensità luminosa è rilevata da un sensore
- **Misurazione vento:** La misurazione dell'intensità del vento avviene elettronicamente ed è quindi silenziosa ed affidabile, anche in caso di grandine, neve e temperature basse sotto zero. Dal sensore vengono percepite anche eventuali trombe d'aria e correnti ascensionali.

- **Monitoraggio del sensore del vento:** Se il valore di misurazione del vento cambia di meno di $\pm 0,5$ m/s entro 48 ore, il valore massimo misurato di 35 m/s viene emesso come messaggio di errore. Tutti gli allarmi vento con un valore limite inferiore a 35 m/s diventano attivi come risultato
- **9 valori limite** impostabili per parametri o mediante oggetti di comunicazione
- **8 porte logiche AND e 8 porte logiche OR** con 4 ingressi ciascuna. Le azioni di comando stesse, nonché gli 8 ingressi logici (in forma di oggetti di comunicazione) possono essere usati come ingressi per le porte logiche. L'uscita di ogni porta può essere configurata come 1 bit oppure come 2 x 8 bit.

3. Messa in funzione

Impostazione delle funzioni bus tramite il software KNX ETS. Il **file di prodotto** è a disposizione per il download sulle pagine internet della Elsner Elektronik, sotto l'indirizzo **www.elsner-elektronik.de**, nella sezione di "Servizio".

Il valore del vento rilevato e quindi anche le uscite di comando vento saranno disponibili solo a 60 sec. dopo l'applicazione della tensione di alimentazione.

In seguito all'inserimento della tensione ausiliaria, l'apparecchio sarà per alcuni secondi in fase di inizializzazione. Durante questo intervallo tramite il bus non potrà essere ricevuto od inviato alcun dato.

3.1. Indirizzamento del dispositivo sul bus

L'apparecchio viene fornito con l'indirizzo individuale 15.15.255. Questo può essere cambiato tramite l'ETS. C'è un pulsante e un LED di controllo sulla scheda all'interno dell'alloggiamento per questo scopo.

4. Protocollo di trasmissione

Unità:

Vento in metri al secondo
Luminosità in Lux

4.1. Lista di tutti gli oggetti di comunicazione

Tipi EIS:

- 1 Commutazione 1/0
- 5 Valore a virgola mobile
- 6 Valore a 8 bit

Abbreviazioni Segnalatori:

- C Comunicazione
- L Lettura
- S Scrittura
- T Trasmissione

N.ro	Nome	Funzione	Tipo EIS	Segnalatori
0	Valore misurato dell'intensità del vento	Uscita	5	CLT
1	Richiesta dell'intensità max. del vento	Ingresso	1	CLS
2	Valore max. misurato dell'intensità del vento	Uscita	5	CLT
3	Reset intensità max. del vento	Ingresso	1	CLS
4	Errore sensore del vento	Uscita	1	CLT
5	Valore limite 1 vento	Valore a 16 bit	5	CLST
6	Valore limite 1 vento	1 = aumento 0 = diminuzione	1	CLS
7	Valore limite 1 vento	Aumento	1	CLS
8	Valore limite 1 vento	Diminuzione	1	CLS
9	Valore limite 1 vento	Uscita di comando	1	CLT
10	Valore limite 1 vento	Inibizione dell'uscita di comando	1	CLS
11	Valore limite 2 vento	Valore a 16 bit	5	CLST
12	Valore limite 2 vento	1 = aumento 0 = diminuzione	1	CLS
13	Valore limite 2 vento	Aumento	1	CLS
14	Valore limite 2 vento	Diminuzione	1	CLS
15	Valore limite 2 vento	Uscita di comando	1	CLT

N.ro	Nome	Funzione	Tipo EIS	Segnalatori
16	Valore limite 2 vento	Inibizione dell'uscita di comando	1	CL S
17	Valore limite 3 vento	Valore a 16 bit	5	CL ST
18	Valore limite 3 vento	1 = aumento 0 = diminuzione	1	CL S
19	Valore limite 3 vento	Aumento	1	CL S
20	Valore limite 3 vento	Diminuzione	1	CL S
21	Valore limite 3 vento	Uscita di comando	1	CL T
22	Valore limite 3 vento	Inibizione dell'uscita di comando	1	CL S
23	E logica 1	Uscita di comando	1	CL T
24	E logica 1	Uscita A a 8 bit	6	CL T
25	E logica 1	Uscita B a 8 bit	6	CL T
26	E logica 2	Uscita di comando	1	CL T
27	E logica 2	Uscita A a 8 bit	6	CL T
28	E logica 2	Uscita B a 8 bit	6	CL T
29	E logica 3	Uscita di comando	1	CL T
30	E logica 3	Uscita A a 8 bit	6	CL T
31	E logica 3	Uscita B a 8 bit	6	CL T
32	E logica 4	Uscita di comando	1	CL T
33	E logica 4	Uscita A a 8 bit	6	CL T
34	E logica 4	Uscita B a 8 bit	6	CL T
35	E logica 5	Uscita di comando	1	CL T
36	E logica 5	Uscita A a 8 bit	6	CL T
37	E logica 5	Uscita B a 8 bit	6	CL T
38	E logica 6	Uscita di comando	1	CL T
39	E logica 6	Uscita A a 8 bit	6	CL T
40	E logica 6	Uscita B a 8 bit	6	CL T
41	E logica 7	Uscita di comando	1	CL T
42	E logica 7	Uscita A a 8 bit	6	CL T
43	E logica 7	Uscita B a 8 bit	6	CL T
44	E logica 8	Uscita di comando	1	CL T
45	E logica 8	Uscita A a 8 bit	6	CL T
46	E logica 8	Uscita B a 8 bit	6	CL T
47	O logica 1	Uscita di comando	1	CL T
48	O logica 1	Uscita A a 8 bit	6	CL T
49	O logica 1	Uscita B a 8 bit	6	CL T

N.ro	Nome	Funzione	Tipo EIS	Segnalatori
50	O logica 2	Uscita di comando	1	CLT
51	O logica 2	Uscita A a 8 bit	6	CLT
52	O logica 2	Uscita B a 8 bit	6	CLT
53	O logica 3	Uscita di comando	1	CLT
54	O logica 3	Uscita A a 8 bit	6	CLT
55	O logica 3	Uscita B a 8 bit	6	CLT
56	O logica 4	Uscita di comando	1	CLT
57	O logica 4	Uscita A a 8 bit	6	CLT
58	O logica 4	Uscita B a 8 bit	6	CLT
59	O logica 5	Uscita di comando	1	CLT
60	O logica 5	Uscita A a 8 bit	6	CLT
61	O logica 5	Uscita B a 8 bit	6	CLT
62	O logica 6	Uscita di comando	1	CLT
63	O logica 6	Uscita A a 8 bit	6	CLT
64	O logica 6	Uscita B a 8 bit	6	CLT
65	O logica 7	Uscita di comando	1	CLT
66	O logica 7	Uscita A a 8 bit	6	CLT
67	O logica 7	Uscita B a 8 bit	6	CLT
68	O logica 8	Uscita di comando	1	CLT
69	O logica 8	Uscita A a 8 bit	6	CLT
70	O logica 8	Uscita B a 8 bit	6	CLT
71	Ingresso logico 1	Ingresso	1	CLS
72	Ingresso logico 2	Ingresso	1	CLS
73	Ingresso logico 3	Ingresso	1	CLS
74	Ingresso logico 4	Ingresso	1	CLS
75	Ingresso logico 5	Ingresso	1	CLS
76	Ingresso logico 6	Ingresso	1	CLS
77	Ingresso logico 7	Ingresso	1	CLS
78	Ingresso logico 8	Ingresso	1	CLS
79	Valore misurato di luminosità	Uscita	5	CLT
80	Valore limite 1 luminosità	Valore a 16 bit	5	CLST
81	Valore limite 1 luminosità	1 = aumento 0 = diminuzione	1	CLS
82	Valore limite 1 luminosità	Aumento	1	CLS
83	Valore limite 1 luminosità	Diminuzione	1	CLS
84	Valore limite 1 luminosità	Uscita di comando	1	CLT

N.ro	Nome	Funzione	Tipo EIS	Segnalatori
85	Valore limite 1 luminosità	Inibizione dell'uscita di comando	1	CL S
86	Valore limite 2 luminosità	Valore a 16 bit	5	CL S T
87	Valore limite 2 luminosità	1 = aumento 0 = diminuzione	1	CL S
88	Valore limite 2 luminosità	Aumento	1	CL S
89	Valore limite 2 luminosità	Diminuzione	1	CL S
90	Valore limite 2 luminosità	Uscita di comando	1	CL T
91	Valore limite 2 luminosità	Inibizione dell'uscita di comando	1	CL S
92	Valore limite 3 luminosità	Valore a 16 bit	5	CL S T
93	Valore limite 3 luminosità	1 = aumento 0 = diminuzione	1	CL S
94	Valore limite 3 luminosità	Aumento	1	CL S
95	Valore limite 3 luminosità	Diminuzione	1	CL S
96	Valore limite 3 luminosità	Uscita di comando	1	CL T
97	Valore limite 3 luminosità	Inibizione dell'uscita di comando	1	CL S
98	Valore limite 1 crepuscolo	Valore a 16 bit	5	CL S T
99	Valore limite 1 crepuscolo	1 = aumento 0 = diminuzione	1	CL S
100	Valore limite 1 crepuscolo	Aumento	1	CL S
101	Valore limite 1 crepuscolo	Diminuzione	1	CL S
102	Valore limite 1 crepuscolo	Uscita di comando	1	CL T
103	Valore limite 1 crepuscolo	Inibizione dell'uscita di comando	1	CL S
104	Valore limite 2 crepuscolo	Valore a 16 bit	5	CL S T
105	Valore limite 2 crepuscolo	1 = aumento 0 = diminuzione	1	CL S
106	Valore limite 2 crepuscolo	Aumento	1	CL S
107	Valore limite 2 crepuscolo	Diminuzione	1	CL S
108	Valore limite 2 crepuscolo	Uscita di comando	1	CL T
109	Valore limite 2 crepuscolo	Inibizione dell'uscita di comando	1	CL S
110	Valore limite 3 crepuscolo	Valore a 16 bit	5	CL S T

N.ro	Nome	Funzione	Tipo EIS	Segnalatori
111	Valore limite 3 crepuscolo	1 = aumento 0 = diminuzione	1	C L S
112	Valore limite 3 crepuscolo	Aumento	1	C L S
113	Valore limite 3 crepuscolo	Diminuzione	1	C L S
114	Valore limite 3 crepuscolo	Uscita di comando	1	C L T
115	Valore limite 3 crepuscolo	Inibizione dell'uscita di comando	1	C L S
116	Versione software	leggibile	6	C L

5. Impostazione dei parametri

5.1. Impostazioni generali

Velocità massima del telegramma	1 • 2 • 3 • <u>5</u> • 10 • 20 telegrammi al sec.
---------------------------------	---

Intensità del vento

Valore misurato	<ul style="list-style-type: none"> • non inviare • <u>inviare ciclicamente</u> • inviare con modifica • inviare con modifica e ciclicamente
inviare ciclicamente tutto (solo quando sarà inviato "ciclicamente")	<u>5 s</u> ... 2 h
a partire dalla modifica in % (solo quando sarà inviato "con modifica")	1 ... 50; <u>20</u>
Trasmettere e ripristinare su richiesta valore dell'intensità del vento max. (con l'"abilitazione": trasmissione e ripristino sono possibili solo tramite gli oggetti di comunicazione propri)	<u>non abilitare</u> • abilitare
Utilizzare oggetto di errore	<u>No</u> • Sì

Luminosità

Valore misurato	<ul style="list-style-type: none"> • non inviare • <u>inviare ciclicamente</u> • inviare con modifica • inviare con modifica e ciclicamente
inviare ciclicamente tutto (solo quando sarà inviato "ciclicamente")	<u>5 s</u> ... 2 h
a partire dalla modifica in % (solo quando sarà inviato "con modifica")	1 ... 50; <u>20</u>

5.2. Valori limite

Intensità del vento

Usare il valore limite 1 / 2 / 3	<u>No</u> • Sì
Ritardo trasmissione uscite di comando in seguito al Power Up e programmazione	<u>5 s</u> ... 2 h
Ritardo trasmissione valori limite in seguito al Power Up e programmazione	<u>5 s</u> ... 2 h

Luminosità

Usare il valore limite 1 / 2 / 3	<u>No</u> • Sì
Ritardo trasmissione uscite di comando in seguito al Power Up e programmazione	<u>5 s</u> ... 2 h
Ritardo trasmissione valori limite in seguito al Power Up e programmazione	<u>5 s</u> ... 2 h

Crepuscolo

Usare il valore limite 1 / 2 / 3	<u>No</u> • Sì
Ritardo trasmissione uscite di comando in seguito al Power Up e programmazione	<u>5 s</u> ... 2 h
Ritardo trasmissione valori limite in seguito al Power Up e programmazione	<u>5 s</u> ... 2 h

5.2.1. Valore limite 1 / 2 / 3 vento

Valore limite

Default del valore limite per	<u>Parametro</u> • Oggetto di comunicazione
-------------------------------	---

Se è stato selezionato "Default del valore limite per parametro":

Valore limite in 0,1 m/s	0 ... 350; <u>40</u>
Distanza di commutazione (isteresi) del valore limite in %	0 ... 50; <u>20</u>

Se è stato selezionato "Default del valore limite per oggetto di comunicazione":

Dalla 1ª comunicazione in poi, il valore limite corrisponde al valore dell'oggetto di comunicazione e non viene moltiplicato per il fattore 0,1.

Ultimo valore comunicato deve essere mantenuto	<u>non</u> • al ritorno della tensione (il valore limite modificato può essere salvato almeno 100.000 volte) • al ritorno della tensione e programmazione (Attenzione: non utilizzare alla prima messa in servizio)
--	---

Start valore limite in 0,1 m/s valido fino alla 1ª comunicazione (solo se viene mantenuto il valore "non" o "al ritorno della tensione")	0 ... 350; <u>40</u>
Modalità di modifica del valore limite	<ul style="list-style-type: none"> • <u>valore assoluto con un oggetto di com.a 16 bit</u> • aumento/diminuzione con un oggetto di com. • aumento / diminuzione con due oggetti di com.
Dimensione passo (solo in caso di modifica del valore limite mediante "aumento / diminuzione")	0,1 m/s ... 5 m/s; <u>1 m/s</u>
Distanza di commutazione del valore limite in %	0 ... 50; <u>20</u>

Uscita di comando

Uscita a (VL = valore limite) (DdC = Distanza di commutazione)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>VL superiore = 1</u> VL - DdC inferiore = 0 • VL superiore = 0 VL - DdC inferiore = 1 • VL inferiore = 1 VL + DdC superiore = 0 • VL inferiore = 0 VL + DdC superiore = 1
Ritardo di commutazione da 0 a 1	<u>nessuno</u> • 1 s ... 2 h
Ritardo di commutazione da 1 a 0	<u>nessuno</u> • 1 s ... 2 h
Uscita di comando trasmette	<ul style="list-style-type: none"> • <u>non</u> • con modifica • con modifica su 1 • con modifica su 0 • con modifica e ciclicamente • con modifica su 1 e ciclicamente • con modifica su 0 e ciclicamente
inviare ciclicamente tutto (solo quando sarà inviato "ciclicamente")	<u>5 s</u> ... 2 h

Inibizione

La sezione "Inibizione" appare solo se è stata selezionata l'opzione "Uscita di comando invia con modifica".

Utilizzare inibizione dell'uscita di comando	Si • <u>No</u>
--	----------------

Se viene utilizzata l'inibizione dell'uscita di comando:

Utilizzare inibizione dell'uscita di comando	Si
Analisi dell'oggetto di interdizione	<ul style="list-style-type: none"> • <u>con valore 1: inibire</u> <u>con valore 0: abilitare</u> • con valore 0: inibire con valore 1: abilitare
Valore dell'oggetto di interdizione prima della 1ª comunicazione	<u>0</u> • 1

Comportamento dell'uscita di comando con l'inibizione	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Non inviare telegramma</u> • inviare 0 • inviare 1
Comportamento dell'uscita di comando con l'abilitazione (scelta possibile in base all'impostazione precedente)	<ul style="list-style-type: none"> • Non inviare telegramma • <u>Trasmettere stato dell'uscita di comando</u> • con uscita di comando = 1 => inviare 1 • con uscita di comando = 0 => inviare 0

5.2.2. Valore limite 1 / 2 / 3 luminosità

Valore limite

Default del valore limite per	Parametro • Oggetto di comunicazione
-------------------------------	--------------------------------------

Se è stato selezionato "Default del valore limite per parametro":

Default del valore limite per	Parametro
Valore limite in klux	0 ... 99; <u>60</u>
Distanza di commutazione (isteresi) del valore limite in %	0 ... 50; <u>20</u>

Se è stato selezionato "Default del valore limite per oggetto di comunicazione":

Default del valore limite per	Oggetto di comunicazione
Ultimo valore comunicato deve essere mantenuto	<ul style="list-style-type: none"> • <u>non</u> • al ritorno della tensione (il valore limite modificato può essere salvato almeno 100.000 volte) • al ritorno della tensione e programmazione (attenzione: Non utilizzare alla prima messa in servizio)
Start valore limite in klux valido fino alla 1° comunicazione (solo se viene mantenuto il valore "non" o "al ritorno della tensione")	0 ... 99; <u>60</u>
Modalità di modifica del valore limite	<ul style="list-style-type: none"> • <u>valore assoluto con un oggetto di com.a 16 bit</u> • aumento/diminuzione con un Oggetto di com. • aumento/diminuzione con due Ogg.tti di com.
Dimensione passo (solo in caso di modifica del valore limite mediante "aumento / diminuzione")	1 klux • <u>2 klux</u> • 3 klux • 4 klux • 5 klux • 10 klux
Distanza di commutazione del valore limite in %	0 ... 50; <u>20</u>

Uscita di comando

Uscita a (VL = valore limite) (DdC = Distanza di commutazione)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>VL superiore = 1</u> <u>VL - DdC inferiore = 0</u> • <u>VL superiore = 0</u> <u>VL - DdC inferiore = 1</u> • <u>VL inferiore = 1</u> <u>VL + DdC superiore = 0</u> • <u>VL inferiore = 0</u> <u>VL + DdC superiore = 1</u>
Ritardo di commutazione da 0 a 1	<u>nessuno</u> • 1 s ... 2 h
Ritardo di commutazione da 1 a 0	<u>nessuno</u> • 1 s ... 2 h
Uscita di comando trasmette	<ul style="list-style-type: none"> • <u>non</u> • <u>con modifica</u> • <u>con modifica su 1</u> • <u>con modifica su 0</u> • <u>con modifica e ciclicamente</u> • <u>con modifica su 1 e ciclicamente</u> • <u>con modifica su 0 e ciclicamente</u>
inviare ciclicamente tutto (solo quando sarà inviato "ciclicamente")	<u>5 s</u> ... 2 h

Inibizione

La sezione "Inibizione" appare solo se è stata selezionata l'opzione "Uscita di comando invia con modifica".

Utilizzare inibizione dell'uscita di comando	Si • No
--	---------

Se viene utilizzata l'inibizione dell'uscita di comando:

Utilizzare inibizione dell'uscita di comando	Si
Analisi dell'oggetto di interdizione	<ul style="list-style-type: none"> • <u>con valore 1: inibire</u> <u>con valore 0: abilitare</u> • <u>con valore 0: inibire</u> <u>con valore 1: abilitare</u>
Valore dell'oggetto di interdizione prima della 1ª comunicazione	<u>0</u> • 1
Comportamento dell'uscita di comando con l'inibizione	<ul style="list-style-type: none"> • <u>non inviare telegramma</u> • <u>inviare 0</u> • <u>inviare 1</u>
Comportamento dell'uscita di comando con l'abilitazione (scelta possibile in base all'impostazione precedente)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>non inviare telegramma</u> • <u>trasmettere stato dell'uscita di comando</u> • <u>con uscita di comando = 1 => inviare 1</u> • <u>con uscita di comando = 0 => inviare 0</u>

5.2.3. Valore limite 1 / 2 / 3 crepuscolo

Valore limite

Default del valore limite per	Parametro • Oggetto di comunicazione
-------------------------------	--------------------------------------

Se è stato selezionato "Default del valore limite per parametro":

Default del valore limite per	Parametro
Valore limite in lux	0 ... 1000; <u>200</u>
Distanza di commutazione (isteresi) del valore limite in %	0 ... 50; <u>20</u>

Se è stato selezionato "Default del valore limite per oggetto di comunicazione":

Default del valore limite per	Oggetto di comunicazione
Ultimo valore comunicato deve essere mantenuto	<ul style="list-style-type: none"> • <u>non</u> • al ritorno della tensione (il valore limite modificato può essere salvato almeno 100.000 volte) • al ritorno della tensione e programmazione (attenzione: Non utilizzare alla prima messa in servizio)
Start valore limite in lux valido fino alla 1ª comunicazione (solo se viene mantenuto il valore "non" o "al ritorno della tensione")	0 ... 1000; <u>200</u>
Modalità di modifica del valore limite	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Valore assoluto con un oggetto di com.a 16 bit</u> • aumento/diminuzione con un Oggetto di com. • aumento/diminuzione con due Ogg.tti di com.
Dimensione passo (solo in caso di modifica del valore limite mediante "aumento / diminuzione")	1 lux • 2 lux • 3 lux • 4 lux • <u>5 lux</u> • 10 lux • 20 lux • 30 lux • 40 lux • 50 lux • 100 lux
Distanza di commutazione del valore limite in %	0 ... 50; <u>20</u>

Uscita di comando

Vedi uscita di comando "Valore limite 1 / 2 / 3 luminosità".

Inibizione

La sezione "Inibizione" appare solo se è stata selezionata l'opzione "Uscita di comando invia con modifica".

Vedi inibizione "Valore limite 1 / 2 / 3 luminosità".

5.2.4. Logica

Oggetti di comunicazione ingressi logici	<u>non abilitare</u> • abilitare
--	----------------------------------

E Logica

Logica 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	<u>non attivo</u> • attivo
Ritardo trasmissione uscite di comando in seguito al Power Up e programmazione	<u>5 s</u> ... 2 h

O Logica

Logica 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	<u>non attivo</u> • attivo
Ritardo trasmissione uscite di comando in seguito al Power Up e programmazione	<u>5 s</u> ... 2 h

5.2.5. E logica 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

1. / 2. / 3. / 4. Ingresso	<ul style="list-style-type: none"> • <u>non utilizzare</u> • tutte le azioni di comando di cui è dotato il sensore (vedi "Ingressi di interconnessione della logica E")
Uscita logica trasmette	<ul style="list-style-type: none"> • <u>non</u> • un oggetto a 1 bit • due oggetti a 8 bit

Uscita logica trasmette "un oggetto a 1 bit":

Uscita logica trasmette	un oggetto a 1 bit
con logica = 1 → valore oggetto	<u>1</u> • 0
con logica = 0 → valore oggetto	1 • <u>0</u>
Oggetto di comunicazione E Logica 1 trasmette	<ul style="list-style-type: none"> • <u>con modifica della logica</u> • con modifica della logica su 1 • con modifica della logica su 0 • con modifica della logica e ciclicamente • con modifica della logica su 1 e ciclicamente • con modifica della logica su 0 e ciclicamente
inviare ciclicamente tutto (solo quando sarà inviato "ciclicamente")	<u>5 s</u> ... 2 h

Uscita logica trasmette "due oggetti a 8 bit":

Uscita logica trasmette	due oggetti a 8 bit
con logica = 1 → valore oggetto A	0 ... 255; <u>127</u>
con logica = 0 → valore oggetto A	<u>0</u> ... 255
con logica = 1 → valore oggetto B	0 ... 255; <u>127</u>
con logica = 0 → valore oggetto B	<u>0</u> ... 255

Oggetti di comunicazione E Logica 1 A e B trasmettono	<ul style="list-style-type: none">• <u>con modifica della logica</u>• con modifica della logica su 1• con modifica della logica su 0• con modifica della logica e ciclicamente• con modifica della logica su 1 e ciclicamente• con modifica della logica su 0 e ciclicamente
inviare ciclicamente tutto (solo quando sarà inviato "ciclicamente")	<u>5 s</u> ... 2 h

5.2.6. Ingressi di interconnessione della E Logica

Non utilizzare
 Valore limite 1 crepuscolo
 Valore limite 1 crepuscolo invertito
 Valore limite 2 crepuscolo
 Valore limite 2 crepuscolo invertito
 Valore limite 3 crepuscolo
 Valore limite 3 crepuscolo invertito
 Valore limite 1 luminosità
 Valore limite 1 luminosità invertito
 Valore limite 2 luminosità
 Valore limite 2 luminosità invertito
 Valore limite 3 luminosità
 Valore limite 3 luminosità invertito
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 1
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 1 invertito
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 2
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 2 invertito
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 3
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 3 invertito
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 4
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 4 invertito
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 5
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 5 invertito
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 6
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 6 invertito
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 7
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 7 invertito
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 8
 Oggetto di comunicazione ingresso logico 8 invertito
 Errore vento
 Errore vento invertito
 Valore limite 1 vento
 Valore limite 1 vento invertito
 Valore limite 2 vento
 Valore limite 2 vento invertito
 Valore limite 3 vento
 Valore limite 3 vento invertito

5.2.7. O Logica 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

1. / 2. / 3. / 4. Ingresso

- non utilizzare
- tutte le azioni di comando di cui è dotato il sensore (vedi "Ingressi di interconnessione della logica O")

Uscita logica trasmette	<ul style="list-style-type: none">• <u>un oggetto a 1 bit</u>• due oggetti a 8 bit
-------------------------	---

Per gli operatori logici AND e OR sono a disposizione le stesse opzioni d'impostazione.

5.2.8. Ingressi di interconnessione della O Logica

Gli ingressi di interconnessione della logica O corrispondono a quelli della logica E. La logica O dispone inoltre degli seguenti ingressi supplementari:

- E logica uscita 1
- E logica uscita 1 invertita
- E logica uscita 2
- E logica uscita 2 invertita
- E logica uscita 3
- E logica uscita 3 invertita
- E logica uscita 4
- E logica uscita 4 invertita
- E logica uscita 5
- E logica uscita 5 invertita
- E logica uscita 6
- E logica uscita 6 invertita
- E logica uscita 7
- E logica uscita 7 invertita
- E logica uscita 8
- E logica uscita 8 invertita

Domande sul prodotto?

Potete raggiungere il servizio tecnico di Elsner Elektronik sotto
Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-250 o
service@elsner-elektronik.de

Abbiamo bisogno delle seguenti informazioni per elaborare la sua richiesta di servizio:

- Tipo di apparecchio (nome del modello o numero di articolo)
- Descrizione del problema
- Numero di serie o versione del software
- Fonte di fornitura (rivenditore/installatore che ha acquistato il dispositivo da Elsner Elektronik)

Per domande sulle funzioni KNX:

- Versione dell'applicazione del dispositivo
- Versione ETS utilizzata per il progetto

elsner

Elsner Elektronik GmbH Tecnica di automazione e controllo

Sohlengrund 16
75395 Ostelsheim
Germania

Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de
