

1. Bedeutung der Funktions-Symbole (Automatik-Status)

Die Symbole zeigen den Automatik-Status des ausgewählten Ausgangs und die für den Manuell-Modus geltenden Alarmfunktionen. Eine Funktion wird nur angezeigt, wenn sie für den Ausgang aktiviert wurde.

Beschattungen (Jalousie, Markise, Rollladen)

Beachten Sie, dass für eine Aktion wie „Beschattung ausfahren“ mehrere Bedingungen erfüllt sein müssen. Die Funktionen sind hier in der Reihenfolge ihrer Priorität aufgeführt. Das heißt, die Sonnenschutzfunktion wird erst ausgeführt, wenn alle vorher genannten Funktionen die Beschattung freigegeben haben.

Die ausführliche Beschreibung der Automatikfunktionen finden Sie im Kapitel *Beschattungs-Automatik* im Handbuch.

Alarmfunktionen:

Alarmfunktionen haben oberste Priorität und verhindern die manuelle Bedienung des Ausgangs.



Windalarm. Beschattung eingefahren.

Im Automatik-Modus kann die manuelle Bedienung schon wieder freigegeben sein, auch wenn die Automatikfunktionen noch durch Windalarm gesperrt sind.



Frostalarm (Kombination aus Niederschlag und niedriger Außentemperatur). Beschattung eingefahren.



Regenalarm.
Beschattung eingefahren.

Zeit- und Nachtfunktionen:



Zeitschließen oder Zeitöffnen aktiv.



Grenzwert für Dämmerung/Nacht unterschritten.
Nachtschließen wird ausgeführt.

Temperatur Innen und Außen:



Innentemperatur in Ordnung. Beschattung ist freigegeben.
Wenn das Symbol *nicht* angezeigt wird, ist die Innentemperatur-Sperre aktiv.



Außentemperatur in Ordnung. Beschattung ist freigegeben.
Wenn das Symbol *nicht* angezeigt wird, ist die Außentemperatur-Sperre aktiv.



Einfahrverzögerung läuft. Beschattung wurde wegen zu geringer Innentemperatur gesperrt.

Sonnenrichtung:

Sonne im Beschattungsbereich (Himmelsrichtung). Beschattung ist freigegeben.

Sonnenschutzfunktion:

Helligkeits-Grenzwert für Beschattung überschritten, Ausfahrtverzögerung läuft. Beschattung fährt nach Ablauf der Verzögerungszeit aus, wenn alle anderen Bedingungen OK.



Helligkeits-Grenzwert für Beschattung überschritten. Beschattung wird ausgeführt, wenn alle anderen Bedingungen OK.



Helligkeits-Grenzwert für Beschattung unterschritten, Einfahrtverzögerung läuft. Beschattung fährt nach Ablauf der Verzögerungszeit ein.



Helligkeits-Grenzwert für Beschattung unterschritten. Sonnenschutzautomatik inaktiv.

Fenster

Beachten Sie, dass für eine Aktion wie „Lüften nach Innentemperatur“ mehrere Bedingungen erfüllt sein müssen. Die Funktionen sind hier in der Reihenfolge ihrer Priorität aufgeführt. Das heißt, die temperaturabhängige Lüftung wird erst ausgeführt, wenn alle vorher genannten Funktionen die Lüftung freigegeben haben.

Die ausführliche Beschreibung der Automatikfunktionen finden Sie im Kapitel *Fenster-Lüftungs-Automatik* im Handbuch.

Alarmfunktionen:

Alarmfunktionen haben oberste Priorität und verhindern die manuelle Bedienung des Ausgangs.



Windalarm. Fenster geschlossen.
Manuell-Modus: Manuelle Bedienung gesperrt. Automatik-Modus: Ausgang kann bedient werden, wenn Wind-Automatik Sperre läuft.



Frostalarm (Kombination aus Niederschlag und niedriger Außentemperatur). Fenster geschlossen.



Regenalarm.
Fenster je nach Einstellung geschlossen oder in Regenposition geöffnet.

Zeitfunktionen:

Zeitschließen oder Zeitöffnen aktiv.

Außentemperatur:

Außentemperatur in Ordnung. Lüftung ist freigegeben.
Wenn das Symbol *nicht* angezeigt wird, ist die Außentemperatur-Sperre aktiv.

Lüftungsfunktion:

Innentemperatur für Lüften überschritten.
Es wird gelüftet, wenn alle anderen Bedingungen OK.

Licht

Die ausführliche Beschreibung der Automatikfunktionen finden Sie im Kapitel *Licht-Automatik* im Handbuch.



Dämmerungsgrenzwert unterschritten. Licht wird mit 1 Minute Verzögerung eingeschaltet. Wenn zusätzlich ein Beleuchtungszeitraum eingestellt ist, wird nur innerhalb des Zeitraums geschaltet.



Beleuchtungszeitraum aktiv. Wenn zusätzlich die Dämmerungsschaltung eingestellt ist, wird nur bei Dämmerung geschaltet.

Heizung

Die ausführliche Beschreibung der Automatikfunktionen finden Sie im Kapitel *Heiz-Automatik* im Handbuch.



Tag-Modus. Es gilt der eingestellte Tag-Temperatur Sollwert.



Nacht-Modus (Nacht-Zeitraum). Es gilt der eingestellte Nacht-Temperatur Sollwert.



Aktuell gültiger Temperatur Sollwert ist unterschritten. Es wird geheizt.

Dachrinnenheizung

Die ausführliche Beschreibung der Automatikfunktionen finden Sie im Kapitel *Dachrinnenheizungs-Automatik* im Handbuch.



Außentemperatur im eingestellten Bereich. Es wird geheizt.