

Windsensor

Artikelnummer 70123



Installation und Einstellung

elsner

1.	Beschreibung	3
1.1.	Lieferumfang	3
1.2.	Technische Daten	3
2.	Installation und Inbetriebnahme	4
2.1.	Montageort	4
2.2.	Montage des Sensors	5
	2.2.1. Montage des Halters	5
	2.2.2. Ansicht der Rückwand und Bohrplan	7
	2.2.3. Vorbereitung des Sensors	8
	2.2.4. Aufbau der Platine	9
	2.2.5. Anbringen des Geräts	9
2.3.	Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme 1	0
3.	Adressierung des Geräts am Bus1	0
4.	Wartung 1	1
4. 5.	Wartung 1 Entsorgung 1	1 1
4. 5. 6.	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1	1 1 2
4. 5. 6. 6.1.	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1 Liste aller Kommunikationsobjekte 1	1 1 2 2
4. 5. 6. 6. 1. 7.	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1 Liste aller Kommunikationsobjekte 1 Einstellung der Parameter 1	1 1 2 2 5
4. 5. 6. 6. 7. 7. 7.	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1 Liste aller Kommunikationsobjekte 1 Einstellung der Parameter 1 Allgemeine Einstellungen 1	1 2 2 5
4. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1 Liste aller Kommunikationsobjekte 1 Einstellung der Parameter 1 Allgemeine Einstellungen 1 Grenzwerte 1	1 2 2 5 5 5
4. 5. 6. 6. 1. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1 Liste aller Kommunikationsobjekte 1 Einstellung der Parameter 1 Allgemeine Einstellungen 1 Grenzwerte 1 7.2.1. Wind Grenzwert 1 / 2 / 3 1	1 2 2 5 5 5 5 5
4. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1 Liste aller Kommunikationsobjekte 1 Einstellung der Parameter 1 Allgemeine Einstellungen 1 Grenzwerte 1 7.2.1. Wind Grenzwert 1 / 2 / 3 1 Logik 1	1 2 2 5 5 5 7
4. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1 Liste aller Kommunikationsobjekte 1 Einstellung der Parameter 1 Allgemeine Einstellungen 1 Grenzwerte 1 7.2.1. Wind Grenzwert 1/2/3 1 Logik 1 UND Logik 1/2/3/4/5/6/7/8 1	1 2 2 5 5 5 7 7
4. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1 Liste aller Kommunikationsobjekte 1 Einstellung der Parameter 1 Allgemeine Einstellungen 1 Grenzwerte 1 7.2.1. Wind Grenzwert 1/2/3 1 Logik 1 UND Logik 1/2/3/4/5/6/7/8 1 7.4.1. Verknüpfungseingänge der UND Logik 1	1 2 2 5 5 5 7 7 8
 4. 5. 6.1. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 	Wartung 1 Entsorgung 1 Übertragungsprotokoll 1 Liste aller Kommunikationsobjekte 1 Einstellung der Parameter 1 Allgemeine Einstellungen 1 Grenzwerte 1 1.2.1. Wind Grenzwert 1/2/3 1 Logik 1 VND Logik 1/2/3/4/5/6/7/8 1 7.4.1. Verknüpfungseingänge der UND Logik 1 7.4.2. ODER Logik 1/2/3/4/5/6/7/8 1	1 2 2 5 5 5 5 7 7 8 9

Dieses Handbuch unterliegt Änderungen und wird an neuere Software-Versionen angepasst. Den Änderungsstand (Software-Version und Datum) finden Sie in der Fußzeile des Inhaltsverzeichnis.

Wenn Sie ein Gerät mit einer neueren Software-Version haben, schauen Sie bitte auf **www.elsner-elektronik.de** im Menübereich "Service", ob eine aktuellere Handbuch-Version verfügbar ist.

Zeichenerklärungen für dieses Handbuch

\wedge	Sicherheitshinweis
	Sicherheitshinweis für das Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc.
GEFAHR!	weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
WARNUNG!	weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
VORSICHT!	weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
ACHTUNG!	weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
ETS	In den ETS-Tabellen sind die Voreinstellungen der Parameter durch eine Unterstreichung gekennzeichnet.

1. Beschreibung

Der **Windsensor KNX W** erfasst elektronisch die Windgeschwindigkeit und übergibt den Wert an das KNX-System. Zur Verfügung stehen drei Schaltausgänge mit einstellbaren Grenzwerten sowie zusätzliche UND- und ODER-Logik-Verknüpfungen. Sensorik, Auswerteelektronik und Bus-Koppler sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

Funktionen:

- **Windmessung**: Die Windstärkemessung erfolgt elektronisch und somit geräuschlos und zuverlässig, auch bei Hagel, Schnee und Minustemperaturen. Auch Luftverwirbelungen und aufsteigende Winde im Bereich des Sensors werden erfasst
- Windsensor-Überwachung: Verändert sich der Windmesswert innerhalb von 48 Stunden um weniger als ± 0,5 m/s, dann wird als Störungsmeldung der maximale Messwert von 35 m/s ausgegeben. Alle Windalarme mit einem Grenzwert unterhalb 35 m/s werden dadurch aktiv
- 3 Grenzwerte einstellbar per Parameter oder über Kommunikationsobjekte
- 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingängen. Als Eingänge für die Logik-Gatter können sämtliche Schalt-Ereignisse sowie 8 Logikeingänge (in Form von Kommunikationsobjekten) genutzt werden. Der Ausgang jedes Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden.

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die **Produktdatei** steht auf der Homepage von Elsner Elektronik unter **www.elsner-elektronik.de** im Menübereich "Service" zum Download bereit.

1.1. Lieferumfang

- Sensor mit kombinierter Wand-/Masthalterung
- 2x Edelstahl-Montageband für Mastmontage

1.2. Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Weiß / Transluzent
Montage	Aufputz
Schutzgrad	IP 44
Maße	ca. 96 × 77 × 118 (B × H × T, mm)
Gewicht	ca. 170 g
Umgebungstemperatur	Betrieb -30+50°C, Lagerung -30+70°C
Betriebsspannung	2030 V DC
	Ein passendes Netzgerät kann bei
	Elsner Elektronik bezogen werden.
Leitungsquerschnitt	Massivleiter bis 1,5 mm ² oder feindrahtige Leiter

Strom	max. 30 mA., max. 0,4 W. Restwelligkeit 10%
Datenausgabe	KNX +/- Bussteckklemme
Gruppenadressen	max. 254
Zuordnungen	max. 255
Kommunikationsobjekte	80
Messbereich Wind	035 m/s

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Installation und Inbetriebnahme

Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.



VORSICHT!

Elektrische Spannung!

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Teile.

• Untersuchen Sie das Gerät vor der Installation auf Beschädigungen. Nehmen Sie nur unbeschädigte Geräte in Betrieb.

• Halten Sie die vor Ort geltenden Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen für die elektrische Installation ein.

• Nehmen Sie das Gerät bzw. die Anlage unverzüglich außer Betrieb und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Einschalten, wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die Gebäudeautomation und beachten Sie die Gebrauchsanleitung. Unsachgemäße Verwendung, Änderungen am Gerät oder das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung führen zum Erlöschen der Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.

Betreiben Sie das Gerät nur als ortsfeste Installation, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.1. Montageort

Wählen Sie eine Montageposition am Gebäude, wo Wind ungehindert von den Sensoren erfasst werden kann. Um das Gerät herum muss mindestens 60 cm Freiraum belassen werden. Dadurch wird eine korrekte Windmessung ohne Luftverwirbelungen ermöglicht. Zugleich verhindert der Abstand, dass Spritzwasser (abprallende Regentropfen) oder Schnee (Einschneien) die Messung beeinträchtigt. Auch Vogelbiss wird vorgebeugt.

4



Abb. 1

Der Windsensor muss unterhalb, seitlich, und frontal mindestens 60 cm Abstand zu anderen Elementen (Baukörper, Konstruktionsteile usw.) haben.



Abb. 2 Der Windsensor muss an einer senkrechten Wand (bzw. einem Mast) angebracht werden.



Abb. 3 Der Windsensor muss in der Querrichtung horizontal (waagerecht) montiert sein.

2.2. Montage des Sensors

2.2.1. Montage des Halters

Der Sensor beinhaltet einen kombinierten Wand-/Masthalter, der bei Lieferung mit Klebestreifen an der Gehäuserückseite befestigt ist. Befestigen Sie den Halter senkrecht an Wand oder Mast.

5



Abb. 4 Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, halbmondförmiger Steg nach oben.



Abb. 5 Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum Mast, Steg nach unten.



Abb. 6

6

Als ergänzendes, optionales Zubehör sind verschiedene Ausleger für die flexible Wand-, Mastoder Balkenmontage des Sensors bei Elsner Elektronik erhältlich. Beispiel für den Einsatz eines Auslegers: Der Sensor lässt sich durch die Kugelgelenke in

die optimale Position drehen.



Abb. 7 Beispiel für den Einsatz eines Auslegers: Montage an einem Mast mit Schneckengewinde-Schellen

2.2.2. Ansicht der Rückwand und Bohrplan

Abb. 8 a+b





2.2.3. Vorbereitung des Sensors

Der Deckel des Sensors ist am unteren Rand rechts und links eingerastet (siehe Abb.). Nehmen Sie den Deckel ab. Gehen sie sorgfältig vor, um die Kabelverbindung zwischen der Platine im Unterteil und dem Deckel nicht abzureißen (Kabel mit Stecker).

Führen Sie die Kabel für Spannungsversorgung und Busanschluss durch die Gummidichtungen an der Unterseite des Windsensors und schließen Spannung L/N und Bus +/- an die dafür vorgesehenen Klemmen an.



Abb. 10

Setzen Sie den Mantel des Kabels unterhalb der Platine ab und führen Sie nur die Anschlusskabel durch die Öffnungen in der Platine nach oben.

Das Verbindungskabel zwischen Deckel und Platine muss eingesteckt sein.

2.2.4. Aufbau der Platine



Abb. 11

1 Federkraftklemme Spannungsversorgung (20...30 V DC). Für Massivleiter bis 1,5 mm² oder feindrahtige Leiter.

Klemmenbelegung polungsunabhängig (+/- oder -/+)

- 2 Öffnung für Kabel Spannungsversorgung und Bus-Leitung
- 3 Steckplatz KNX-Klemme +/-
- 4 Programmier-Taster
- 5 Programmier-LED

2.2.5. Anbringen des Geräts

Schließen Sie das Gehäuse, indem Sie den Deckel über das Unterteil stülpen. Der Deckel muss rechts und links mit einem deutlichen "Klick" einrasten.



Abb. 12

Prüfen Sie ob Deckel und Unterteil richtig verrastet sind! Die Abbildung zeigt das geschlossene Gehäuse von unten.



Abb. 13 Schieben Sie das Gehäuse von oben in den montierten Halter. Die Zapfen des Halters müssen dabei in den Schienen des Gehäuses einrasten.

Zum Abnehmen lässt sich das Gerät nach oben gegen den Widerstand der Rasten wieder aus dem Halter herausziehen.



Abb. 14

Entfernen Sie nach der Montage den Schutzaufkleber am Windsensor und den Hinweisaufkleber "Abstand" an der Oberseite des Deckels.

2.3. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Gerät nicht, wenn Wasser (Regen) eindringen kann: Schon wenige Tropfen könnten die Elektronik beschädigen.

Achten Sie auf korrekten Anschluss. Ein Falschanschluss kann zur Zerstörung des Sensors oder mit ihm verbundener elektronischer Geräte führen.

Der Windmesswert und somit auch alle Wind-Schaltausgänge können erst 60 Sekunden nach Anlegen der Versorgungsspannung ausgegeben werden.

Nach dem Anlegen der Hilfsspannung befindet sich das Gerät einige Sekunden lang in der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information über den Bus empfangen oder gesendet werden.

3. Adressierung des Geräts am Bus

Das Gerät wird mit der Bus-Adresse 15.15.255 ausgeliefert. Eine andere Adresse kann in der ETS durch Überschreiben der Adresse 15.15.255 programmiert werden oder über den Programmier-Taster auf der Platine im Gehäuseinnern eingelernt werden.

10

4. Wartung



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch automatisch bewegte Komponenten! Durch die Automatiksteuerung können Anlagenteile anlaufen und Personen in Gefahr bringen (z. B. fahren Fenster/Markise wenn beim Reingen Regen-/Windalarm ausgelöst wurde).

• Gerät zur Wartung und Reinigung immer vom Strom trennen (z. B. Sicherung ausschalten/entfernen).

Das Gerät sollte regelmäßig zweimal pro Jahr auf Verschmutzung geprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann die Funktion des Sensors eingeschränkt werden.



ACHTUNG

Das Gerät kann beschädigt werden, wenn Wasser in das Gehäuse eindringt.

Nicht mit Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern reinigen.

5. Entsorgung

Das Gerät muss nach dem Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Nicht über den Hausmüll entsorgen!

6. Übertragungsprotokoll

Einheiten:

Wind in Meter pro Sekunde

6.1. Liste aller Kommunikationsobjekte

EIS-Typen:

- 1 Schalten 1/0
- 5 Gleitkomma-Wert
- 6 8 Bit Wert

Abkürzungen Flags:

- K Kommunikation
- L Lesen
- S Schreiben
- Ü Übertragen

Nr.	Name	Funktion	EIS-Typ	Flags
0	Windstärke Messwert	Ausgang	5	KLÜ
1	Anforderung Max Windstärke	Eingang	1	KLS
2	Maximaler Windstärkemesswert	Ausgang	5	KLÜ
3	Reset Max Windstärke	Eingang	1	KLS
4	Windsensor Störung	Ausgang	1	KLÜ
5	Wind Grenzwert 1	16 Bit Wert	5	KLSÜ
6	Wind Grenzwert 1	1 = Anhebung 0 = Absenkung	1	KLS
7	Wind Grenzwert 1	Anhebung	1	KLS
8	Wind Grenzwert 1	Absenkung	1	KLS
9	Wind Grenzwert 1	Schaltausgang	1	KLÜ
10	Wind Grenzwert 1	Schaltausgang Sperre	1	KLS
11	Wind Grenzwert 2	16 Bit Wert	5	KLSÜ
12	Wind Grenzwert 2	1 = Anhebung 0 = Absenkung	1	KLS
13	Wind Grenzwert 2	Anhebung	1	KLS
14	Wind Grenzwert 2	Absenkung	1	KLS
15	Wind Grenzwert 2	Schaltausgang	1	KLÜ
16	Wind Grenzwert 2	Schaltausgang Sperre	1	KLS
17	Wind Grenzwert 3	16 Bit Wert	5	KLSÜ
18	Wind Grenzwert 3	1 = Anhebung 0 = Absenkung	1	KLS

Nr.	Name	Funktion	EIS-Typ	Flags
19	Wind Grenzwert 3	Anhebung	1	KLS
20	Wind Grenzwert 3	Absenkung	1	KLS
21	Wind Grenzwert 3	Schaltausgang	1	KLÜ
22	Wind Grenzwert 3	Schaltausgang Sperre	1	KLS
23	UND Logik 1	Schaltausgang	1	KLÜ
24	UND Logik 1	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
25	UND Logik 1	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
26	UND Logik 2	Schaltausgang	1	KLÜ
27	UND Logik 2	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
28	UND Logik 2	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
29	UND Logik 3	Schaltausgang	1	KLÜ
30	UND Logik 3	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
31	UND Logik 3	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
32	UND Logik 4	Schaltausgang	1	KLÜ
33	UND Logik 4	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
34	UND Logik 4	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
35	UND Logik 5	Schaltausgang	1	KLÜ
36	UND Logik 5	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
37	UND Logik 5	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
38	UND Logik 6	Schaltausgang	1	KLÜ
39	UND Logik 6	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
40	UND Logik 6	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
41	UND Logik 7	Schaltausgang	1	KLÜ
42	UND Logik 7	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
43	UND Logik 7	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
44	UND Logik 8	Schaltausgang	1	KLÜ
45	UND Logik 8	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
46	UND Logik 8	8 Bit Ausgang B	6	ΚLÜ
47	ODER Logik 1	Schaltausgang	1	KLÜ
48	ODER Logik 1	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
49	ODER Logik 1	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
50	ODER Logik 2	Schaltausgang	1	KLÜ
51	ODER Logik 2	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
52	ODER Logik 2	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
53	ODER Logik 3	Schaltausgang	1	KLÜ
54	ODER Logik 3	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
55	ODER Logik 3	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
56	ODER Logik 4	Schaltausgang	1	KLÜ
57	ODER Logik 4	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ

Nr.	Name	Funktion	EIS-Typ	Flags
58	ODER Logik 4	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
59	ODER Logik 5	Schaltausgang	1	KLÜ
60	ODER Logik 5	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
61	ODER Logik 5	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
62	ODER Logik 6	Schaltausgang	1	KLÜ
63	ODER Logik 6	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
64	ODER Logik 6	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
65	ODER Logik 7	Schaltausgang	1	KLÜ
66	ODER Logik 7	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
67	ODER Logik 7	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
68	ODER Logik 8	Schaltausgang	1	KLÜ
69	ODER Logik 8	8 Bit Ausgang A	6	KLÜ
70	ODER Logik 8	8 Bit Ausgang B	6	KLÜ
71	Logikeingang 1	Eingang	1	KLS
72	Logikeingang 2	Eingang	1	KLS
73	Logikeingang 3	Eingang	1	KLS
74	Logikeingang 4	Eingang	1	KLS
75	Logikeingang 5	Eingang	1	KLS
76	Logikeingang 6	Eingang	1	KLS
77	Logikeingang 7	Eingang	1	KLS
78	Logikeingang 8	Eingang	1	KLS
79	Software Version	auslesbar	6	KL

7. Einstellung der Parameter

7.1. Allgemeine Einstellungen

Maximale Telegrammrate	1 • 2 • 3 • 5 • 10 • 20 Telegramme pro Sek.

Windstärke

Messwert	 nicht senden zyklisch senden bei Änderung senden bei Änderung und zyklisch senden
zyklisch senden alle (nur wenn "zyklisch" gesendet wird)	<u>5 s</u> 2 h
ab Änderung in % (nur wenn "bei Änderung" gesendet wird)	1 50; <u>20</u>
Senden und rücksetzen des max. Windstärkewertes auf Anfrage (wenn "freigegeben": Senden und rücksetzen ist nur mittels eigener Kommunikationsobjekte möglich)	<u>nicht freigeben</u> • freigeben
Störobjekt verwenden	Nein • Ja

7.2. Grenzwerte

Windstärke

Grenzwert 1 / 2 / 3 verwenden	Nein • Ja
Sendeverzögerung der Schaltausgänge nach Power Up und Programmierung	<u>5 s</u> 2 h
Sendeverzögerung der Grenzwerte nach Power Up und Programmierung	<u>5 s</u> 2 h

7.2.1. Wind Grenzwert 1 / 2 / 3

Grenzwert

Grenzwertvorgabe per	Parameter • Kommunikationsobjekt
----------------------	----------------------------------

Wenn "Grenzwertvorgabe per Parameter" gewählt wurde:

Grenzwert in 0,1 m/s	0 350; <u>40</u>
Hysterese des Grenzwertes in %	0 50; <u>20</u>

Wenn "Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt" gewählt wurde:

Ab der 1. Kommunikation entspricht der Grenzwert dem Wert des Kommunikationsobjekts und wird nicht mit dem Faktor 0,1 multipliziert.

Der zuletzt kommunizierte Wert soll erhalten bleiben	nicht • nach Spannungswiederkehr (der geänderte Grenzwert kann mindestens 100.000 Mal gesichert werden) • nach Spannungswiederkehr und Programmierung (Achtung: Nicht bei Erstinbetriebnahme verwenden)
Start Grenzwert in 0,1 m/s gültig bis zur 1. Kommunikation (nur wenn Wert "nicht" oder "nach Spannungswiederkehr" erhalten bleibt)	0 350; <u>40</u>
Art der Grenzwertveränderung	 Absolutwert mit einem 16 Bit-Kom.Objekt Anhebung / Absenkung mit einem Kom.Objekt Anhebung / Absenkung mit zwei Kom.Objekten
Schrittweite (nur bei Grenzwertveränderung durch "Anhebung / Absenkung")	0,1 m/s 5 m/s; <u>1 m/s</u>
Hysterese des Grenzwertes in %	0 50; <u>20</u>

Schaltausgang

Ausgang ist bei (GW = Grenzwert)	• <u>GW über = 1 GW - Hyst. unter = 0</u> • <u>GW über = 0 GW - Hyst. unter = 1</u> • <u>GW unter = 1 GW + Hyst. über = 0</u> • <u>GW unter = 0 GW + Hyst. über = 1</u>
Schaltverzögerung von 0 auf 1	<u>keine</u> • 1 s 2 h
Schaltverzögerung von 1 auf 0	<u>keine</u> • 1 s 2 h
Schaltausgang sendet	 <u>nicht</u> bei Änderung bei Änderung auf 1 bei Änderung auf 0 bei Änderung und zyklisch bei Änderung auf 1 und zyklisch bei Änderung auf 0 und zyklisch
zyklisch senden alle (nur wenn "zyklisch" gesendet wird)	<u>5 s</u> 2 h

Sperrung

Der Abschnitt "Sperrung" erscheint nur wenn "Schaltausgang sendet bei Änderung" gewählt wurde.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden	Ja ● <u>Nein</u>
---------------------------------------	------------------

Sperrung des Schaltausgangs verwenden	Ja
Auswertung des Sperrobjekts	 bei Wert 1: sperren bei Wert 0: freigeben bei Wert 0: sperren bei Wert 1: freigeben
Wert des Sperrobjekts vor 1. Kommunikation	<u>0</u> • 1
Verhalten des Schaltausgangs beim Sperren	 <u>kein Telegramm senden</u> 0 senden 1 senden
Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben (Auswahl je nach vorheriger Einstellung möglich)	 kein Telegramm senden Status des Schaltausgangs senden wenn Schaltausgang = 1 => sende 1 wenn Schaltausgang = 0 => sende 0

Wenn die Sperrung des Schaltausgangs verwendet wird:

7.3. Logik

Kommunikationsobjekte Logikeingänge	nicht freigeben • freigeben
-------------------------------------	-----------------------------

UND Logik

Logik 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	nicht aktiv • aktiv
Sendeverzögerung der Schaltausgänge nach Power Up und Programmierung	<u>5 s</u> 2 h

ODER Logik

Logik 1/2/3/4/5/6/7/8	nicht aktiv • aktiv
Sendeverzögerung der Schaltausgänge	5 s 2 h
nach Power Up und Programmierung	—

7.4. UND Logik 1/2/3/4/5/6/7/8

1. / 2. / 3. / 4. Eingang	 nicht verwenden sämtliche Schaltereignisse, die der Sensor zur Verfügung stellt (siehe "Verknüpfungseingänge der UND Logik")
Logikausgang sendet	• <u>nicht</u> • ein 1 Bit-Objekt • zwei 8 Bit-Objekte

Logikausgang sendet "ein 1 Bit-Objekt":

Logikausgang sendet	ein 1 Bit-Objekt
wenn Logik = 1 →Objekt Wert	<u>1</u> •0
wenn Logik = 0 →Objekt Wert	1 • <u>0</u>

Kommunikationsobjekt UND Logik 1 sendet	 bei Änderung der Logik bei Änderung der Logik auf 1 bei Änderung der Logik auf 0 bei Änderung der Logik und zyklisch bei Änderung der Logik auf 1 und zyklisch
	• bei Änderung der Logik auf 0 und zyklisch
zyklisch senden alle (nur wenn "zyklisch" gesendet wird)	<u>5 s</u> 2 h

Logikausgang sendet "zwei 8 Bit-Objekte":

Logikausgang sendet	zwei 8 Bit-Objekte
wenn Logik = 1 → Objekt A Wert	0 255; <u>127</u>
wenn Logik = 0 →Objekt A Wert	<u>0</u> 255
wenn Logik = 1 →Objekt B Wert	0 255; <u>127</u>
wenn Logik = 0 →Objekt B Wert	<u>0</u> 255
Kommunikationsobjekte UND Logik 1 A und B senden	 bei Änderung der Logik bei Änderung der Logik auf 1 bei Änderung der Logik auf 0 bei Änderung der Logik und zyklisch bei Änderung der Logik auf 1 und zyklisch bei Änderung der Logik auf 0 und zyklisch
zyklisch senden alle (nur wenn "zyklisch" gesendet wird)	<u>5 s</u> 2 h

7.4.1. Verknüpfungseingänge der UND Logik

	nicht	verwenden
--	-------	-----------

Kommunikationsobjekt Logikeingang 1
Kommunikationsobjekt Logikeingang 1 invertiert
Kommunikationsobjekt Logikeingang 2
Kommunikationsobjekt Logikeingang 2 invertiert
Kommunikationsobjekt Logikeingang 3
Kommunikationsobjekt Logikeingang 3 invertiert
Kommunikationsobjekt Logikeingang 4
Kommunikationsobjekt Logikeingang 4 invertiert
Kommunikationsobjekt Logikeingang 5
Kommunikationsobjekt Logikeingang 5 invertiert
Kommunikationsobjekt Logikeingang 6
Kommunikationsobjekt Logikeingang 6 invertiert
Kommunikationsobjekt Logikeingang 7
Kommunikationsobjekt Logikeingang 7 invertiert
Kommunikationsobjekt Logikeingang 8
Kommunikationsobjekt Logikeingang 8 invertiert
Störung Wind
Störung Wind invertiert
Wind Grenzwert 1

Wind Grenzwert 1 invertiert Wind Grenzwert 2 Wind Grenzwert 2 invertiert Wind Grenzwert 3 Wind Grenzwert 3 invertiert

7.4.2. ODER Logik 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

1. / 2. / 3. / 4. Eingang	 <u>nicht verwenden</u> sämtliche Schaltereignisse, die der Sensor zur Verfügung stellt (siehe "Verknüpfungseingänge der ODER Logik")
Logikausgang sendet	• <u>ein 1 Bit-Objekt</u> • zwei 8 Bit-Objekte

Alle Einstellungen der ODER Logik entsprechen der UND Logik.

7.4.3. Verknüpfungseingänge der ODER Logik

Die Verknüpfungseingänge der ODER Logik entsprechen denen der UND Logik. Zusätzlich stehen der ODER Logik die folgenden Eingänge zur Verfügung:

UND Logik Ausgang 1 UND Logik Ausgang 1 invertiert UND Logik Ausgang 2 UND Logik Ausgang 2 invertiert UND Logik Ausgang 3 UND Logik Ausgang 3 invertiert UND Logik Ausgang 4 UND Logik Ausgang 4 invertiert UND Logik Ausgang 5 UND Logik Ausgang 5 invertiert UND Logik Ausgang 6 UND Logik Ausgang 6 invertiert UND Logik Ausgang 7 UND Logik Ausgang 7 invertiert UND Logik Ausgang 8 UND Logik Ausgang 8 invertiert

Fragen zum Produkt?

Den technischen Service von Elsner Elektronik erreichen Sie unter Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-250 oder service@elsner-elektronik.de

Folgende Informationen benötigen wir zur Bearbeitung Ihrer Service-Anfrage:

- Gerätetyp (Modellbezeichnung oder Artikelnummer)
- Beschreibung des Problems •
- Seriennummer oder Softwareversion
- Bezugsguelle (Händler/Installateur, der das Gerät bei Elsner Elektronik gekauft hat)

Bei Fragen zu KNX-Funktionen:

- Version der Geräteapplikation
- Für das Projekt verwendete ETS-Version ٠

Elsner Elektronik GmbH Steuerungs- und Automatisierungstechnik



Sohlengrund 16 75395 Östelsheim Deutschland

Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de