



WLAN-Schnittstelle SOL

für Steuerung Solexa II

Technische Daten und Installationshinweise

Artikelnummer 10154



elsner

Elsner Elektronik GmbH Steuerungs- und Automatisierungstechnik

Sohlegrund 16
75395 Ostelsheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de

Technischer Service: +49 (0) 70 33 / 30 945-250

1. Beschreibung

Die WLAN-**Schnittstelle SOL** verbindet das Gebäudesteuerungs-System Solexa II mit der Solexa II Mobile App. Mit der auf dem Mobilgerät installierten App lassen sich die Wetterdaten abrufen und Geräte und Antriebe manuell bedienen. Messwerte von im System vorhandenen Innenraumsensoren können darüber ebenfalls eingesehen werden.

Die Schnittstelle SOL erhält über das hauseigene WLAN bzw. das mobile Internet (VPN) die Daten von der App. Diese werden dann von der Schnittstelle per Funk an die Solexa II weitergeleitet. Ebenso werden Daten der Solexa II Wetterstation an die App übertragen.

Die App kann auf bis zu 6 Mobilgeräten installiert werden, die gleichzeitig auf die Schnittstelle SOL zugreifen können. Die eingegebenen Befehle (z. B. Jalousie auf/ab) werden in der Reihenfolge des Eingangs nacheinander ausgeführt.

1.1. Lieferumfang

- Schnittstelle in Gehäuse für Steckdose CEE 7/4.

1.2. Technische Daten

Maße Schnittstelle	ca. 67 x 110 x 91 (B x H x T, mm)
Gewicht Schnittstelle	ca. 260 g
Material Gehäuse	Kunststoff, schwarz
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	Betrieb -20...+50 °C, Lagerung -55...+70°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit	max. 95% rF, Betauung vermeiden
Betriebsspannung	230 V AC (Schutz-Kontakt-Stecker CEE 7/4)
Funkfrequenz	868,2 MHz und 2,4 GHz

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Hinweise zur Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung an Teilen der elektrischen Installation dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf eventuelle mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Voraussetzungen

Um die **Schnittstelle SOL** einsetzen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Es muss ein Mobilgerät (Smartphone oder Tablet) mit Betriebssystem Android ab 4.0.3 oder Apple iOS ab 8.0 zur Verfügung stehen.
- Es muss ein System Solexa II mit Wetterstation (ab Version 1.1) eingerichtet sein.
- Es muss ein Router und eingerichtetes drahtloses Netzwerk (WLAN) bereitstehen. Sichern Sie Ihr WLAN durch geeignete Maßnahmen wie Verschlüsselung usw. vor Fremdzugriffen!

2.3. Hinweise zu Funkanlagen

Bei der Planung von Anlagen mit Geräten, die über Funk kommunizieren, muss auf ausreichenden Funkempfang geachtet werden. Die Reichweite von Funksteuerungen wird begrenzt durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und durch die baulichen Gegebenheiten. Vermeiden Sie Störquellen und Hindernisse zwischen Sender und Empfänger, die zur Störung der Funk-Kommunikation führen. Dies sind beispielsweise:

- Wände und Decken (besonders Beton und Sonnenschutzverglasung).
- Metallische Flächen in der Nähe der Funkteilnehmer (z. B. Alu-Konstruktion eines Wintergartens).
- Andere Funkteilnehmer und starke lokale Sendeanlagen (z. B. Funk-Kopfhörer), die auf der gleichen Frequenz senden. Halten Sie darum einen Mindestabstand von 30 cm zwischen Funksendern ein.

2.4. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Setzen Sie das Gerät niemals Wasser (Regen) aus. Die Elektronik kann hierdurch beschädigt werden. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% darf nicht überschritten werden. Betauung vermeiden.

3. Einrichtung von Schnittstelle, WLAN, App

Die **Schnittstelle SOL** verbindet sich zum einen mit Ihrem hausinternen WLAN und baut zusätzlich die Funkverbindung zum Elsner Funksystem Solexa II auf.

3.1. App installieren

Für Android-Geräte:

Öffnen Sie den Google Play Store und Installieren Sie die App Solexa II Mobile.

Für iPhone / iPad:

Öffnen Sie den App Store und Installieren Sie die App Solexa II Mobile.

3.2. Schnittstelle SOL in Betrieb nehmen

Die Schnittstelle wird in eine Netzsteckdose (CEE 7/4) gesteckt. Die Netzspannung muss 230 V AC / 50 Hz betragen.






Abb. 1

1 LED

2 Reset-Taste (versenkt)

Über die Anzeigearart der Status-LED an der Seite kann der aktuelle Geräte-Status abgelesen werden:

LED-Aus	Initialisierung Die Initialisierung kann bis zu 1 Minute dauern.
LED-An	<p>WLAN-Konfigurations-Modus</p> <p>Um die WLAN-Schnittstelle SOL verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre hauseigenen WLAN-Einstellungen konfigurieren (-> Abschnitt WLAN konfigurieren)</p> <p><i>Abb. 2 Screenshot WLAN-Einstellungen</i></p> 

LED-Blinkt regelmäßig kurz auf	Mit Router verbunden Die WLAN-Schnittstelle SOL ist mit Ihrem Router verbunden. Verbinden Sie sich mit Ihrem Mobilgerät in das gleiche WLAN-Netz und starten Sie die App.
LED-erlischt kurz alle 2 Sekunden	Keine WLAN Verbindung zum Router. Es konnte keine Verbindung zu Ihrem Router hergestellt werden. Stellen Sie gegebenenfalls die WLAN-Schnittstelle näher zum Router auf. Sollten die Zugangsdaten Ihres Routers geändert worden sein, setzen Sie die SOL auf Werkseinstellung zurück (Abschnitt SOL auf Werkseinstellung zurücksetzen) und fahren Sie fort mit Abschnitt WLAN konfigurieren. <i>Abb. 3 Screenshot Keine WLAN-Schnittstelle</i> 

3.3. WLAN konfigurieren

Voraussetzung: Die Status-LED der **Schnittstelle SOL** leuchtet dauerhaft.

Rufen Sie auf Ihrem Mobilgerät die verfügbaren WLAN-Netzwerke auf. Wählen Sie das Netzwerk „WLAN-Schnittstelle SOL“ an. Das Mobilgerät verbindet sich daraufhin mit der WLAN-Schnittstelle SOL.

Starten Sie die App. Es erscheinen Eingabefelder in denen Sie Ihre hauseigenen WLAN-Einstellungen „Netzwerkname (SSID)“, „Verschlüsselung“ und „Schlüssel“ eingeben.

Drücken Sie nun „Verbinden“ unten rechts in der Menüansicht. Nach etwa 10 Sekunden blinkt die LED an der **Schnittstelle SOL** regelmäßig kurz auf. Die Schnittstelle ist nun mit Ihrem WLAN-Router verbunden.

Rufen Sie nun zunächst erneut die verfügbaren WLAN-Netzwerke auf und verbinden sich mit Ihrem hauseigenen WLAN-Netzwerk. Starten Sie die App dann erneut.

3.4. Verbindung zur Solexa II-Wetterstation herstellen

Nach erfolgreicher WLAN-Konfiguration und erneutem Start der Solexa II Mobile App erscheint der Hinweis, dass eine Solexa II eingelernt werden muss. Unterbrechen Sie hierzu kurz die Stromversorgung der Solexa II-Wetterstation (Sicherung der Wetterstation aus- und wieder einschalten).

Die Schnittstelle ist nun mit der Wetterstation verbunden und kann Daten zur Solexa II Mobile App übertragen. Die App ist nun einsatzbereit.

Alternativ kann die Wetterstation durch drücken der PRG-Taste im Gehäuseinnern eingelernt werden. Dies darf jedoch nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, da sich die PRG-Taste im Innern der Wetterstation befindet.



WARNUNG!

Elektrische Spannung!

Die Programmier-Taste der Wetterstation befindet sich im Innern des Gehäuses und somit in der Nähe ungeschützter spannungsführender Bauteile.

- Das Gerät darf auf diese Weise nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) eingelernt werden.

3.5. SOL auf Werkseinstellung zurücksetzen

Die Werkseinstellungen lassen sich über die Reset-Taste wieder herstellen. Dazu muss die Initialisierung abgeschlossen sein, erkennbar am LED-Status (LED leuchtet oder blinkt).

Halten Sie die versenkte Reset-Taste an der Seite des Geräts neben der LED mit einem spitzen Gegenstand für 5 Sekunden gedrückt.

4. Bedienung der App

Die App hat drei Bereiche: Übersicht, Bedienungsseiten (Steuerungen) und Anzeigeseite (Sensoren).

4.1. Übersicht

Abb. 4 Übersichtsseite



Es werden alle belegten Speicherplätze der Solexa II in einer Liste angezeigt. Durch An-tippen wird die entsprechende Position ausgewählt und die Ansicht wechselt zur Be-dienungsseite. Zusätzlich können Sie den Namen für die Anzeige in der App ändern und die Anzeigeposition verschieben.

Name ändern

- Klicken Sie auf „Anpassen“ oben rechts.
- Tippen Sie auf den entsprechenden Namen.
- Es öffnet sich das Menü „Steuerungsname ändern“.
- Tippen Sie auf den Namen.
- Es öffnet sich eine Tastatur.
- Geben Sie einen neuen Namen ein und bestätigen Sie mit „Speichern“.
- Klicken Sie auf „Fertig“ oben rechts.

Anzeigeposition verschieben

- Klicken Sie auf „Anpassen“ oben rechts.
- Halten Sie den Verschiebe-Button (die zwei waagrechten Striche) gedrückt und schieben Sie die Auswahl an die gewünschte Position.
- Klicken Sie auf „Fertig“ oben rechts.

4.2. Bedienungs- und Anzeigeseite der App

Ganz unten auf der Seite kann man zwischen den Bedienungsseiten (Steuerungen, Nr. 5) und der Anzeigeseite (Sensoren, Nr. 6) wechseln.

Bei der Auswahl der Bedienungsseiten erscheint unmittelbar darüber eine Menüleiste (Nr. 7) mit allen Antrieben und Geräten. Sofern nicht alle Antriebe und Geräte ange-

zeigt werden, wischen Sie die Menüleiste nach links oder rechts. Mit dem Button ganz links in der Menüleiste gelangen Sie zur Übersichtsseite.

Bei den Sensoren der Anzeigeseite lassen sich, wie im Kapitel *Übersicht*, Seite 8 beschrieben, die Namen und die Anzeigeposition ändern. Zusätzlich können Sie Sensoren ein- oder ausblenden. Klicken Sie dafür unter *Anpassen* auf das Augen-Symbol.

Abb. 5

Beispiel Antrieb




Abb. 6

Beispiel Heizung





Abb. 7

Beispiel Sensoren



1 Taste Manuell/Automatik:

- Durch Antippen der Taste wechseln Sie zwischen Manuell/Handbetrieb oder Automatikbetrieb

2 Bedien-Tasten:

- Durch Antippen der Auf-/Ab-Tasten können kurze Fahrbefehle oder Schaltbefehle ausgelöst werden
- Soll ein Antrieb dauerhaft hoch/herunter fahren, halten Sie die entsprechende Taste mindestens eine Sekunde lang gedrückt
- Mit der Stop-Taste (mittlere Taste) lassen sich die Antriebe stoppen
- Durch Antippen der „+“/„-“-Tasten kann z. B. eine Heizung reguliert werden

3 Status-Anzeige:

- Name
- Bei Beschattungen und Fenstern: aktuelle Fahrposition
- Bei Heizungen und Leuchten: aktueller Status (ggf. Dimmhelligkeit)

4 Sensoren-Anzeige:

- Außentemperatur
- Innentemperatur
- Windstärke

- Helligkeit
- Regen (Ja/Nein)
- Zusätzlicher Innentempertursensor
- Zusätzlicher Luftfeuchtigkeitssensor