

Cala Touch KNX CH Raum-Controller mit Touch-Display

Artikelnummern Cala Touch KNX T CH: 70801 (Reinweiß RAL 9010), 70803 (Tiefschwarz RAL 9005)

Cala Touch KNX TH CH: 70811 (Reinweiß RAL 9010), 70813 (Tiefschwarz RAL 9005) Cala Touch KNX AQS/TH CH: 70821 (Reinweiß RAL 9010), 70823 (Tiefschwarz RAL 9005)





elsner

Handbuch

1.	Sicherheits- und Gebrauchshinweise	. 5
2.	Beschreibung	. 5
3.	Inbetriebnahme	. 7
3.1.	Gerät adressieren	. 8
4.	Bedienung des Geräts am Touch-Display	. 9
4.1.	Menü-Übersicht	. 9
4.2.	Geräte-Einstellungen	11
	4.2.1. Bildschirm-Einstellungen	11
	4.2.2. Tastenton	15
	4.2.3. Version	16
4.3.	Messwertanzeige/Sensorik	16
4.4.	Temperaturregler	18
4.5.	Licht	19
4.6.	Antrieb (Beschattung, Fenster)	22
4.7.	Szenen	23
4.8.	Universalanzeige	24
4.9.	RGB-Steuerung	25
4.10).Farbtemperatur	26
4.11	.HCL-Steuerung	27
4.12	2.Wochenzeitschaltuhr	29
4.13	B.Infoseiten	32
5.	Übertragungsprotokoll	33
5. 5.1.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte	33 33
5. 5.1. 6.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen	33 33 52
5.1. 5.1. 6.1.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr	33 33 52 52
5. 5.1. 6. 6.1. 6.2.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen	33 33 52 52 52
5. 5.1. 6. 6.1. 6.2. 6.3.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm	33 33 52 52 52 53
5. 5.1. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton	33 52 52 52 53 54
5. 1. 6. 1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs	33 52 52 52 53 54 55
5. 5.1. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen	33 52 52 52 53 54 55 55
5. 5.1. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik	33 52 52 52 53 54 55 55 55
5. 5.1. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler	 33 33 52 52 53 54 55 55 56
5.1. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler 6.5.4. Licht 1-3	33 33 52 52 53 54 55 55 56 57
5. 5.1. 6. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler 6.5.4. Licht 1-3 6.5.5. Antrieb 1-3	 33 33 52 52 52 53 54 55 55 56 57 58
5. 5.1. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler 6.5.4. Licht 1-3 6.5.5. Antrieb 1-3 6.5.6. Szenen	33 33 52 52 53 55 55 55 55 56 57 58 59
5. 5.1. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler 6.5.4. Licht 1-3 6.5.5. Antrieb 1-3 6.5.6. Szenen 6.5.7. Universalanzeige	33 33 52 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60
5. 5.1. 6. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler 6.5.4. Licht 1-3 6.5.5. Antrieb 1-3 6.5.6. Szenen 6.5.7. Universalanzeige 6.5.8. RGB-Steuerung	33 33 52 52 52 53 54 55 55 56 57 58 60 60
5. 5.1. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler 6.5.4. Licht 1-3 6.5.5. Antrieb 1-3 6.5.6. Szenen 6.5.7. Universalanzeige 6.5.8. RGB-Steuerung 6.5.9. Farbtemperatur	33 33 52 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
5. 5.1. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler 6.5.4. Licht 1-3 6.5.5. Antrieb 1-3 6.5.6. Szenen 6.5.7. Universalanzeige 6.5.8. RGB-Steuerung 6.5.9. Farbtemperatur 6.5.10. HCL-Steuerung	33 33 52 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62
5. 5.1. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler 6.5.4. Licht 1-3 6.5.5. Antrieb 1-3 6.5.6. Szenen 6.5.7. Universalanzeige 6.5.8. RGB-Steuerung 6.5.9. Farbtemperatur 6.5.10. HCL-Steuerung 6.5.11. Schaltuhr	33 33 52 52 53 54 55 55 56 57 58 60 61 62 63
5. 5.1. 6. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	Übertragungsprotokoll Liste aller Kommunikationsobjekte Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr Allgemeine Einstellungen Bildschirm Tastenton Menüs 6.5.1. Einstellungen 6.5.2. Sensorik 6.5.3. Temperaturregler 6.5.4. Licht 1-3 6.5.5. Antrieb 1-3 6.5.6. Szenen 6.5.7. Universalanzeige 6.5.8. RGB-Steuerung 6.5.10. HCL-Steuerung 6.5.11. Schaltuhr 6.5.12. Infoseite 1-2	33 33 52 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63

	6.6.1. Stellgrößenvergleicher 1/2/3/4	65
6.7.	Berechner	66
	6.7.1. Berechner 1-8	66
6.8.	Logik	69
	6.8.1. UND Logik 1-8 und ODER Logik 1-8	70
	6.8.2. Verknupfungseingange der UND Logik	72
	6.8.3. Verknüpfungseingänge der ODER Logik	74
6.9.	Eingänge	75
	6.9.1. Eingang 1-4	75
	6.9.2. Steuermodi für Antriebssteuerung	78
7.	Einstellung der Temperatur-Parameter	81
7.1.	Temperatur Messwert	81
7.2.	Temperatur Grenzwerte	82
	7.2.1. Grenzwert 1, 2, 3, 4	82
7.3.	Temperatur-PI-Regelung – Eigenständiger Regler	84
	7.3.1. Heizregelung Stufe 1/2	90
	7.3.2. Kühlregelung Stufe 1/2	93
	7.3.3. Fan Coil-Steuerung	95
7.4.	Temperatur-PI-Regelung – Reglernebenstelle	95
7.5.	Sommerkompensation	97
8.	Einstellung der Feuchtigkeits-Parameter	99
8.1.	Feuchte Messwert	99
8.2.	Feuchte Grenzwerte	99
	8.2.1. Grenzwert 1, 2, 3, 4 1	00
8.3.	Feuchte-PI-Regelung 1	02
8.4.	Taupunkt Messwert 1	105
	8.4.1. Kühlmediumtemperatur Überwachung 1	105
8.5.	Absolute Feuchte 1	108
8.6.	Behaglichkeitsfeld	108
9.	Einstellung der CO ₂ -Parameter 1	10
9.1.	CO ₂ Messwert 1	10
9.2.	CO2 Grenzwerte 1	111
	9.2.1. Grenzwert 1, 2, 3, 4 1	111
9.3.	CO ₂ PI-Regelung 1	13

Dieses Handbuch unterliegt Änderungen und wird an neuere Software-Versionen angepasst. Den Änderungsstand (Software-Version und Datum) finden Sie in der Fußzeile des Inhaltsverzeichnis.

Wenn Sie ein Gerät mit einer neueren Software-Version haben, schauen Sie bitte auf **www.elsner-elektronik.de** im Menübereich "Service", ob eine aktuellere Handbuch-Version verfügbar ist.

Zeichenerklärungen für dieses Handbuch

\wedge	Sicherheitshinweis
	Sicherheitshinweis für das Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc.
GEFAHR!	weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
WARNUNG!	weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
VORSICHT!	weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
ACHTUNG!	weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
ETS	In den ETS-Tabellen sind die Voreinstellungen der Parameter durch eine Unterstreichung gekennzeichnet.

4

0

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen ALLER Geräte-Modelle. Beachten Sie die Hinweise am Kapitelanfang und im Text, die beschreiben, welche Funktionen bei welchen Modellen zur Verfügung stehen.

1. Sicherheits- und Gebrauchshinweise



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

4

Elektrische Spannung!

VORSICHT!

• Untersuchen Sie das Gerät vor der Installation auf Beschädigungen. Nehmen Sie nur unbeschädigte Geräte in Betrieb.

• Halten Sie die vor Ort geltenden Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen für die elektrische Installation ein.

• Nehmen Sie das Gerät bzw. die Anlage unverzüglich außer Betrieb und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Einschalten, wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die Gebäudeautomation und beachten Sie die Gebrauchsanleitung. Unsachgemäße Verwendung, Änderungen am Gerät oder das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung führen zum Erlöschen der Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.

Betreiben Sie das Gerät nur als ortsfeste Installation, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

Informationen zur Installation, Wartung, Entsorgung, zum Lieferumfang und den technischen Daten finden Sie in der Installationsanleitung.

2. Beschreibung

Der **Raum-Controller Cala Touch KNX CH** für das KNX-Bussystem misst verschiedene Raumklimawerte. Über den Bus kann der Innenraumsensor externe Werte empfangen und mit den eigenen Daten zu Gesamtwerten (Mischwerte, z. B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten.

Alle Messwerte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände

verknüpfen. Multifunktions-Module verändern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps. Zusätzlich kann ein integrierter Stellgrößenvergleicher Werte, die über Kommunikationsobjekte empfangen wurden, vergleichen und ausgeben.

Integrierte PI-Regler steuern je nach Modell eine Lüftung (nach Luftfeuchtigkeit oder CO₂-Konzentration) und/oder eine Heizung/Kühlung (nach Temperatur).

Cala Touch KNX CH hat ein Touch-Display auf dem je nach individueller Konfiguration verschiedene Anzeige- und Bedienseiten dargestellt werden. Zur Verfügung steht eine Seite mit Anzeige der aktuellen Messwerte, ein Menübereich zur Einstellung des Geräts und Seiten mit Touch-Bedienelementen für die interne Temperaturregelung, für Licht (manuell schalten oder dimmen), für Beschattung oder Fenster (manuell fahren).

Cala Touch KNX CH wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe ergänzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstattung ein.

Funktionen aller Modelle:

- Farb-Touch-Display mit verschiedenen Anzeige- und Bedienseiten für
 - 1× Anzeige der aktuellen Messwerte
 - 1× Busdaten-Anzeige (4 universelle Anzeigeplätze)
 - 1x Temperaturregelung (einschließlich Modusumschaltung, Anzeige ob Heizen/Kühlen aktiv); auch als Nebenstelle zur Bedienung eines anderen Reglers verwendbar

- 3x Antriebs-Bedienung (Beschattung, Fenster) mit Tasten, Schieberegler, Positionsanzeige (inkl. Lamellenposition)

- 3× Licht Schalten oder Dimmen (mit Prozentanzeige)
- 1× RGB-Lichtsteuerung
- 1× Licht-Farbtemperatur-Einstellung

- 1× HCL-Steuerung (Anpassung der Licht-Farbtemperatur über verschiedene einstellbare Zeiträume hinweg)

- 1× Szenen (4 Szenen mit Aufruf, Speicherung, Statusanzeige)
- Wochenzeitschaltuhr mit 8 Zeiträumen
- 2× Infoseite (Anzeige von je 2 Textobjekten)
- Geräteeinstellung
- Bildschirmschoner (Uhr, Uhr/Innentemperatur/Außentemperatur im Wechsel, Aus) ein- und ausschaltbar
- Tastenton ein- und ausschaltbar
- 4 Eingänge für Binärkontakte oder Temperatursensor T-NTC
- 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingängen. Als Eingänge für die Logik-Gatter können sämtliche Schalt-Ereignisse sowie 16 Logikeingänge in Form von Kommunikationsobjekten genutzt werden. Der Ausgang jedes Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden
- 8 Multifunktions-Module (Berechner) zur Veränderung von Eingangsdaten durch Berechnungen, durch Abfrage einer Bedingung oder durch Wandlung des Datenpunkttyps

- 4 Stellgrößenvergleicher zur Ausgabe von Minimal-, Maximal- oder Durchschnittswerten. Jeweils 5 Eingänge für über Kommunikationsobjekte empfangene Werte
- Sommerkompensation für Kühlungen. Über eine Kennlinie wird die Solltemperatur im Raum an die Außentemperatur angepasst und der minimale und maximale Wert der Solltemperatur festgelegt

Funktionen Cala Touch KNX AQS/TH CH (Nr. 70821, 70823):

- Messung der CO₂-Konzentration der Luft, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut), jeweils mit Mischwertberechnung. Der Anteil von internem Messwert und externem Wert ist prozentual einstellbar
- Bus-Meldung, ob sich die Werte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb des Behaglichkeitsfeldes befinden (DIN 1946). Berechnung des Taupunkts
- Grenzwerte einstellbar per Parameter oder über Kommunikationsobjekte
- PI-Regler f
 ür Heizung (ein- oder zweistufig) und K
 ühlung (ein- oder zweistufig) nach Temperatur. Regelung nach separaten Sollwerten oder Basissolltemperatur. Fan Coil-Steuerung f
 ür Gebl
 äsekonvektoren
- **PI-Regler für Lüftung** nach Feuchtigkeit und nach CO₂-Konzentration: Entlüften/Belüften (einstufig) oder Entlüften (ein- oder zweistufig)

Funktionen Cala Touch KNX TH CH (Nr. 70811, 70813):

- Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut), jeweils mit Mischwertberechnung. Der Anteil von internem Messwert und externem Wert ist prozentual einstellbar
- Bus-Meldung, ob sich die Werte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb des Behaglichkeitsfeldes befinden (DIN 1946). Berechnung des Taupunkts
- Grenzwerte einstellbar per Parameter oder über Kommunikationsobjekte
- PI-Regler f
 ür Heizung (ein- oder zweistufig) und K
 ühlung (ein- oder zweistufig) nach Temperatur. Regelung nach separaten Sollwerten oder Basissolltemperatur. Fan Coil-Steuerung f
 ür Gebl
 äsekonvektoren
- PI-Regler für Lüftung nach Feuchtigkeit: Entlüften/Belüften (einstufig) oder Entlüften (ein- oder zweistufig)

Funktionen Cala Touch KNX T CH (Nr. 70801, 70803):

- Messung der **Temperatur** mit **Mischwertberechnung**. Der Anteil von internem Messwert und externem Wert ist prozentual einstellbar
- Grenzwerte einstellbar per Parameter oder über Kommunikationsobjekte
- **PI-Regler für Heizung** (ein- oder zweistufig) und **Kühlung** (ein- oder zweistufig) nach Temperatur. Regelung nach separaten Sollwerten oder Basissolltemperatur. Fan Coil-Steuerung für Gebläsekonvektoren

3. Inbetriebnahme

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ab ETS 5. Die **Produktdatei** steht im ETS-Online-Katalog und auf der Homepage von Elsner Elektronik unter **www.elsner-elektronik.de** zum Download bereit.

Nach dem Anlegen der Busspannung befindet sich das Gerät einige Sekunden lang in der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information über den Bus empfangen oder gesendet werden.

3.1. Gerät adressieren

Das Gerät wird mit der Bus-Adresse 15.15.255 ausgeliefert. Eine andere Adresse kann mithilfe der ETS programmiert werden.

Der Programmier-Taster ist über die Öffnung an der Gehäuserückseite erreichbar und versenkt. Verwenden Sie einen dünnen Gegenstand, um den Taster zu erreichen, z. B. einen Draht 1,5 mm².

4. Bedienung des Geräts am Touch-Display

Welche Anzeige- und Bedienmöglichkeiten am Gerät zur Verfügung stehen, ist abhängig von den ETS-Einstellung "Menüs". Dort wird festgelegt welche Menüs angezeigt werden.

Am Display erreichen Sie die einzelnen Menüs durch Wischen nach rechts oder links. In Untermenüs wird über die Touch-Tasten und über die Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand navigiert mit den Symbolen Zurück (= Abbrechen), Startseite, OK = Bestätigen).

Weitere Einstellungen zum Display können in der ETS im Abschnitt "Bildschirm" und "Tastenton" festgelegt werden. Sie können jedoch auch über das Menü "Einstellungen" am Display selbst verändert werden, wenn dieses für die Anzeige freigegeben ist.

4.1. Menü-Übersicht

••••• Navigation durch Wischen, obere Menüebene.

- Construction Taste Abbrechen. Eine Menüebene zurück ohne Speichern.
- Taste **Startseite**. Zur Startseite ohne Speichern.
- **OK** Taste **Bestätigen**. Eine Menüebene zurück mit Speichern.



Raum-Controller Cala Touch KNX CH • Stand: 30.04.2025 • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

4.2. Geräte-Einstellungen

Die Anpassung von Display-Einstellungen am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" die "Einstelllungen" aktiviert wurden.

Menüs, Seite 55

Auf den Display-Seiten "Einstellungen" können Sie

- Bildschirm-Einstellungen ändern
- den Tastenton ein- und ausschalten
- die Geräte- und Applikationsversion anzeigen lassen

Abb. 2: Menü Einstellungen



(1) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie auf dem Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.2.1. Bildschirm-Einstellungen

Tippen Sie auf das Bildschirm-Symbol, um zu den Bildschirm-Einstellungen zu gelangen.

Sie können hier

- die Bildschirmhelligkeit anpassen
- die Art des Bildschirmschoners auswählen
- die Startseite festlegen
- einstellen, ob das Display wenn es eine Zeit lang nicht berührt wurde auf die Startseite wechselt

```
Abb. 3: Menü Einstellungen > Bildschirm
```



(1) Mit den Touch-Tasten der Navigationsleiste können Sie in der Übersicht und in allen Untermenüs

Abbrechen und ohne Speichern zur vorherigen Menüebene zurückkehren
 zur Startseite springen ohne Speichern

OK und auf Einstellungsseiten auch bestätigen und mit Speichern der Änderung zur vorherigen Menüebene zurückkehren

Bildschirm-Helligkeit

Tippen Sie auf das Helligkeits-Symbol, um zur Anpassung der Display-Helligkeit zu gelangen.

Abb. 4: Menü Einstellungen > Bildschirm > Helligkeit



(1) Tippen Sie auf die linke Hälfte des Bildschirms (-), um die Display-Helligkeit zu verringern. Tippen Sie auf die rechte Hälfte (+) um die Helligkeit zu erhöhen. Einstellbereich 1...100%. Bei längerem Berühren von - bzw. + ändert sich die Helligkeit in 5%-Schritten. (2) Mit den Tasten der Navigationsleiste gelangen Sie zurück, auf die Startseite oder bestätigen die Änderung mit **OK**.

Bildschirmschoner



Tippen Sie auf das Bildschirmschoner-Symbol, um die Art des Bildschirmschoners auszuwählen oder den Bildschirmschoner auszuschalten.





(1) Wählen Sie die gewünschte Bildschirmschoner-Funktion aus. Die ausgewählte Funktion wird blau dargestellt.

Bildschirmschoner "Uhr" wird nach der in der ETS eingestellten Zeit aktiv. Angezeigt werden ja nach ETS-Einstellung Datum/Uhrzeit oder Datum/Uhrzeit mit Innentemperatur und Außentemperatur im Wechsel.



Bildschirm wird nach der in der ETS eingestellten Zeit abgeschaltet



Bildschirmschoner

inaktiv

(2) Mit den Tasten der Navigationsleiste gelangen Sie zurück, auf die Startseite oder bestätigen die Änderung mit **OK**.

Startseite

Tippen Sie auf das Startseiten-Symbol, um die Startseite zu ändern.

Die Startseite ist das Menü, das nach dem Hochfahren und nach dem Drücken des Haus-Symbols angezeigt wird. Außerdem kann eingestellt sein, dass die Displayanzeige von selbst auf die Startseite zurückspringt, wenn der Bildschirm eine Zeit lang nicht berührt wurde (siehe nächste Einstellung).



Abb. 6: Menü Einstellungen > Bildschirm > Bildschirmschoner

(1) Wechseln Sie mit den Pfeiltasten rechts/links zum gewünschten Menü für die Startseite. Angezeigt wird der Name des Menüs und gegebenenfalls ein Symbol.

19 ⁶³	Einstellungen	
Ð	Sensorik	(Messwertanzeige)
\ پ	Licht	1-3
	Antrieb	1-3
	Szenen	
	Universalanzeige	
	RGB-Steuerung	
	Farbtemperatur	
	HCL-Steuerung	
	Schaltuhr	
	Infoseite 1-2	
Eo w	ardan nur dia Manüa angazaigt	die in der ETS für die Deretellung om Dienlewek

Es werden nur die Menüs angezeigt, die in der ETS für die Darstellung am Display aktiviert wurden (siehe Kapitel *Menüs*, Seite 55).

(2) Mit den Tasten der Navigationsleiste gelangen Sie zurück, auf die Startseite oder bestätigen die Änderung mit **OK**.

Wechsel auf Startseite



Tippen Sie auf das "Wechsel auf Startseite"-Symbol, um den automatischen Wechsel auf die Startseite ein- oder auszuschalten.



Abb. 7: Menü Einstellungen > Bildschirm > Bildschirmschoner

(1) Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion durch Tippen auf die Worte **Nein** oder **Ja** oder ziehen Sie den Schieberegler auf den gewünschten Zustand. Die Wartezeit für den Wechsel wird in der ETS voreingestellt (siehe Kapitel *Bildschirm*, Seite 53).

(2) Mit den Tasten der Navigationsleiste gelangen Sie zurück, auf die Startseite oder bestätigen die Änderung mit **OK**.

4.2.2. Tastenton

Tippen Sie auf das Lautsprecher-Symbol, um zur Tastenton-Einstellung zu gelangen.

Der Tastenton kann als akustische Rückmeldung beim Berühren einer Touch-Taste ausgegeben werden.





(1) Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion durch Tippen auf die Worte Aus oder An oder ziehen Sie den Schieberegler auf den gewünschten Zustand.

(2) Mit den Touch-Tasten der Navigationsleiste können Sie

Abbrechen und ohne Speichern zur vorherigen Menüebene zurückkehren Startseite springen Speichern zur ohne



Bestätigen und mit Speichern der Änderung zur vorherigen Menüebene zurück-OK kehren

4.2.3. Version



Tippen Sie auf das Software-Symbol, um die Version des Geräts anzuzeigen.

Abb. 9: Menü Einstellungen > Version



(1) Es wird die Software-Version angezeigt und die Version der Applikation (VD- oder KNXprod-Datei) die für das Gerät benötigt wird.

(2) Mit den Touch-Tasten der Navigationsleiste können Sie



Bestätigen und mit Speichern der Änderung zur vorherigen Menüebene zurück-OK kehren

Messwertanzeige/Sensorik 4.3

Die Darstellung der Messwerte am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" die "Sensorik" aktiviert wurde.

Menüs, Seite 55.



Abb. 10: Menü Sensorik, Beispiel Cala Touch KNX AQS/TH

Abb. 11 a+b: Menü Sensorik: Cala Touch KNX TH, Cala Touch KNX T



AufderDisplay-Seite"Sensorik"werdenunterden(1)SymbolenfürdieMessgrößedie(2)aktuellen Messwerte des Sensors dargestellt. Je nach Modell sind das Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und/oder Kohlendioxidgehalt der Luft.

J	Die	Temperatur	wird	in	Grad		Celsius	angezeigt.
•	Die	relative	Luftfeuchte		wird	in	%	angezeigt.

CO₂ Der CO₂-Gehalt der Luft wird in ppm (Parts per Million) angezeigt, wobei 1000 ppm = 0,1% entsprechen.

Bei CO_2 -Werten zwischen 300 ppm und 1000 ppm spricht man von frischer Luft. Bei 1000 ppm bis 2000 ppm gilt die Luft als verbraucht.

Bei allen Werten handelt es sich um den Messwert des Geräts.

(3) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.4. Temperaturregler

Auf der Bedienseite "Temperaturregler" kann die Raumtemperatur individuell eingestellt werden.

Die manuelle Temperatur-Einstellung am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" der "Temperaturregler" aktiviert wurde. *Menüs*, Seite 55 und *Temperaturregler*, Seite 56.

Abb. 12: Menü Temperaturregelung



(1)			Name
(2)	aktue	eller	Sollwert
(3)	aktueller	Modus	(optional)
(4) Informatio	nen zur Gebläsestufe / Fan	Coil (optional)	

(3) Modus wechseln:

- Durch Tippen auf das Modus-Symbol werden die Temperaturregelungs-Modi angezeigt, die in der ETS zur Auswahl am Display freigegeben wurden. Der aktive Modus wird farbig dargestellt (rot bei Heizen, blau bei Kühlen).
- Um einen anderen Modus anzuwählen, wechseln Sie zunächst durch Tippen zum Symbol des gewünschten Modus.
- Bleiben Sie dann etwas länger auf dem Symbol. Wenn der Tastenton aktiviert ist erfolgt eine akustische Rückmeldung. Der Modus ist nun aktiv, die Farbe des Symbols hat sich von weiß zu farbig geändert.

Die Modi wechseln in der Reihenfolge:



Gebäudeschutz (längere Abwesenheit, z. B. Urlaub), Heizen bzw.

Das kleine Zusatzsymbol zeigt an, ob gerade geheizt oder gekühlt wird (Stellgröße ungleich Null, Verwendung abhängig vom angeschlossenen System).



So lange der Eco-Modus aktiv ist, gibt es ein zusätzliches Symbol für "Komfortverlängerung". Auch diese Möglichkeit kann in der ETS gesperrt werden (Symbol erscheint nicht zur Auswahl).

Bleiben Sie länger auf dem Komfortverlängerungs-Symbol, um kurzzeitig wieder in den Komfortbetrieb zu wechseln. So kann der Komfortsollwert länger beibehalten werden, wenn beispielsweise Gäste da sind. Die Dauer dieser Komfort-Verlängerungszeit wird in der ETS vorgegeben. Die verbleibende Zeit wird beim Symbol angezeigt. Nach Ablauf der Komfort-Verlängerungszeit schaltet das Gerät wieder in den Eco-Modus.

(4) Im Gebläse-Symbol der Fan Coil-Steuerung wird der aktuelle Modus und die Stufe in roter Schrift angezeigt. "A" bedeutet dabei "Automatik", "M" Manuell".

Durch Tippen auf das Gebläse-Symbol kann die Stufe manuell geändert werden. Dabei wird durch mehrmaliges Antippen zu M0 (Manuell Aus), M1 (Manuell Stufe 1), M2 (Manuell Stufe 2), M3 (Manuell Stufe 3) und schließlich wieder AX (Automatik) gewechselt.

Um die Auswahl zu bestätigen und den angezeigten Modus zu aktivieren, bleiben Sie etwas länger auf dem Symbol. Wenn der Tastenton aktiviert ist erfolgt eine akustische Rückmeldung. Der Modus ist nun aktiv, die Farbe des Symbols hat sich von weiß zu farbig geändert.

(5) Durch Tippen auf das Minus- bzw. das Plus-Symbol kann der Sollwert für den aktuellen Modus verändert werden.



Wenn die manuelle Änderung des Sollwerts in einem Modus gesperrt ist, dann wird beim Versuch den Wert zu ändern kurzzeitig das Symbol "Manuell gesperrt" angezeigt.

(6) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.5. Licht

Auf den maximal drei Bedienseiten "Licht" können Leuchten geschaltet oder gedimmt werden.

Die manuelle Licht-Bedienung am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" ein "Licht" aktiviert wurde. *Menüs*, Seite 55 und *Licht 1-3*, Seite 57

Je nach Art der Leuchte und in der ETS getroffenen Einstellungen werden auf der Display-Seite "Licht" verschiedene Elemente angezeigt.



Umschaltung über eine Fläche An/Aus

Wenn die Umschaltung über eine Fläche An/Aus gewählt ist, werden angezeigt:
(1) Name

(2) Fläche mit dem ausgewählten Symbol.

Das Symbol ist im ausgeschalteten Zustand grau, im eingeschalteten Zustand blau.

Die Fläche schaltet abwechselnd An und Aus. Wenn zusätzlich Dimmen eingestellt ist, dann berühren Sie die Fläche länger, um zu dimmen. Der Vorgang wird durch wiederholtes auf- oder abdimmen des Symbols dargestellt. Auch beim Dimmen wird bei jeder neuen Berührung umgeschaltet, das heißt, abwechselnd heller oder dunkler gedimmt.

(3) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie in diesem Bereich nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

Schalten über zwei Flächen An – Aus



Abb. 14: Menü Licht, zwei Flächen (Schalten)

Wenn das Schalten über zwei Flächen An – Aus gewählt ist, werden angezeigt: (1) Name

(2) zwei Flächen mit dem ausgewählten Symbol.

Das Symbol ist im ausgeschalteten Zustand grau, im eingeschalteten Zustand blau.

Tippen Sie auf die linke Hälfte des Bildschirms, um das Licht aus zu schalten. Tippen Sie auf die rechte Hälfte, um an zu schalten.



(2) Wenn zusätzlich gedimmt werden kann, dann wird ein Minus- und ein Plus-Symbol dargestellt. Durch längeres Berühren der linken Hälfte des Bildschirms (-), wird dunkler gedimmt. In der rechten Hälfte (+), wird heller gedimmt.

(3) Alternativ ziehen Sie den dargestellten Schieberegler durch Wischen mit dem Finger in der *unteren* Displayhälfte nach links (dunkler) oder rechts (heller). Die Position des Schiebereglers stellt die aktuelle Helligkeit der Leuchte in Prozent dar.

(4) Der aktuelle Helligkeitswert in Prozent wird angezeigt, wenn dies in der ETS aktiviert wurde.

(5) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie in der *oberen* Hälfte des Displays nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.6. Antrieb (Beschattung, Fenster)

Auf den maximal drei Bedienseiten "Antrieb" können Jalousien, Rollläden, Markisen herauf- und herabgefahren oder Fenster geöffnet und geschlossen werden.

Die manuelle Bedienung von Beschattungen oder Fenstern am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" ein "Antrieb" aktiviert wurde. *Menüs.* Seite 55 und *Antrieb 1-3.* Seite 58



Die Reaktion der Tasten (Standard, invertiert, Komfort, Totmann) kann in der ETS eingestellt werden.

Antrieb 1-3, Seite 58

(3) Die (a) Fahrposition und bei Jalousien auch die (b) Lamellenposition können als Prozentwerte dargestellt werden.

Sobald eine Fahrposition oder ein Schieberegler vorhanden ist, werden Icons für Markise, Rollladen, Jalousie und Jalousie-Lamellen dargestellt.

(4) Mit dem Schieberegler lässt sich die (a) Fahrposition schnell ändern. Bei Jalousien kann auch ein Schieberegler für die (b) Lamellenposition angezeigt werden. Die Position des Schiebereglers stellt die aktuelle Fahrposition in Prozent dar. Sie kann je nach ETS-Einstellung von oben oder von unten mit 0% beginnen.

(5) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.7. Szenen

Auf der Bedienseite "Szenen" können bis zu vier individuelle Szenarien aufgerufen oder gespeichert werden.

Die Szenensteuerung am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" die einzelnen "Szenen" aktiviert wurden.

Menüs, Seite 55 und Szenen, Seite 59





Die Display-Seite "Szenen" ist in vier Felder für den Aufruf und die Speicherung von vier Szenen unterteilt.

(1)

(2) vier Szenen-Felder mit individueller Bezeichnung

Name

Die Grundlegende Einrichtung der Szenen, wie die Zuordnung der Funktionen erfolgt in der ETS.

Szenen, Seite 59

Eine Szene wird durch kurzes Tippen in das Szenen-Feld aufgerufen. Wenn die Speicherung in der ETS aktiviert wurde, dann können die aktuellen Einstellungen der zugeordneten Funktionen durch längeres Berühren des Feldes in den Szenenspeicher übernommen werden. Beim Aufruf werden dann ab sofort die neuen Einstellungen ausgeführt.

Der aktuelle Status einer Szene kann dargestellt werden (falls in der ETS aktiviert):

Bezeichnung (Text)	Szene
weiß	nicht aktiv
blinkt weiß	wird ausgeführt bzw. eingestellt
blau	ist ausgeführt (läuft, ist aktiv)

(3) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.8. Universalanzeige

Auf der Anzeigeseite "Unversalanzeige" können in bis zu vier Feldern Werte angezeigt werden.

Die Anzeige erfolgt nur, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" die "Universalanzeige" aktiviert wurde.

Menüs, Seite 55 und Universalanzeige, Seite 60





Die Display-Seite "Universalmenü" ist in vier Felder unterteilt, von denen jedes zur Anzeige von Werten verwendet werden kann.

(1)				Name
(2)	Anzeigefeld	mit	individueller	Bezeichnung
(3)				Wert

(4) Einheit

Das Universalmenü dient als reine Anzeige-/Informationsseite, nicht zur Bedienung von Funktionen.

Die Grundlegende Einrichtung des Universalmenüs erfolgt in der ETS.

Universalanzeige, Seite 60

(5) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.9. **RGB-Steuerung**

Auf der Bedienseite "RGB-Steuerung" kann die Farbe einer RGB-Leuchte individuell angepasst werden.

Die manuelle Einstellung eines RGB-Farbwertes am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" die "RGB-Steuerung" aktiviert wurde.

Menüs, Seite 55 und RGB-Steuerung, Seite 60



(2) (3)

(4) Taste zum Schalten des Lichts

Funktionsdetails können in der ETS eingestellt werden.

RGB-Steuerung, Seite 60

(2) Ändern Sie die Farbe, indem Sie die Farbbalken für RGB wie drei Schieberegler verwenden. Durch Wischen nach oben oder unten in den einzelnen Balken wird der Anteil der Farbe erhöht oder verringert.

Farbergebnis-Feld

(3) Das Ergebnis wird im Farbfeld rechts oben angezeigt. Um die neu eingestellte Farbe auf den Bus zu senden, tippen Sie auf das Farbfeld. Erst dann wird die Änderung bei eingeschaltetem Licht sichtbar.

Beachten Sie, dass Farbton und Intensität der gesteuerten Leuchte anders wirken können als auf dem Display von **Cala Touch KNX CH**.

(4) Die die Taste 1/0 rechts unten ist ein Lichtschalter. Tippen Sie zum schalten in das Feld. Bei ausgeschaltetem Licht ist die Taste grau und zeigt eine 0, bei eingeschaltetem Licht ist sie blau und zeigt eine 1.

(5) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.10. Farbtemperatur

Auf der Bedienseite "Farbtemperatur" kann die Lichttemperatur und Helligkeit einer Leuchte individuell angepasst werden.

Die manuelle Einstellung einer Licht-Farbtemperatur am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" die "Ferbtemperatur" aktiviert wurde.

Menüs, Seite 55 und Farbtemperatur, Seite 61



(1) Name

(2) Schieberegler zum Ändern der Helligkeit (dimmen)

(3)aktuellerHelligkeits-Wertin%(4)aktueller Farbtemperatur-Wert in Kelvin

Farbtemperatur-Werts (5) Schieberegler Ändern zum des (6) Tasten Schalten oder Dimmen -/+ zum der Helligkeit Alle Änderungen werden direkt auf den Bus übertragen und sofort wirksam/sichtbar.

Funktionsdetails können in der ETS eingestellt werden.

📖 Farbtemperatur, Seite 61

(7) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.11. HCL-Steuerung

Auf der Bedienseite "HCL-Steuerung" kann ein Beleuchtungsszenario eingestellt werden. Ziel der HCL-Steuerung ist es, durch allmähliche Anpassung der Lichttemperatur und Helligkeit der künstlichen Beleuchtung die natürliche Veränderung des Sonnenlichts im Tagesverlauf zu imitieren. Dadurch soll der Tagesrhythmus des Menschen unterstützt werden, weshalb diese Art der Lichtsteuerung "Human Centric Lighting" (HCL) genannt wird.

Die Einstellung der Anpassung des Lichts an den Tagesablauf (Human Centric Lighting, HCL) am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" die "HCL-Steuerung" aktiviert wurde.

Menüs, Seite 55 und HCL-Steuerung, Seite 62





(1)

Name

(2) Taste zum Aktivieren oder Deaktivieren der gesamten HCL-Steuerung
 (3) Taste zum Umschalten zwischen Manuell und Automatik
 (4) Taste für die Sequenz-Einstellungsmenüs

(5) aktuell laufende Sequenz und aktuelle Werte

So lange keine Uhrzeit über den Bus empfangen wird, wird angezeigt "Keine Uhrzeit vorhanden". So lange die aktuelle Uhrzeit nicht durch eine Sequenz abgedeckt ist, wird angezeigt "Uhrzeit nicht in Sequenz".

Funktionsdetails können in der ETS eingestellt werden.

HCL-Steuerung, Seite 62

Bei der HCL-Steuerung kann der Tag in bis zu 8 Sequenzen eingeteilt werden. Für jede Sequenz, also jeden Zeitraum, werden Zielwerte für Farbtemperatur und Helligkeitswert in % festgelegt. Zwischen Startwert und Endwert (Stoppwert) berechnet die Steuerung linear den Verlauf der Werte. Ab welcher Änderung die Werte auf den Bus gesendet werden, das heißt wie fein die Abstufungen sein sollen, kann in der ETS definiert werden.

(2) Die gesamte HCL-Steuerung kann mit der Taste An/Aus aktiviert und deaktiviert werden. In der Taste wird der aktuelle Status angezeigt.

(3) Der Status Automatik (A) oder Manuell (M) wird angezeigt und kann durch Antippen der Taste auch geändert werden. Eine manuelle Bedienung des Lichts über den Bus oder diese Taste schaltet die HCL-Steuerung so lange inaktiv, bis ein Reset erfolgt oder mit dieser Taste wieder auf "A" gestellt wird.

Der automatische Reset kann in der ETS eingestellt werden und erfolgt entweder durch ein Objekt oder nach Ablauf einer Zeit.

(4) Jede Sequenz kann am Display des **Cala Touch KNX CH** eingestellt und verändert werden. Tippen Sie auf die Einstellungs-Taste, um in den Sequenz-Bereich zu gelangen.



Abb. 22: Sequenzauswahl

Die Nummern aller zur Verwendung freigegebenen Sequenzen werden weiß dargestellt, gesperrte Sequenzen grau. Um eine Sequenz freizugeben oder zu sperren, bleiben Sie länger auf der Sequenz-Taste, bis sich die Farbe ändert. Wenn der Tastenton aktiviert ist erfolgt eine akustische Rückmeldung.

Durch kurzes Tippen auf die Sequenz-Taste gelangen Sie zur Konfiguration der Sequenz.

Sequenz 1					
Start-Zeit	07:30:00				
Stopp-Zeit	07:32:00				
Helligkeit	50 %				
Farbtemperatur	2700 Kelvin				
\rightarrow					

Abb. 23: Sequenz X Einstellung

Angezeigt werde die Start- und Stopp-Zeit und die Werte von Helligkeit und Farbtemperatur am Ende der Sequenz.

Tippen Sie auf das Feld mit den Zeiten um diese zu ändern.

Tippen Sie auf das Feld mit den Werten um diese anzupassen.



Abb. 24: Sequenz X Start/Stopp

Tippen Sie die einzelnen Felder für Stunde, Minute und Sekunde, der Start- und der Stopp-Zeit an, um diese zu ändern.

Das angewählte Feld ist dann blau umrandet und der Wert kann mit +/- geändert werden.

Mit OK bestätigen Sie alle Werte und verlassen die Zeit-Einstellung.

Abb. 25: Sequenz X Helligkeit/Temperatur

Tippen Sie die Felder für den Helligkeitswert und den Farbtemperatur-Wert an, um diese zu ändern.

Das angewählte Feld ist dann blau umrandet und der Wert kann mit +/- geändert werden.

Mit OK bestätigen Sie alle Werte und verlassen die Einstellung.

Abbrechen und ohne Speichern zur vorherigen Menüebene zurückkehren.

(6) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

4.12. Wochenzeitschaltuhr

Auf der Bedienseite "Schaltuhr" können 8 Schaltzeiträume geändert werden. Welche Funktionen im KNX-System mit der Wochenuhr geschaltet werden, muss in der ETS festgelegt werden.

Die Einstellung der Wochenuhr am Gerät ist nur möglich, wenn im ETS-Einstellungspunkt "Menüs" die "Schaltuhr" aktiviert wurde. Nur Schaltzeiträume, die dort aktiviert wurden, werden angezeigt. Auch kann der Schaltbefehl bei Bedarf über den Bus gesperrt werden.

Menüs, Seite 55 und Schaltuhr, Seite 63



Name

(2) Zur Einstellung. Tippen Sie hier um Änderungen vorzunehmen.
 (3) Infotext zeigt an, ob die aktuelle Uhrzeit sich in einem oder mehrere Schaltzeiträumen befindet. So lange keine Uhrzeit über den Bus empfangen wird, wird angezeigt "Keine Uhrzeit vorhanden".

(4) Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

Tippen Sie auf die Zahnrädchen, um Änderungen vorzunehmen.

Schaltuhr-Auswahl					
1	2				
Ĵ					

(1)

Abb. 27: Schaltuhrauswahl

Die Nummern aller zur Verwendung freigegebenen Schaltuhren werden angezeigt. Durch kurzes Tippen auf eine Nummer gelangen Sie zur Änderung der Schaltzeiten.





Sequenz 1 Wochentag						
Мо	Di	Mi	Do			
Fr	Sa	So				
Ĵ			ОК			

Abb. 28: Schaltuhr X Einstellung

Angezeigt werden die Start- und Stopp-Zeit und das Sendeverhalten.

Tippen Sie auf das Feld mit den Zeiten um diese zu ändern.

Tippen Sie auf das Feld "Tag Auswahl" um die Wochentage zu wählen.

Tippen Sie auf das Feld "Sendeverhalten" um dieses zu ändern.

Abb. 29: Sequenz X Start/Stopp

Tippen Sie die einzelnen Felder für Stunde, Minute und Sekunde, der Start- und der Stopp-Zeit an, um diese zu ändern.

Das angewählte Feld ist dann blau umrandet und der Wert kann mit +/- geändert werden.

Mit OK bestätigen Sie alle Werte und verlassen die Zeit-Einstellung.

Abb. 30: Sequenz X Wochentag

Tippen Sie ein Feld an, um die Zeitschaltuhr an diesem Tag zu aktivieren. Aktivierte Wochentage werden blau dargestellt, inaktiver grau.

Mit OK bestätigen Sie die Auswahl und verlassen die Einstellung.



Abb. 31: Sequenz X Sendeverhalten

Ändern Sie mit +/- das Sendeverhalten. Damit legen Sie fest ob die Schaltuhr

- nur einschaltet bzw. Beschattungen herunter und Fenster auf fährt
- nur ausschaltet bzw. Antriebe in die sichere Position f\u00e4hrt
- ein-/ausschaltet bzw. ab-/auffährt.

Mit OK bestätigen Sie die Auswahl und verlassen die Einstellung.

____ Abbrechen und ohne Speichern zur vorherigen Menüebene zurückkehren.

4.13. Infoseiten

Auf zwei Infoseiten werden über den Bus erhaltene Textinformationen angezeigt.



Texte aus dem Bus-System
 Die Punkte am unteren Displayrand symbolisieren in den Hauptmenüs die einzelnen Menü-Seiten. Die aktuell gewählte Position ist farbig markiert. Wischen Sie im Display nach links oder rechts, um die anderen Menü-Seiten anzuzeigen.

5. Übertragungsprotokoll

Einheiten:

Temperaturen in Grad Celsius Luftfeuchtigkeit in % Absolute Luftfeuchtigkeit in g/kg bzw. g/m³ CO_2 -Gehalt in ppm Stellgrößen in %

5.1. Liste aller Kommunikationsobjekte

Abkürzungen Flags:

- K Kommunikation
- L Lesen
- S Schreiben
- Ü Übertragen
- A Aktualisieren

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe		
Disp bei a	Display und Bedienoberflächen (Objekte 1-124) bei allen Modellen						
1	Softwareversion	Ausgang	K-SÜ	[217.001] DPT Version	2 Bytes		
21	Datum / Uhrzeit	Eingang	-LSÜ	[19.001] DPT_Da- teTime	8 Bytes		
22	Datum	Eingang	-LSÜ	[11.1] DPT_Date	3 Bytes		
23	Uhrzeit	Eingang	-LSÜ	[10.1] DPT_Ti- meOfDay	3 Bytes		
25	Bildschirm Helligkeit in %	Eingang	KLS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte		
26	Bildschirmschoner (1 = An 0 = Aus)	Eingang	KLS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
27	Bildschirmschoner Beleuchtung (1 = An 0 = Aus)	Eingang	KLS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
28	Bildschirmschoner Wartezeit in Sekunden	Eingang	KLS-	[7] 7.xxx	2 Bytes		
29	Bildschirmschoner Außentempera- tur	Eingang	KLS-	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes		
30	Bildschirm Nichtberührenwartezeit in Sekunden	Eingang	KLS-	[7] 7.xxx	2 Bytes		
31	Bildschirm Sprache	Eingang	KLS-	[234.001] DPT_Language- CodeAlpha2_AS- Cll	2 Bytes		
32	Tastenton (1 = An 0 = Aus)	Eingang	KLS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
34	Licht 1 Schalten	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
35	Licht 1 Dimmen	Ausgang	K-SÜ	[3.7] DPT_Con- trol_Dimming	4 Bit
36	Licht 1 Helligkeit	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
37	Licht 2 Schalten	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
38	Licht 2 Dimmen	Ausgang	K-SÜ	[3.7] DPT_Con- trol_Dimming	4 Bit
39	Licht 2 Helligkeit	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
40	Licht 3 Schalten	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
41	Licht 3 Dimmen	Ausgang	K-SÜ	[3.7] DPT_Con- trol_Dimming	4 Bit
42	Licht 3 Helligkeit	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
44	Antrieb 1 Langzeit	Ausgang	SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
45	Antrieb 1 Kurzzeit	Ausgang	SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
46	Antrieb 1 Fahrposition	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
47	Antrieb 1 Lamellenposition	Eingang	-LSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
48	Antrieb 1 Bediensperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
49	Antrieb 2 Langzeit	Ausgang	SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
50	Antrieb 2 Kurzzeit	Ausgang	SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
51	Antrieb 2 Fahrposition	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
52	Antrieb 2 Lamellenposition	Eingang	-LSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
53	Antrieb 2 Bediensperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
54	Antrieb 3 Langzeit	Ausgang	SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
55	Antrieb 3 Kurzzeit	Ausgang	SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
56	Antrieb 3 Fahrposition	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
57	Antrieb 3 Lamellenposition	Eingang	-LSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
58	Antrieb 3 Bediensperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
60	Szene 1	Ausgang	K-SÜ	[18.1] DPT_Scene- Control	1 Byte
61	Szene 1 Status	Eingang	-LS-	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
-----	---	----------------------	-------	---	---------
62	Szene 2	Ausgang	K-SÜ	[18.1] DPT_Scene- Control	1 Byte
63	Szene 2 Status	Eingang	-LS-	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
64	Szene 3	Ausgang	K-SÜ	[18.1] DPT_Scene- Control	1 Byte
65	Szene 3 Status	Eingang	-LS-	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
66	Szene 4	Ausgang	K-SÜ	[18.1] DPT_Scene- Control	1 Byte
67	Szene 4 Status	Eingang	-LS-	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
68	Universalmenü Funktion 1	Eingang	-LSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
69	Universalmenü Funktion 2	Eingang	-LSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
70	Universalmenü Funktion 3	Eingang	-LSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
71	Universalmenü Funktion 4	Eingang	-LSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
72	RGB-Steuerung Schalten	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
73	RGB-Steuerung Farbe Rot-Grün- Blau	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[232.600] DPT Colour_RGB	3 Bytes
74	RGB-Steuerung Farbe Rot	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
75	RGB-Steuerung Farbe Grün	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
76	RGB-Steuerung Farbe Blau	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
77	Farbtemperatur	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[7.600] DPT_Ab- solute_Co- lour_Temperature	2 Bytes
78	Farbtemperatur: Helligkeit Schalten	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
79	Farbtemperatur: Helligkeit Dimmen	Ausgang	K-SÜ	[3.7] DPT_Con- trol_Dimming	4 Bit
80	Farbtemperatur: Helligkeit Wert in %	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
81	HCL-Steuerung Helligkeit	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
82	HCL-Steuerung Farbtemperatur	Ausgang	K-SÜ	[7.600] DPT_Ab- solute_Co- lour_Temperature	2 Bytes
83	HCL-Steuerung Start/Stopp	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
84	HCL-Steuerung Automatik/Manuell Status	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
85	HCL-Steuerung Automatik Reset	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
86	HCL-Steuerung Wechsel auf Manu- ell mit Schalten	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
87	HCL-Steuerung Wechsel auf Manu- ell mit Helligkeit	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
88	HCL-Steuerung Wechsel auf Manu- ell mit Farbtemperatur	Eingang	-LS-	[7.600] DPT_Ab- solute_Co- lour_Temperature	2 Bytes
89	HCL-Steuerung Sequenz 1 Freigabe	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
90	HCL-Steuerung Sequenz 2 Freigabe	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
91	HCL-Steuerung Sequenz 3 Freigabe	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
92	HCL-Steuerung Sequenz 4 Freigabe	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
93	HCL-Steuerung Sequenz 5 Freigabe	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
94	HCL-Steuerung Sequenz 6 Freigabe	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
95	HCL-Steuerung Sequenz 7 Freigabe	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
96	HCL-Steuerung Sequenz 8 Freigabe	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
101	Schaltuhr 1 Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
102	Schaltuhr 1 Sperre	Eingang / Ausgang	-LSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
103	Schaltuhr 2 Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
104	Schaltuhr 2 Sperre	Eingang / Ausgang	-LSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
105	Schaltuhr 3 Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
106	Schaltuhr 3 Sperre	Eingang / Ausgang	-LSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
107	Schaltuhr 4 Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
108	Schaltuhr 4 Sperre	Eingang / Ausgang	-LSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
109	Schaltuhr 5 Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
110	Schaltuhr 5 Sperre	Eingang / Ausgang	-LSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
111	Schaltuhr 6 Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
112	Schaltuhr 6 Sperre	Eingang / Ausgang	-LSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
113	Schaltuhr 7 Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
114	Schaltuhr 7 Sperre	Eingang / Ausgang	-LSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Тур	Größe
115	Schaltuhr 8 Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
116	Schaltuhr 8 Sperre	Eingang / Ausgang	-LSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
121	Infoseite 1 Text 1	Eingang	-LS-	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
122	Infoseite 1 Text 2	Eingang	-LS-	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
123	Infoseite 2 Text 1	Eingang	-LS-	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
124	Infoseite 2 Text 2	Eingang	-LS-	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
Tem bei a	peratursensor (Objekte 131-167) Ilen Modellen				
131	Temp.Sensor: Störung	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
132	Temp.Sensor: Messwert Extern	Eingang	-LSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
133	Temp.Sensor: Messwert	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
134	Temp.Sensor: Messwert Gesamt	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
135	Temp.Sensor: Messwert Min Max Anfrage	Eingang	-LS-	[1.017] DPT_Trig- ger	1 Bit
136	Temp.Sensor: Messwert Minimal	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
137	Temp.Sensor: Messwert Maximal	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
138	Temp.Sensor: Messwert Min Max Reset	Eingang	-LS-	[1.017] DPT_Trig- ger	1 Bit
141	Temp. Grenzwert 1: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
142	Temp. Grenzwert 1: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
143	Temp. Grenzwert 1: Schaltverzöge- rung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
144	Temp. Grenzwert 1: Schaltverzöge- rung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
145	Temp. Grenzwert 1: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
146	Temp. Grenzwert 1: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
148	Temp. Grenzwert 2: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
149	Temp. Grenzwert 2: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
150	Temp. Grenzwert 2: Schaltverzöge- rung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Тур	Größe
151	Temp. Grenzwert 2: Schaltverzöge- rung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
152	Temp. Grenzwert 2: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
153	Temp. Grenzwert 2: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
155	Temp. Grenzwert 3: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
156	Temp. Grenzwert 3: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
157	Temp. Grenzwert 3: Schaltverzöge- rung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
158	Temp. Grenzwert 3: Schaltverzöge- rung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
159	Temp. Grenzwert 3: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
160	Temp. Grenzwert 3: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
162	Temp. Grenzwert 4: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
163	Temp. Grenzwert 4: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
164	Temp. Grenzwert 4: Schaltverzöge- rung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
165	Temp. Grenzwert 4: Schaltverzöge- rung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
166	Temp. Grenzwert 4: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
167	Temp. Grenzwert 4: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
Tem bei a	peraturregelung (Objekte 171-205) Ilen Modellen				
171	Temp.Regler: HVAC Modus (Priorität 1)	Eingang	-LS-	[20.102] DPT_H- VACMode	1 Byte
172	Temp.Regler: HVAC Modus (Priorität 2)	Eingang	KLSÜ	[20.102] DPT_H- VACMode	1 Byte
173	Temp.Regler: Modus Frost-/Hitze- schutz Aktivierung	Eingang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
174	Temp.Regler: Sperre (1 = Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
175	Temp.Regler: Sollwert Aktuell	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
176	Temp.Regler: Umschaltung (0: Hei- zen 1: Kühlen)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
177	Temp.Regler: Sollwert Komfort Hei- zung	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
178	Temp.Regler: Sollwert Komfort Hei- zung (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
179	Temp.Regler: Sollwert Komfort Küh- lung	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Тур	Größe
180	Temp.Regler: Sollwert Komfort Küh- lung (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
181	Temp.Regler: Basissollwertverschie- bung 16 Bit	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
182	Temp.Regler: Sollwert Standby Hei- zung	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
183	Temp.Regler: Sollwert Standby Hei- zung (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
184	Temp.Regler: Sollwert Standby Küh- lung	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
185	Temp.Regler: Sollwert Standby Küh- lung (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
186	Temp.Regler: Sollwert Eco Heizung	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
187	Temp.Regler: Sollwert Eco Heizung (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
188	Temp.Regler: Sollwert Eco Kühlung	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
189	Temp.Regler: Sollwert Eco Kühlung (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
190	Temp.Regler: Stellgröße Heizung (1. Stufe)	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
191	Temp.Regler: Stellgröße Heizung (2. Stufe)	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
192	Temp.Regler: Stellgröße Kühlung (1. Stufe)	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
193	Temp.Regler: Stellgröße Kühlung (2. Stufe)	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
194	Temp.Regler: Stellgröße für 4/6 Wegeventil	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
195	Temp.Regler: Status Heizung Stufe 1 (1:AN 0:AUS)	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
196	Temp.Regler: Status Heizung Stufe 2 (1:AN 0:AUS)	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
197	Temp.Regler: Status Kühlung Stufe 1 (1:AN 0:AUS)	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
198	Temp.Regler: Status Kühlung Stufe 2 (1:AN 0:AUS)	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
199	Temp.Regler: Komfort Verlänge- rungsstatus	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
200	Temp.Regler: Komfort Verlänge- rungszeit	Eingang	KLSÜ	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
201	Temp. Regler: Fan Coil Stufe 0 bis 3	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
202	Temp. Regler: Fan Coil Stufe 1	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
203	Temp. Regler: Fan Coil Stufe 2	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
204	Temp. Regler: Fan Coil Stufe 3	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
205	Temp. Regler: Fan Coil Auto=1 Manuell=0	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
Som bei a	merkompensation (Objekte 209-211 Ilen Modellen)			
209	Sommerkompensation: Außentem- peratur	Eingang	-LSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
210	Sommerkompensation: Sollwert	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
211	Sommerkompensation: Sperre (1 = Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
Feuc bei C	chtigkeitssensor (Objekte 213-244) ala Touch KNX AQS/TH, Cala Touch K	NX TH			
213	Feuchte Sensor: Störung	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
214	Feuchte Sensor: Messwert Extern	Eingang	-LSÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
215	Feuchte Sensor: Messwert	Ausgang	K-SÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
216	Feuchte Sensor: Messwert Gesamt	Ausgang	K-SÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
217	Feuchte Sensor: Messwert Min Max Anfrage	Eingang	-LS-	[1.017] DPT_Trig- ger	1 Bit
218	Feuchte Sensor: Messwert Minimal	Ausgang	K-SÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
219	Feuchte Sensor: Messwert Maximal	Ausgang	K-SÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
220	Feuchte Sensor: Messwert Min Max Reset	Eingang	-LS-	[1.017] DPT_Trig- ger	1 Bit
221	Feuchte Grenzwert 1: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
222	Feuchte Grenzwert 1: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
223	Feuchte Grenzwert 1: Verzögerung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
224	Feuchte Grenzwert 1: Verzögerung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
225	Feuchte Grenzwert 1: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
226	Feuchte Grenzwert 1: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
227	Feuchte Grenzwert 2: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
228	Feuchte Grenzwert 2: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
229	Feuchte Grenzwert 2: Verzögerung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Тур	Größe
230	Feuchte Grenzwert 2: Verzögerung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
231	Feuchte Grenzwert 2: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
232	Feuchte Grenzwert 2: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
233	Feuchte Grenzwert 3: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
234	Feuchte Grenzwert 3: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
235	Feuchte Grenzwert 3: Verzögerung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
236	Feuchte Grenzwert 3: Verzögerung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
237	Feuchte Grenzwert 3: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
238	Feuchte Grenzwert 3: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
239	Feuchte Grenzwert 4: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
240	Feuchte Grenzwert 4: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
241	Feuchte Grenzwert 4: Verzögerung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
242	Feuchte Grenzwert 4: Verzögerung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
243	Feuchte Grenzwert 4: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
244	Feuchte Grenzwert 4: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
Taup bei C	ounkt, Kühlmediumüberwachung ala Touch KNX AQS/TH, Cala Touch K	(Objekte 26 INX TH	1-269)		
261	Taupunkt: Messwert	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
262	Kühlmediumtemp.: Grenzwert	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
263	Kühlmediumtemp.: Istwert	Eingang	KLSÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
264	Kühlmediumtemp.: Offsetänderung (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
265	Kühlmediumtemp.: Offset Aktuell	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
266	Kühlmediumtemp.: Schaltverzöge- rung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
267	Kühlmediumtemp.: Schaltverzöge- rung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes
268	Kühlmediumtemp.: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
269	Kühlmediumtemp.: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
Abs	olute Feuchte (Objekte 271-272)				
bei C	cala Touch KNX AQS/TH, Cala Touch K	INX TH			
271	Absolute Feuchte [g/kg]	Ausgang	K-SU	[14.5] DPT Value_Amplitude	4 Bytes
272	Absolute Feuchte [g/m ³]	Ausgang	K-SÜ	[14.17] DPT Value_Density	4 Bytes
Raur bei C	mklimastatus (Objekte 274-275) Cala Touch KNX AQS/TH, Cala Touch K	(NX TH			
274	Raumklima Status: 1 = behaglich 0 = unbehaglich	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
275	Raumklima Status: Text	Ausgang	K-SÜ	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
Feuc bei C	:hteregler (Objekte 291-299) ala Touch KNX AQS/TH, Cala Touch K	NX TH			
291	Feuchte Regler: Sperre (1: Sperren)	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
292	Feuchte Regler: Sollwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.007] DPT Value_Humidity	2 Bytes
293	Feuchte Regler: Sollwert (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
294	Feuchte Regler: Stellgröße Ent- feuchten	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
295	Feuchte Regler: Stellgröße Ent- feuchten 2. Stufe	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
296	Feuchte Regler: Stellgröße Befeuch- ten	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
297	Feuchte Regler: Status Entfeuchten (1:AN 0:AUS)	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
298	Feuchte Regler: Status Entfeuchten 2(1:AN 0:AUS)	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
299	Feuchte Regler: Status Befeuchten (1:AN 0:AUS)	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
CO2 bei C	- Sensor (Objekte 331-361) Cala Touch KNX AQS/TH				
331	CO2 Sensor: Störung	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
332	CO2 Sensor: Messwert Extern	Eingang	-LSÜ	[9.008] DPT Value_AirQuality	2 Bytes
333	CO2 Sensor: Messwert	Ausgang	K-SÜ	[9.008] DPT Value_AirQuality	2 Bytes
334	CO2 Sensor: Messwert Gesamt	Ausgang	K-SÜ	[9.008] DPT Value_AirQuality	2 Bytes
335	CO2 Sensor: Messwert Max Anfrage	Eingang	-LS-	[1.017] DPT_Trig- ger	1 Bit
336	CO2 Sensor: Messwert Maximal	Ausgang	K-SÜ	[9.008] DPT Value_AirQuality	2 Bytes

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Тур	Größe		
337	CO2 Sensor: Messwert Max Reset	Eingang	-LS-	[1.017] DPT_Trig- ger	1 Bit		
338	CO2 Grenzwert 1: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.008] DPT Value_AirQuality	2 Bytes		
339	CO2 Grenzwert 1: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
340	CO2 Grenzwert 1: Verzögerung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes		
341	CO2 Grenzwert 1: Verzögerung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes		
342	CO2 Grenzwert 1: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
343	CO2 Grenzwert 1: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
344	CO2 Grenzwert 2: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.008] DPT Value_AirQuality	2 Bytes		
345	CO2 Grenzwert 2: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
346	CO2 Grenzwert 2: Verzögerung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes		
347	CO2 Grenzwert 2: Verzögerung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes		
348	CO2 Grenzwert 2: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
349	CO2 Grenzwert 2: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
350	CO2 Grenzwert 3: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.008] DPT Value_AirQuality	2 Bytes		
351	CO2 Grenzwert 3: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
352	CO2 Grenzwert 3: Verzögerung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes		
353	CO2 Grenzwert 3: Verzögerung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes		
354	CO2 Grenzwert 3: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
355	CO2 Grenzwert 3: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
356	CO2 Grenzwert 4: Absolutwert	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[9.008] DPT Value_AirQuality	2 Bytes		
357	CO2 Grenzwert 4: (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
358	CO2 Grenzwert 4: Verzögerung von 0 auf 1	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes		
359	CO2 Grenzwert 4: Verzögerung von 1 auf 0	Eingang	-LS-	[7.005] DPT_Ti- mePeriodSec	2 Bytes		
360	CO2 Grenzwert 4: Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
361	CO2 Grenzwert 4: Schaltausgang Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit		
CO2 bei C	CO2-Regler (Objekte 362-368) bei Cala Touch KNX AQS/TH						

Raum-Controller Cala Touch KNX CH • Stand: 30.04.2025 • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
362	CO2 Regler: Sperre (1 : Sperren)	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
363	CO2 Regler: Sollwert	Eingang /	KLSÜ	[9.008] DPT	2 Bytes
		Ausgang		Value_AirQuality	
364	CO2 Regler: Sollwert (1:+ 0:-)	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
365	CO2 Regler: Stellgröße Lüftung	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
366	CO2 Regler: Stellgröße Lüftung Stufe 2	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
367	CO2 Regler: Status Lüftung (1:AN 0:AUS)	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
368	CO2 Regler: Status Lüftung Stufe 2 (1:AN 0:AUS)	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
Stel	lgrößenvergleicher (Objekte 401-428	3)			
bei a	llen Modellen	1			
401	Stellgrößenvergleicher 1: Eingang 1	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
402	Stellgrößenvergleicher 1: Eingang 2	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
403	Stellgrößenvergleicher 1: Eingang 3	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
404	Stellgrößenvergleicher 1: Eingang 4	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
405	Stellgrößenvergleicher 1: Eingang 5	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
406	Stellgrößenvergleicher 1: Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
407	Stellgrößenvergleicher 1: Sperre (1: Sperren)	Ausgang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
408	Stellgrößenvergleicher 2: Eingang 1	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
409	Stellgrößenvergleicher 2: Eingang 2	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
410	Stellgrößenvergleicher 2: Eingang 3	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
411	Stellgrößenvergleicher 2: Eingang 4	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
412	Stellgrößenvergleicher 2: Eingang 5	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
413	Stellgrößenvergleicher 2: Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
414	Stellgrößenvergleicher 2: Sperre (1 : Sperren)	Ausgang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
415	Stellgrößenvergleicher 3: Eingang 1	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
416	Stellgrößenvergleicher 3: Eingang 2	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
417	Stellgrößenvergleicher 3: Eingang 3	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
418	Stellgrößenvergleicher 3: Eingang 4	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
419	Stellgrößenvergleicher 3: Eingang 5	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
420	Stellgrößenvergleicher 3: Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
421	Stellgrößenvergleicher 3: Sperre (1 : Sperren)	Ausgang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
422	Stellgrößenvergleicher 4: Eingang 1	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
423	Stellgrößenvergleicher 4: Eingang 2	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
424	Stellgrößenvergleicher 4: Eingang 3	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
425	Stellgrößenvergleicher 4: Eingang 4	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
426	Stellgrößenvergleicher 4: Eingang 5	Eingang	-LS-	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
427	Stellgrößenvergleicher 4: Ausgang	Ausgang	K-SÜ	[5.1] DPT_Scaling	1 Byte
428	Stellgrößenvergleicher 4: Sperre (1 : Sperren)	Ausgang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
Bere bei a	chner (Multifunktions-Module) (O Ilen Modellen	bjekte 441-5	504)		
441	Berechner 1: Eingang E1	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
442	Berechner 1: Eingang E2	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
443	Berechner 1: Eingang E3	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
444	Berechner 1: Ausgang A1	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
445	Berechner 1: Ausgang A2	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
446	Berechner 1: Bedingungstext	Ausgang	K-SÜ	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
447	Berechner 1: Überwachungsstatus	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
448	Berechner 1: Sperre (1: Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
449	Berechner 2: Eingang E1	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
450	Berechner 2: Eingang E2	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
451	Berechner 2: Eingang E3	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
452	Berechner 2: Ausgang A1	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
453	Berechner 2: Ausgang A2	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
454	Berechner 2: Bedingungstext	Ausgang	K-SÜ	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
455	Berechner 2: Überwachungsstatus	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
456	Berechner 2: Sperre (1: Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
457	Berechner 3: Eingang E1	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
458	Berechner 3: Eingang E2	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
459	Berechner 3: Eingang E3	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
460	Berechner 3: Ausgang A1	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
461	Berechner 3: Ausgang A2	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
462	Berechner 3: Bedingungstext	Ausgang	K-SÜ	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
463	Berechner 3: Überwachungsstatus	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
464	Berechner 3: Sperre (1: Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
465	Berechner 4: Eingang E1	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
466	Berechner 4: Eingang E2	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
467	Berechner 4: Eingang E3	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
468	Berechner 4: Ausgang A1	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
469	Berechner 4: Ausgang A2	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
470	Berechner 4: Bedingungstext	Ausgang	K-SÜ	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
471	Berechner 4: Überwachungsstatus	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
472	Berechner 4: Sperre (1: Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
473	Berechner 5: Eingang E1	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
474	Berechner 5: Eingang E2	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
475	Berechner 5: Eingang E3	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
476	Berechner 5: Ausgang A1	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
477	Berechner 5: Ausgang A2	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
478	Berechner 5: Bedingungstext	Ausgang	K-SÜ	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
479	Berechner 5: Überwachungsstatus	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
480	Berechner 5: Sperre (1: Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
481	Berechner 6: Eingang E1	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
482	Berechner 6: Eingang E2	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
483	Berechner 6: Eingang E3	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
484	Berechner 6: Ausgang A1	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
485	Berechner 6: Ausgang A2	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
486	Berechner 6: Bedingungstext	Ausgang	K-SÜ	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
487	Berechner 6: Überwachungsstatus	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
488	Berechner 6: Sperre (1: Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
489	Berechner 7: Eingang E1	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
490	Berechner 7: Eingang E2	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
491	Berechner 7: Eingang E3	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
492	Berechner 7: Ausgang A1	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
493	Berechner 7: Ausgang A2	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
494	Berechner 7: Bedingungstext	Ausgang	K-SÜ	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
495	Berechner 7: Überwachungsstatus	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
496	Berechner 7: Sperre (1: Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
497	Berechner 8: Eingang E1	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
498	Berechner 8: Eingang E2	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
499	Berechner 8: Eingang E3	Eingang	KLSÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
500	Berechner 8: Ausgang A1	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
501	Berechner 8: Ausgang A2	Ausgang	K-SÜ	Je nach Einstllg.	4 Bytes
502	Berechner 8: Bedingungstext	Ausgang	K-SÜ	[16.0] DPT_String_ASCII	14 Bytes
503	Berechner 8: Überwachungsstatus	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
504	Berechner 8: Sperre (1: Sperren)	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
Logi bei a	k (Objekte 521-604) Ilen Modellen			-	
521	Logikeingang 1	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
522	Logikeingang 2	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
523	Logikeingang 3	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
524	Logikeingang 4	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
525	Logikeingang 5	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
526	Logikeingang 6	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
527	Logikeingang 7	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
528	Logikeingang 8	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
529	Logikeingang 9	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
530	Logikeingang 10	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
531	Logikeingang 11	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
532	Logikeingang 12	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
533	Logikeingang 13	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
534	Logikeingang 14	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
535	Logikeingang 15	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
536	Logikeingang 16	Eingang	-LS-	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
541	UND Logik 1: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
542	UND Logik 1: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
543	UND Logik 1: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
544	UND Logik 1: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
545	UND Logik 2: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
546	UND Logik 2: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
547	UND Logik 2: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
548	UND Logik 2: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
549	UND Logik 3: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
550	UND Logik 3: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
551	UND Logik 3: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
552	UND Logik 3: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
553	UND Logik 4: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
554	UND Logik 4: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
555	UND Logik 4: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
556	UND Logik 4: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
557	UND Logik 5: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
558	UND Logik 5: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
559	UND Logik 5: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
560	UND Logik 5: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
561	UND Logik 6: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
562	UND Logik 6: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
563	UND Logik 6: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
564	UND Logik 6: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
565	UND Logik 7: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
566	UND Logik 7: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
567	UND Logik 7: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
568	UND Logik 7: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
569	UND Logik 8: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
570	UND Logik 8: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
571	UND Logik 8: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
572	UND Logik 8: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
573	ODER Logik 1: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
574	ODER Logik 1: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
575	ODER Logik 1: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
576	ODER Logik 1: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
577	ODER Logik 2: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
578	ODER Logik 2: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
579	ODER Logik 2: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
580	ODER Logik 2: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
581	ODER Logik 3: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
582	ODER Logik 3: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
583	ODER Logik 3: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
584	ODER Logik 3: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
585	ODER Logik 4: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
586	ODER Logik 4: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
587	ODER Logik 4: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
588	ODER Logik 4: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Тур	Größe
589	ODER Logik 5: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
590	ODER Logik 5: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
591	ODER Logik 5: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
592	ODER Logik 5: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
593	ODER Logik 6: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
594	ODER Logik 6: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
595	ODER Logik 6: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
596	ODER Logik 6: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
597	ODER Logik 7: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
598	ODER Logik 7: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
599	ODER Logik 7: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
600	ODER Logik 7: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
601	ODER Logik 8: 1 Bit Schaltausgang	Ausgang	K-SÜ	[1.2] DPT_Bool	1 Bit
602	ODER Logik 8: 8 Bit Ausgang A	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
603	ODER Logik 8: 8 Bit Ausgang B	Ausgang	K-SÜ	[5.010] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
604	ODER Logik 8: Sperre	Eingang	-LS-	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
Eing bei a	änge (Objekte 621-664) Ilen Modellen				
621	Taster 1 Langzeit	Ausgang	K-SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
622	Taster 1 Kurzzeit	Ausgang	K-SÜ	[1.10] DPT_Start	1 Bit
623	Taster 1 Schalten	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
624	Taster 1 Dimmen	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[3.7] DPT_Con- trol_Dimming	4 Bit
625	Taster 1 Wertgeber 8 Bit	Ausgang	K-SÜ	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
626	Taster 1 Wertgeber 16 Bit	Ausgang	K-SÜ	[9] 9.xxx	2 Bytes
627	Taster 1 Szene (Aufruf)	Ausgang	K-SÜ	[18.001] DPT_SceneCon- trol	1 Byte
628	Taster 1 NTC Messwert	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
629	Taster 1 NTC Messwert Extern	Eingang	-LS-	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
630	Taster 1 NTC Messwert Gesamt	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
631	Taster 1 NTC Störung	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
632	Taster 2 Langzeit	Ausgang	K-SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
633	Taster 2 Kurzzeit	Ausgang	K-SÜ	[1.10] DPT_Start	1 Bit
634	Taster 2 Schalten	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
635	Taster 2 Dimmen	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[3.7] DPT_Con- trol_Dimming	4 Bit
636	Taster 2 Wertgeber 8 Bit	Ausgang	K-SÜ	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
637	Taster 2 Wertgeber 16 Bit	Ausgang	K-SÜ	[9] 9.xxx	2 Bytes
638	Taster 2 Szene (Aufruf)	Ausgang	K-SÜ	[18.001] DPT_SceneCon- trol	1 Byte
639	Taster 2 NTC Messwert	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
640	Taster 2 NTC Messwert Extern	Eingang	-LS-	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
641	Taster 2 NTC Messwert Gesamt	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
642	Taster 2 NTC Störung	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
643	Taster 3 Langzeit	Ausgang	K-SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
644	Taster 3 Kurzzeit	Ausgang	K-SÜ	[1.10] DPT_Start	1 Bit
645	Taster 3 Schalten	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
646	Taster 3 Dimmen	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[3.7] DPT_Con- trol_Dimming	4 Bit
647	Taster 3 Wertgeber 8 Bit	Ausgang	K-SÜ	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
648	Taster 3 Wertgeber 16 Bit	Ausgang	K-SÜ	[9] 9.xxx	2 Bytes
649	Taster 3 Szene (Aufruf)	Ausgang	K-SÜ	[18.001] DPT_SceneCon- trol	1 Byte
650	Taster 3 NTC Messwert	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
651	Taster 3 NTC Messwert Extern	Eingang	-LS-	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
652	Taster 3 NTC Messwert Gesamt	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
653	Taster 3 NTC Störung	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
654	Taster 4 Langzeit	Ausgang	K-SÜ	[1.8] DPT_Up- Down	1 Bit
655	Taster 4 Kurzzeit	Ausgang	K-SÜ	[1.10] DPT_Start	1 Bit

Raum-Controller Cala Touch KNX CH • Stand: 30.04.2025 • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Nr.	Text	Funktion	Flags	DPT Typ	Größe
656	Taster 4 Schalten	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit
657	Taster 4 Dimmen	Eingang / Ausgang	KLSÜ	[3.7] DPT_Con- trol_Dimming	4 Bit
658	Taster 4 Wertgeber 8 Bit	Ausgang	K-SÜ	[5.10] DPT Value_1_Ucount	1 Byte
659	Taster 4 Wertgeber 16 Bit	Ausgang	K-SÜ	[9] 9.xxx	2 Bytes
660	Taster 4 Szene (Aufruf)	Ausgang	K-SÜ	[18.001] DPT_SceneCon- trol	1 Byte
661	Taster 4 NTC Messwert	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
662	Taster 4 NTC Messwert Extern	Eingang	-LS-	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
663	Taster 4 NTC Messwert Gesamt	Ausgang	K-SÜ	[9.1] DPT Value_Temp	2 Bytes
664	Taster 4 NTC Störung	Ausgang	K-SÜ	[1.1] DPT_Switch	1 Bit

6. Einstellung der Parameter und Funktionen bei allen Modellen

Die Parameter sind für alle Gerätemodelle gleich. Einzelne Abweichungen werden im Text genannt.

6.1. Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr

Verhalten bei Busspannungsausfall:

Das Gerät sendet nichts.

Verhalten bei Busspannungswiederkehr und nach Programmierung oder Reset:

Das Gerät sendet alle Ausgänge entsprechend ihres in den Parametern eingestellten Sendeverhaltens. Dabei werden Verzögerungen, die im Parameterblock "Allgemeine Einstellungen" festgelegt wurden, beachtet.

6.2. Allgemeine Einstellungen

Stellen Sie grundlegende Eigenschaften der Datenübertragung ein. Eine unterschiedliche Sendeverzögerung verhindert eine Überlastung des Bus kurz nach dem Reset.

Stellen Sie zusätzlich ein, ob Datum und Uhrzeit als separate Objekte oder als ein gemeinsames Objekt empfangen werden. Wenn Datum und Uhrzeit über zwei Objekte empfangen werden, dann dürfen zwischen dem Empfang des Datums und dem Empfang der Uhrzeit maximal 10 Sekunden vergehen. Zusätzlich darf zwischen dem Empfang der beiden Objekte kein Datumswechsel stattfinden. Die Objekte müssen am selben Tag vom Gerät empfangen werden.

Sendeverzögerung in Sekunden nach Reset/Buswiederkehr für:		
Messwerte	<u>5</u> 300	
Grenzwerte und Schaltausgänge	<u>5</u> 300	
Reglerobjekte	<u>5</u> 300	
Vergleicher- und Berechnerobjekte	<u>5</u> 300	
Logikobjekte	<u>5</u> 300	
Objekte der Eingänge	<u>5</u> 300	
Menüobjekte	<u>5</u> 300	
Datum und Uhrzeit Objektart	 zwei separate Objekte ein gemeinsames Objekt 	
Maximale Telegrammrate	1 • 2 • 5 • <u>10</u> • 20 • 50 Telegramme pro Sekunde	

6.3. Bildschirm

Für die Bildschirmdarstellung des **Raum-Controller Cala Touch KNX CH** können Startseite, Bildschirmschoner, Helligkeit und Sprache vorgegeben werden. Die Bildschirm-Einstellungen können über Objekte, im ETS-Menü oder am Display angepasst werden.

Objektsteuerung

Die Einstellung über Objekte, d. h. über den Bus, erfolgt mit den Objekten 25-30. Aktivieren Sie die Objektsteuerung, falls gewünscht.

Bildschirm Objekte verwenden	• <u>Nein</u>
	• Ja

ETS

Stellen Sie ein, ob bzw. wann die ETS-Bildschirmeinstellungen erhalten bleiben. Verwenden Sie die Einstellung "nach Spannungswiederkehr und Programmierung" nicht für die Erstinbetriebnahme.

Folgende Parameter sollen	• nicht
erhalten bleiben	 nach Spannungswiederkehr
	 nach Spannungswiederkehr und
	Programmierung

Passen Sie die Wartezeit für den Bildschirmschoner und für den Rücksprung auf die Startseite an. Bildschirmschoner und Wechsel auf Startseite können weiter unten abgeschaltet werden.

Bildschirmschoner Wartezeit in Sekunden	12700; <u>300</u>
Nichtberührung Wartezeit in Sekunden für Wechsel auf Startseite	12700; <u>60</u>

Stellen Sie Sprache und Displayhelligkeit ein. Als Displaysprache sind Deutsch oder Englisch möglich.

Sprache	 German [de] Objektwert: 25701 English [en] Objektwert: 25966
Helligkeit in %	1 <u>100</u>

Wählen Sie die Art des Bildschirmschoners aus (Uhr oder schwarzer Bildschirm) oder deaktivieren Sie den Bildschirmschoner ("Inaktiv"). Bei der Anzeige von Datum und Uhrzeit können sie zusätzlich auswählen, ob auch Innen- und Außentemperatur im Wechsel angezeigt werden sollen.

Wählen Sie auch, ob die Anzeige auf die Startseite wechseln soll, wenn der Bildschirm eine Zeit lang nicht berührt wurde.

Bildschirmschoner Art	inaktiv • Datum und Uhrzeit • Bildschirm Aus
Bildschirmschonerinhalt	 <u>nur Datum und Uhrzeit</u> Datum+Uhr, Innen-/Außentemperatur
Wechsel auf Startseite bei Nichtberührung	Nein • <u>Ja</u>

Menü Startseite	Einstellungen
	• Sensorik
	Temperaturregler
	Licht 1
	Licht 2
	Licht 3
	Antrieb 1
	Antrieb 2
	Antrieb 3
	• Szenen
	Universalfunktionen
	RGB-Steuerung
	Farbtemperatur
	HCL-Steuerung
	• Schaltuhr
	Infoseite 1
	Infoseite 2

Wählen Sie aus, welche Menü-Seite als Startseite angezeigt wird.

Display

Die Einstellungsmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Geräte-Einstellungen*, Seite 11 erläutert.

6.4. Tastenton

Der **Raum-Controller Cala Touch KNX CH** kann ein akustisches Signal als Rückmeldung ausgeben, wenn eine Taste auf dem Bildschirm betätigt wurde. Der Tastenton kann über ein Objekt, im ETS-Menü oder am Display ein-/ausgeschaltet werden.

Objektsteuerung

Die Einstellung über ein Objekt, d. h. über den Bus, erfolgt mit dem Objekt 31 (1 = An, 0 = Aus). Aktivieren Sie die Objektsteuerung falls gewünscht.

Tastenton Objekt verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
----------------------------	------------------

ETS

Stellen Sie ein, ob bzw. wann die ETS-Einstellung für den Tastenton erhalten bleiben. Verwenden Sie die Einstellung "nach Spannungswiederkehr und Programmierung" nicht für die Erstinbetriebnahme.

Folgende Parameter sollen	nicht nach Spappungawiederkehr
emaren bierben	nach Spannungswiederkehr und Programmierung

Schalten Sie den Ton an oder aus.

Tastenton verwenden	Nein • Ja

Display

Die Einstellungsmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Geräte-Einstellungen > Tastenton*, Seite 15 erläutert.

6.5. Menüs

Der **Raum-Controller Cala Touch KNX CH** kann Display-Einstellungsseiten, Sensorwerte und verschiedene Bedienoberflächen anzeigen. Welche Menüs für den Nutzer sichtbar sein sollen, wählen Sie hier aus. Der Nutzer kann die einzelnen Menüs durch Wischen nach rechts oder links erreichen.

Wenn die Menüs für die Bedienung der Temperaturregelung, für Licht oder Antriebe aktiviert werden, erscheinen weitere Einstellungen in der Applikation.

Folgende Menüs verwenden	
Einstellungen	Nein • <u>Ja</u>
Sensorik	Nein ● <u>Ja</u>
Temperaturregler	<u>Nein</u> ● Ja
Licht 1	<u>Nein</u> ● Ja
Licht 2	<u>Nein</u> ● Ja
Licht 3	<u>Nein</u> ● Ja
Antrieb 1	<u>Nein</u> ● Ja
Antrieb 2	<u>Nein</u> ● Ja
Antrieb 3	<u>Nein</u> ● Ja
Szenen	<u>Nein</u> ● Ja
Universalanzeige	<u>Nein</u> ● Ja
RGB-Steuerung	<u>Nein</u> ● Ja
Farbtemperatur	<u>Nein</u> ● Ja
HCL-Steuerung	<u>Nein</u> ● Ja
Schaltuhr	<u>Nein</u> ● Ja
Infoseite 1	<u>Nein</u> ● Ja
Infoseite 2	<u>Nein</u> ● Ja

Das Menü "Einstellungen" und die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display*, Seite 9 erläutert.

6.5.1. Einstellungen

Auf diesen Display-Seiten können Bildschirm und Tastenton eingestellt und die Geräteversion angezeigt werden.

Die Einstellungsmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Geräte-Einstellungen*, Seite 11 erläutert.

6.5.2. Sensorik

Auf der Display-Seite "Sensorik" werden die Messwerte des Sensors dargestellt.

Die Darstellungsmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Messwertanzeige/Sensorik*, Seite 16 erläutert.

6.5.3. Temperaturregler



- Das Temperaturregler-Menü ist an die interne Temperatur-PI-Regelung des Geräts gebunden!
 - Damit das Temperaturregelungs-Menü angezeigt werden kann, muss die Temperatur-PI-Regelung des Geräts aktiviert sein.

In diesem Unterpunkt der Applikation wird festgelegt, wie das Menü heißt und welche Funktionen angezeigt werden.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

Name	[Freitext]

Legen Sie fest, ob der Regler-Modus manuell geändert werden darf und wenn ja, welche Modi ausgewählt werden können.

Modusauswahl erlauben	<u>Nein</u> • Ja
Folgende Modi können vom Menü aus aktiviert werden	
Komfort	Nein ● <u>Ja</u>
Komfortverlängerung	Nein ● <u>Ja</u>
Standby	Nein ● <u>Ja</u>
Eco	Nein ● <u>Ja</u>
Schutz	<u>Nein</u> ● Ja

Legen Sie dann fest, welche Sollwerte am Display verändert werden dürfen. Die Sollwerte können immer nur für den gerade aktiven Modus verändert werden.

Folgende Sollwerte können im aktiven Modus eingestellt werden	
Komfort	Nein ● <u>Ja</u>
Standby	Nein ● <u>Ja</u>
Eco	Nein ● <u>Ja</u>
Schutz	Nein (nicht veränderbar)

Aktivieren Sie die Fan Coil-Steuerung, wenn ein Heiz-/Kühlgerät mit Gebläse gesteuert werden soll. Dann kann die Gebläsestufe von Konvektoren manuell oder über die entsprechende Stellgröße eingestellt werden.

Stufe 0: Stellgröße: 0% Stufe 1: Stellgröße: 1...33% Stufe 2: Stellgröße: 34...66% Stufe 3: Stellgröße: 67...100% Bei Verwendung als Reglernebenstelle können folgende Parameter zusätzlich eingestellt werden (siehe auch *Temperatur-PI-Regelung – Reglernebenstelle*, Seite 95):

Reglerinformationen spätestens nach	560; <u>10</u> Sekunden lesen
Sollwerte bei Bedienung der +/- Tasten ändern und senden	<u>Nein</u> • Ja
Schrittweite für Sollwertänderungen [nur wenn Sollwerte beim Bedienen geän- dert werden]	150; <u>5</u> in 0,1°C

Die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Temperaturregler*, Seite 18 erläutert.

6.5.4. Licht 1-3

Für jedes Licht-Bedienmenü kann die Oberfläche an das zu schaltende oder zu dimmende Licht angepasst und das Symbol ausgewählt werden.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

Name	[Freitext]
------	------------

Legen Sie die Art der Bedienung fest, also ob die Leuchte mit einer oder mit zwei Flächen geschaltet werden soll und ob die Leuchte dimmbar ist.

Art der Bedienung	 eine Fläche (Aus/An) umschaltbar eine Fläche (An/Aus) umschaltbar und dimmbar zwei Flächen (links Aus/rechts An) schaltbar zwei Flächen (links Aus/rechts An)
	schalt+dimmbar

Wählen Sie das angezeigte Symbol aus.

Symbol	Kreis • Glühbirne
•	

Bei allen Bedienungsarten mit Dimmen, wählen Sie, ob der aktuelle Helligkeitswert angezeigt werden soll. Geben Sie außerdem die Zeit vor, die zwischen Schalten und Dimmen liegen soll. Ein kurzes Antippen bedeutet einen Schaltbefehl. Bleibt der Finger länger als die eingestellte Zeit auf der Fläche, dann wird gedimmt.

Außerdem kann der Dimmbefehl wiederholt werden, d. h. es wird nochmals um eine Stufe gedimmt, wenn die Fläche für ein weiteres Intervall gehalten wird. Auch die Dimmstufe pro Wiederholung/Intervall kann dann vorgegeben werden.

Helligkeitswert anzeigen	Nein • Ja
Zeit zwischen Schalten und Dimmen in 0,1 s	250; <u>5</u>
Wiederholung des Dimmbefehls	<u>Nein</u> • Ja

Wiederholung des Dimmbefehls bei langem Tastendruck in 0,1 s [wenn der Dimmbefehl wiederholt wird]	250; <u>5</u>
Dimmen um	100,00% • 50,00% • 25,00% • <u>12,50%</u> • 6,25%
[wenn der Dimmbefehl wiederholt wird]	• 3,13% • 1,56%

Die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Licht*, Seite 19 erläutert.

6.5.5. Antrieb 1-3

Für jedes Antriebs-Bedienmenü kann die Tastenreaktion an den zu fahrenden Antrieb angepasst werden.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

Name

[Freitext]

Legen Sie die Funktion fest, also die Art des Antriebs. Wählen Sie dann, ob die Fahrrichtung vertauscht werden soll.

Funktion	 Jalousie <u>Rollladen</u> Markise Fenster
AUF-/ABWÄRTS vertauschen [Jalousie] AUF-/ABWÄRTS vertauschen [Rollladen] EIN-/AUSFAHREN vertauschen [Markise] ÖFFNEN/SCHLIESSEN vertauschen [Fen- ster]	<u>Nein</u> • Ja

Stellen Sie ein, ob ein Schieberegler zur Bedienung dargestellt werden soll und ob die aktuelle Fahrposition in Prozent angezeigt werden soll.

Schieberegler für Fahrposition verwenden	<u>Nein</u> • Ja
Schieberegler für Lamellenposition ver- wenden [nur bei Jalousie]	<u>Nein</u> • Ja
Regleranzeige invertieren	Nein • Ja
Fahrposition anzeigen	<u>Nein</u> • Ja
Lamellenposition anzeigen [nur bei Jalousie]	<u>Nein</u> • Ja

Wählen Sie den Modus für die Touch-Tasten. Je nach Modus sind verschiedenen weitere Parameter einzustellen.

Modus	Standard Standard invertiert
	KomfortmodusTotmannschaltung

Die weiteren Einstellungsmöglichkeiten entsprechen denen der Eingänge. Bitte beachten Sie dazu das Kapitel *Steuermodi für Antriebssteuerung*, Seite 78.

Aktivieren und konfigurieren Sie bei Bedarf die Bediensperre des Antriebs. Damit können andere Funktionen im KNX-System die manuelle Bedienung blockieren, beispielsweise eine Schutzfunktion.

Sperre verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
Sperrobjekt Auswertung	$\frac{1 = \text{Sperren} \mid 0 = \text{Freigeben}}{0 = \text{Sperren} \mid 1 = \text{Freigeben}}$
Ausgang ist nach Reset	nicht gesperrt • gesperrt

Die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Antrieb (Beschattung, Fenster)*, Seite 22 erläutert.

6.5.6. Szenen

Für die Szenensteuerung muss im KNX-System eine Gruppenadresse für Szenen angelegt sein. Mit dieser Gruppenadresse wird das Ausgangsobjekt "Szene X" von **Cala Touch KNX CH** verknüpft. Beim Aufruf oder der Speicherung der Szene wird die Szenennummer und ggf. die Information "speichern", über das Objekt gesendet. Mithilfe der Gruppenadresse wird es an die Szeneneingänge der mit der Adresse verknüpften Geräte weitergeleitet.

In diesem Unterpunkt der Applikation werden die vier Szenen der Szenen-Bedienungsseite definiert.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

Menü-Name	[Freitext]

Auf der Szenen-Seite stehen vier Felder für Szenen zur Verfügung. Definieren Sie nun diese Szenenspeicher.

Aktivieren Sie den Szenenspeicher und legen Sie Name und Szenennummer fest.

Szenenspeicher 1/2/3/4 verwenden	Nein • Ja
Name	[Freitext]
Szene Nr.	<u>0</u> 63

Legen Sie fest, ob die Szene nur aufgerufen oder auch gespeichert werden kann. Die Speicherung erfolgt durch längeres Halten der Taste. Falls diese Funktion aktiviert ist, stellen Sie ein, wie lange die Taste gedrückt werden muss, damit ein Speicherbefehl erkannt wird.

Szenenfunktion	<u>Aufruf</u> Aufruf und Speicherung
Taste länger drücken als (in 0,1 s) > Szenenspeicherung (wenn "und Speicherung" gewählt wurde)	150; <u>10</u>

Der Status der Szene kann im Display-Menü dargestellt werden. Das Status-Objekt der Szene wird dann wie folgt ausgewertet: Wert 0: Szene nicht aktiv, Text weiß Wert 1: Szene wird ausgeführt/eingestellt, Text weiß, blinkt Wert 2: Szene ist ausgeführt (läuft, ist aktiv), Text blau

Status verwenden	Nein • Ja

Die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Szenen*, Seite 23 erläutert.

6.5.7. Universalanzeige

In diesem Unterpunkt der Applikation werden die vier Anzeige-Felder der Universalanzeige definiert.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

Menü-Name [Freitext]	
----------------------	--

Auf der Universalanzeige-Seite stehen vier Anzeige-Felder zur Verfügung. Definieren Sie nun die einzelnen Felder.

Wählen Sie eine Funktion aus. Angezeigt werden kann jeweils 1/0 (An/Aus) sowie verschiedene 8 Bit-, 16 Bit- oder 32 Bit-Werte.

Funktion 1/2/3/4	 nicht verwenden
	• 1/0
	• 8 Bit Wert 0255
	• 8 Bit Wert 0100%
	• 8 Bit Wert 0360°
	 16 Bit Wert Zähler mit Vorzeichen
	 16 Bit Wert Z\u00e4hler ohne Vorzeichen
	 16 Bit Wert Fließkomma
	 32 Bit Wert Z ähler mit Vorzeichen
	 32 Bit Wert Z\u00e4hler ohne Vorzeichen
	• 32 Bit Wert Fließkomma

Tragen Sie den gewünschten Namen und die Einheit ein.

Name	[Freitext, 8 Zeichen]
Einheit	[Freitext, 3 Zeichen]

Die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Universalanzeige*, Seite 24 erläutert.

6.5.8. **RGB-Steuerung**

In diesem Unterpunkt der Applikation wird festgelegt, wie das Menü heißt und was beim Ausschalten gesendet wird.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

Name

[Freitext]

Wählen Sie, ob das 3 Byte Objekt (RGB in einem Objekt) und die drei 1 Byte Objekte (separate Objekte für Rot, Grün und Blau) beim Ausschalten den Wert 0 senden sollen oder nichts.

Soll das 3 Byte Objekt den Wert 0 senden beim Ausschalten	<u>Nein</u> • Ja
Sollen die drei 1 Byte Objekte den Wert 0 senden beim Ausschalten	<u>Nein</u> • Ja

Die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display* > *RGB-Steuerung*, Seite 25 erläutert.

6.5.9. Farbtemperatur

In diesem Unterpunkt der Applikation wird festgelegt, wie das Menü heißt und es werden die Einstelloptionen festgelegt.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

Name [Fr	Freitext]
----------	-----------

Legen Sie den minimal und maximal einstellbaren Wert fest. Beachten Sie dabei die Spezifikationen der zu steuernden Leuchte.

Minimal einstellbarer Wert in K	<u>0</u> 65535
Maximal einstellbarer Wert in K	0 <u>65535</u>

Stellen Sie die Zeit ein, die den Dimmbefehl (halten der Taste) von einem Schaltbefehl (Antippen) unterscheidet. Wählen Sie dann aus, ob der Dimmbefehl bei längerem Berühren wiederholt wird, um welchen Prozentsatz dann gedimmt wird und mit welcher Frequenz der Befehl wiederholt wird.

Zeit zwischen Schalten und Dimmen in 0,1 s	2 50; <u>5</u>
Wiederholung des Dimmbefehls	Nein • Ja
Dimmen um [wenn der Dimmbefehl wiederholt wird]	100,00% • 50,00% • 25,00% • <u>12,50%</u> • 6,25% • 3,13% • 1,56%
Wiederholung des Dimmbefehls bei lan- gem Tastendruck in 0,1 s [wenn der Dimmbefehl wiederholt wird]	2 50; <u>5</u>

Die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Farbtemperatur*, Seite 26 erläutert.

6.5.10. HCL-Steuerung

In diesem Unterpunkt der Applikation wird festgelegt, wie das Menü heißt und es werden die Einstelloptionen festgelegt. Außerdem können Sequenzen konfiguriert werden.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

Name	[Freitext]

Allgemeine HCL-Einstellungen

Die HCL-Steuerung wird unterbrochen, wenn über die Objekte 86-88 ein Wechsel auf Manuell (mit Schalten, Helligkeit oder Farbtemperatur) erfolgt. Diese Objekte können z. B. mit Schaltbefehlen von Vor-Ort-Tastern verknüpft werden. Auch im HCL-Steuerungs-Menü des Display kann auf Manuell geschaltet werden.

Stellen Sie den Automatik-Reset ein, der dafür sorgt, dass die HCL-Steuerung wieder gestartet wird. Der Reset kann über ein Objekt ausgelöst werden oder nach Ablauf der hier eingestellten Zeit.

Automatik-Reset erfolgt	 nach Zeit bei Objektempfang bei Objektempfang oder nach Zeit
Reset bei Wert (bei Reset bei Objektempfang)	0 • <u>1</u>
Zeit in Sekunden (bei Reset nach Zeit)	1 36000; <u>3600</u>

Stellen Sie das Verhalten des Start/Stopp-Objekts ein, das anzeigt, ob die HCL-Steuerung aktiv ist oder nicht. Und stellen Sie das Verhalten des Objekts ein, das anzeigt, ob die Automatik läuft oder durch manuelles Eingreifen unterbrochen wurde.

Start/Stopp-Objekt ist bei Wert	• <u>1 = Start 0 = Stopp</u> • 0 = Start 1 = Stopp
Start/Stopp-Objekt Wert nach Reset	0 • <u>1</u>
Automatik/Manuell-Statusobjekt ist bei Wert	• <u>1</u> = Automatik <u>0</u> = Manuell • <u>0</u> = Manuell <u>1</u> = Automatik
Automatik/Manuell-Objekt Wert nach Reset	0•1

Stellen Sie ein, ob bzw. in welchen Fällen am Display geänderte Zeiten, Helligkeiten und Farbtemperaturen gespeichert werden sollen. Und legen Sie fest ab welcher Änderung Helligkeit und Farbtemperatur gesendet und somit die Änderung wirksam werden soll.

Geänderte Zeiten, Helligkeiten	• nicht
und Farbtemperaturen	 nach Spannungswiederkehr
sollen gespeichert werden	 nach Spannungswiederkehr und
	Programmierung

Helligkeitswerte senden bei Änderung ab	150%; <u>5</u>
Farbtemperaturwerte senden bei Änderung ab	1500 K; <u>50</u>

Sequenz 1/2/3/4/5/6/7/8

Stellen Sie so viele Sequenzen ein, wie Sie benötigen. Bei gleichen Start- und Stopp-Uhrzeiten (z. B. 0:00 Uhr - 0:00 Uhr) wird die Sequenz übersprungen. Die Sequenz 1 beginnt mit den Stoppwerten der Sequenz 8, daher sollten die Werte der Sequenz 8 immer eingestellt werden. Die Sequenzen 2-8 beginnen immer mit dem Stopp-Wert der vorherigen Sequenz.

Stellen Sie zunächst ein, ob die Sequenz nach einem Reset für die Verwendung freigegeben sein soll oder nicht. Nicht freigegebene Sequenzen werden übersprungen. Jede Sequenz kann direkt am **Cala Touch KNX CH**-Display für die Verwendung freigegeben oder gesperrt werden.

Freigabe nach Reset	Nein • Ja
---------------------	-----------

Legen Sie eine Start-Uhrzeit fest, sowie Uhrzeit, Helligkeit und Farbtemperatur für das Ende der Sequenz.

Start-Uhrzeit		
Stunde	<u>0</u> 23	
Minute	<u>0</u> 59	
Sekunde	<u>0</u> 59	
Stopp-Uhrzeit		
Stunde	<u>0</u> 23	
Minute	<u>0</u> 59	
Sekunde	<u>0</u> 59	
Helligkeit bei Stoppzeit in %	0100; <u>50</u>	
Farbtemperatur bei Stoppzeit in Kelvin	15006500; <u>2700</u>	

Die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > HCL-Steuerung*, Seite 27 erläutert. Hier können alle Sequenzen bearbeitet und für die Verwendung freigegeben oder gesperrt werden.

6.5.11. Schaltuhr

In diesem Unterpunkt der Applikation wird festgelegt, wie das Menü heißt und es werden Schaltzeiträume aktiviert und konfiguriert werden.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

Name

[Freitext]

Legen Sie zunächst fest, ob am Display vorgenommene Änderungen nach Bus-Spannungswiederkehr und nach Programmierung des Geräts beibehalten werden sollen, oder nicht.

Geänderte Zeiten, Tage und Sendeverhal- ten sollen erhalten bleiben	 <u>nicht</u> nach Spannungswiederkehr nach Spannungswiederkehr und Programmierung
--	---

Zeitschaltpunkt 1/2/3/4/5/6/7/8

Aktivieren Sie so viele Zeitschaltpunkte (Zeiträume), wie Sie benötigen. Erst wenn ein Zeitschaltpunkt für die Verwendung freigegeben ist, wird er im Dispaly dargestellt und kann dort angepasst werden.

Legen Sie fest, an welchen Wochentagen die Schaltuhr aktiv sein soll und stellen Sie die Ein- und Ausschaltuhrzeit ein.

Verwendung für folgende Tage	
Montag/Dienstag//Sonntag	<u>Nein</u> ● Ja
Einschaltuhrzeit:	
Stunde	<u>0</u> 23
Minute	<u>0</u> 59
Sekunde	<u>0</u> 59
Ausschaltuhrzeit:	
Stunde	<u>0</u> 23
Minute	<u>0</u> 59
Sekunde	<u>0</u> 59

Legen Sie das Sendeverhalten der Zeitschaltuhr fest.

Sendeverhalten	 Einschalten/Ausschalten Tief/Hoch
	nur Einschalten Tief
	 nur Ausschalten Hoch

Aktivieren und konfigurieren Sie bei Bedarf die Sperre des Zeitschaltpunkts. Damit können andere Funktionen im KNX-System die Zeitschaltung blockieren, beispielsweise eine manuelle Bedienung oder eine Schutzfunktion.

Sperre verwenden	Nein • Ja
Sperrobjekt Auswertung	$\frac{1 = \text{Sperren} \mid 0 = \text{Freigeben}}{0 = \text{Sperren} \mid 1 = \text{Freigeben}}$
Ausgang ist nach Reset	nicht gesperrt • gesperrt

Die Bedienmöglichkeiten am Display des Geräts werden im Kapitel *Bedienung des Geräts am Touch-Display > Wochenzeitschaltuhr*, Seite 29 erläutert.

6.5.12. Infoseite 1-2

Jeder Infoseite hat zwei Eingangsobjekte, über die Texte empfangen werden können. Diese Texte werden untereinander im Display angezeigt. Die Texte können maximal 14 Zeichen lang sein.

Tragen Sie den Namen ein, der auf der Menü-Seite angezeigt werden soll.

6.6. Stellgrößenvergleicher

Durch die integrierten Stellgrößenvergleicher können Maximal-, Minimal- und Mittelwerte ausgegeben werden.

Vergleicher 1/2/3/4 verwenden Nein • Ja

6.6.1. Stellgrößenvergleicher 1/2/3/4

Legen Sie fest, was der Stellgrößenvergleicher ausgeben soll und aktivieren Sie die zu verwendenden Eingangsobjekte. Zudem können Sendeverhalten und Sperre eingestellt werden.

Ausgang liefert	• Maximalwert • Minimalwert • Mittelwert
Eingang 1 / 2 / 3 / 4 / 5 verwenden	Nein • Ja
Ausgang sendet	 bei Änderung des Ausgangs bei Änderung des Ausgangs und zyklisch bei Empfang eines Eingangsobjektes bei Empfang eines Eingangsobjektes und zyklisch
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • 10 s • 30 s • • <u>5 min</u> • • 2 h
Ab Änderung von (wenn bei Änderung gesendet wird)	1% • 2% • 5% • <u>10%</u> • 20% • 25% • 50%
Auswertung des Sperrobjekts	• bei Wert 1: sperren bei Wert 0: freigeben • bei Wert 0: sperren bei Wert 1: freigeben
Wert des Sperrobjekts vor 1. Kommunikation	0•1
Verhalten des Schaltausgangs	
Beim Sperren	 kein Telegramm senden Wert senden
Gesendeter Wert in %	0 100
beim Freigeben sendet Ausgang (mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)	• <u>den aktuellen Wert</u> • den aktuellen Wert nach Empfang eines Objekts

6.7. Berechner

Aktivieren Sie die multifunktionalen Berechner, mit denen Eingangsdaten durch Berechnung, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps verändert werden können. Die Menüs für die weitere Einstellung der Berechner werden daraufhin angezeigt.

Berechner 1/2/3/4/5/6/7/8	Nein • Ja

6.7.1. Berechner 1-8

Stellen Sie ein, in welchen Fällen per Objekt empfangene Eingangswerte erhalten bleiben sollen. Beachten Sie, dass die Einstellung "nach Spannungswiederkehr und Programmierung" nicht für die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung über Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange- nen	
Eingangswerte sollen	 <u>nicht</u> nach Spannungswiederkehr nach Spannungswiederkehr und Programmierung
erhalten bleiben	

Wählen Sie die Funktion und stellen Sie Eingangsart und Startwerte für Eingang 1 und Eingang 2 ein.

Funktion (E = Eingang)	• Bedingung: E1 = E2 • Bedingung: E1 > E2 • Bedingung: E1 >= E2 • Bedingung: E1 >= E2 • Bedingung: E1 <= E2 • Bedingung: E1 <= E2 • Bedingung: E2 - E1 >= E3 • Bedingung: E1 - E2 Betrag >= E3 • Berechnung: E1 + E2 • Berechnung: E1 - E2 • Berechnung: Ausgang 1 = E1 × X + Y Ausgang 2 = E2 × X + Y • Wandlung: Allgemein
Toleranz bei Vergleich (bei Bedingung E1 = E2)	<u>0</u> 4.294.967.295

Eingangsart	[Auswahlmöglichkeiten abhängig von der Funktion] • 1 Bit • 1 Byte (0255) • 1 Byte (0%100%) • 1 Byte (0%360°) • 2 Byte Zähler ohne Vorzeichen • 2 Byte Zähler mit Vorzeichen • 2 Byte Fließkomma • 4 Byte Zähler ohne Vorzeichen • 4 Byte Zähler mit Vorzeichen • 4 Byte Fließkomma
Startwert E1 / E2 / E3	[Eingabebereich abhängig von der Ein- gangsart]

Bedingungen

Bei der Abfrage von Bedingungen stellen Sie Ausgangsart und Ausgangswerte bei verschiedenen Zuständen ein:

Ausgangsart	 1 Bit 1 Byte (0255) 1 Byte (0%100%) 1 Byte (0°360°) 2 Byte Zähler ohne Vorzeichen 2 Byte Zähler mit Vorzeichen 2 Byte Fließkomma 4 Byte Zähler ohne Vorzeichen 4 Byte Zähler mit Vorzeichen 4 Byte Zähler mit Vorzeichen 4 Byte Zähler mit Vorzeichen 4 Byte Fließkomma
Ausgangswert (ggf. Ausgangswert A1 / A2)	
bei erfüllter Bedingung	0 [Eingabebereich abhängig von der Aus- gangsart]
bei nicht erfüllter Bedingung	0 [Eingabebereich abhängig von der Aus- gangsart]
bei Überschreitung des Überwachungszeitraums	0 [Eingabebereich abhängig von der Aus- gangsart]
bei Sperre	0 [Eingabebereich abhängig von der Aus- gangsart]

Ausgang sendet	 bei Änderung bei Änderung und nach Reset bei Änderung und zyklisch bei Empfang eines Eingangsobjektes bei Empfang eines Eingangsobjektes und zyklisch
Art der Änderung (nur wenn bei Änderung gesendet wird)	 bei jeder Änderung bei Änderung auf erfüllte Bedingung bei Änderung auf nicht erfüllte Bedingung
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s 2 h; <u>10 s</u>

Stellen Sie das Sendeverhalten des Ausgangs ein.

Stellen Sie ein, welcher Text bei erfüllter / nicht erfüllter Bedingung ausgegeben wird.

Text bei erfüllter Bedingung	[Freitext, max. 14 Zeichen]
Text bei nicht erfüllter Bedingung	[Freitext, max. 14 Zeichen]

Stellen Sie gegebenenfalls Sendeverzögerungen ein.

Sendeverzögerung bei Änderung auf erfüllte Bedingung	<u>keine</u> • 1 s • • 2 h
Sendeverzögerung bei Änderung auf nicht erfüllte Bedingung	<u>keine</u> • 1 s • • 2 h

Berechnungen und Wandlung

Bei Berechnungen und Wandlung stellen Sie die Ausgangswerte bei verschiedenen Zuständen ein:

Ausgangswert (ggf. A1 / A2)	
bei Überschreitung des Überwachungszeitraums	0 [Eingabebereich abhängig von der Aus- gangsart]
bei Sperre	0 [Eingabebereich abhängig von der Aus- gangsart]

Stellen Sie das Sendeverhalten des Ausgangs ein.

Ausgang sendet	 <u>bei Änderung</u> bei Änderung und nach Reset bei Änderung und zyklisch bei Empfang eines Eingangsobjektes bei Empfang eines Eingangsobjektes und zyklisch
ab Änderung von (nur wenn bei Berechnungen bei Änderung gesendet wird)	1 [Eingabebereich abhängig von der Ein- gangsart]
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s 2 h; <u>10 s</u>

Bei **Berechnungen der Form Ausgang 1 = E1 × X + Y | Ausgang 2 = E2 × X + Y** legen Sie die Variablen X und Y fest. Die Variablen können ein positives oder negatives Vorzeichen, 9 Stellen vor und 9 Stellen nach dem Komma haben.

Formal für Ausgang A1: A1 = E1 × X + Y		
Х	1,00 [freie Eingabe]	
Y	0,00 [freie Eingabe]	
Formal für Ausgang A2: A2 = E2 \times X + Y		
Х	1,00 [freie Eingabe]	
Y	0,00 [freie Eingabe]	

Weitere Einstellungen für alle Formeln

Aktivieren Sie bei Bedarf die Eingangsüberwachung. Stellen Sie ein, welche Eingänge überwacht werden, in welchem Zyklus die Eingänge überwacht werden und welchen Wert das Objekt "Überwachungsstatus" haben soll, wenn der Überwachungszeitraum überschritten wird, ohne dass eine Rückmeldung erfolgt.

Eingangsüberwachung verwenden	<u>Nein</u> • Ja
Überwachung von	• <u>E1</u> • E2 • E3 • E1 und E2 • E1 und E3 • E2 und E3 • E1 und E2 und E3 [abhängig von der Funktion]
Überwachungszeitraum	5 s • • 2 h; <u>1 min</u>
Wert des Objekts "Überwachungsstatus" bei Zeitraumüberschreitung	0 • <u>1</u>

Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre des Berechners und stellen Sie ein, was eine 1 bzw. 0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperre verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
Auswertung des Sperrobjekts	 Bei Wert 1: sperren Bei Wert 0: freigeben Bei Wert 0: sperren Bei Wert 1: freigeben
Wert vor 1. Kommunikation	<u>0</u> •1
Ausgangsverhalten beim Sperren	nichts sendenWert senden
beim Freigeben	 wie Sendeverhalten [siehe oben] <u>aktuellen Wert sofort senden</u>

6.8. Logik

Das Gerät stellt 16 Logikeingänge, acht UND- und acht ODER-Logikgatter zur Verfügung.

Aktivieren Sie die Logikeingänge und weisen Sie Objektwerte bis zur 1. Kommunikation zu.

Logikeingänge verwenden	Ja∙ <u>Nein</u>
Objektwert vor 1. Kommunikation für	
- Logikeingang 1	<u>0</u> •1
- Logikeingang	<u>0</u> •1
- Logikeingang 16	<u>0</u> •1

Aktivieren Sie die benötigten Logikausgänge.

UND Logik

UND Logik 1	nicht aktiv • aktiv
UND Logik	nicht aktiv • aktiv
UND Logik 8	nicht aktiv • aktiv

ODER Logik

ODER Logik 1	nicht aktiv • aktiv
ODER Logik	nicht aktiv • aktiv
ODER Logik 8	nicht aktiv • aktiv

6.8.1. UND Logik 1-8 und ODER Logik 1-8

Für die UND- und die ODER-Logik stehen die gleichen Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Jeder Logikausgang kann ein 1 Bit- oder zwei 8 Bit-Objekte senden. Legen Sie jeweils fest was der Ausgang sendet bei Logik = 1 und = 0.

1. / 2. / 3. / 4. Eingang	<u>nicht verwenden</u> Logikeingang 116 Logikeingang 116 invertiert sämtliche Schaltereignisse, die das Gerät zur Verfügung stellt (siehe Kapitel Verknüpfungseingänge der UND bzw. ODER Logik)
Ausgangsart	• <u>ein 1 Bit-Objekt</u> • zwei 8 Bit-Objekte

Wenn die **Ausgangsart ein 1 Bit-Objekt** ist, stellen Sie die Ausgangswerte für verschiedenen Zustände ein.

Ausgangswert wenn Logik = 1	<u>1</u> •0
Ausgangswert wenn Logik = 0	1 • <u>0</u>
Ausgangswert wenn Sperre aktiv	1 • <u>0</u>
---	--------------
Ausgangswert wenn Überwachungszeitraum überschritten	1 • <u>0</u>

Wenn die **Ausgangsart zwei 8 Bit-Objekte** sind, stellen Sie Objektart und die Ausgangswerte für verschiedenen Zustände ein.

Objektart	• Wert (0255) • Prozent (0100%) • Winkel (0360°) • Szenenaufruf (0127)
Ausgangswert Objekt A wenn Logik = 1	0 255 / 100% / 360° / 127; <u>1</u>
Ausgangswert Objekt B wenn Logik = 1	0 255 / 100% / 360° / 127; <u>1</u>
Ausgangswert Objekt A wenn Logik = 0	0 255 / 100% / 360° / 127; <u>0</u>
Ausgangswert Objekt B wenn Logik = 0	0 255 / 100% / 360° / 127; <u>0</u>
Ausgangswert Objekt A wenn Sperre aktiv	0 255 / 100% / 360° / 127; <u>0</u>
Ausgangswert Objekt B wenn Sperre aktiv	0 255 / 100% / 360° / 127; <u>0</u>
Ausgangswert Objekt A wenn Überwachungszeitraum überschritten	0 255 / 100% / 360° / 127; <u>0</u>
Ausgangswert Objekt B wenn Überwachungszeitraum überschritten	0 255 / 100% / 360° / 127; <u>0</u>

Stellen Sie das Sendeverhalten des Ausgangs ein.

Sendeverhalten	 bei Änderung der Logik bei Änderung der Logik auf 1 bei Änderung der Logik auf 0 bei Änderung der Logik und zyklisch bei Änderung der Logik auf 1 und zyklisch bei Änderung der Logik auf 0 und zyklisch bei Änderung der Logik +Objektempfang bei Änderung der Logik +Objektempfang und zyklisch
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • <u>10 s</u> • • 2 h

Sperrung

Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre des Logikausgangs und stellen Sie ein, was eine 1 bzw. 0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperre verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
Auswertung des Sperrobjekts	Bei Wert 1: sperren Bei Wert 0: freigeben Bei Wert 0: sperren Bei Wert 1: freigeben
Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation	<u>0</u> •1
Ausgangsverhalten beim Sperren	 kein Telegramm senden Sperrwert senden [siehe oben, Ausgangswert wenn Sperre aktiv]
beim Freigeben (mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)	[Wert für aktuellen Logikstatus senden]

Überwachung

Aktivieren Sie bei Bedarf die Eingangsüberwachung. Stellen Sie ein, welche Eingänge überwacht werden sollen, in welchem Zyklus die Eingänge überwacht werden und welchen Wert das Objekt "Überwachungsstatus" haben soll, wenn der Überwachungszeitraum überschritten wird, ohne dass eine Rückmeldung erfolgt.

Eingangsüberwachung verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
Überwachung von Eingang	•1•2•3•4
	$\bullet 1 + 2 \bullet 1 + 3 \bullet 1 + 4 \bullet 2 + 3 \bullet 2 + 4 \bullet 3 + 4$
	$\bullet 1 + 2 + 3 \bullet 1 + 2 + 4 \bullet 1 + 3 + 4 \bullet 2 + 3 + 4$
	• <u>1 + 2 + 3 + 4</u>
Überwachungszeitraum	5 s • • 2 h; <u>1 min</u>
Ausgangsverhalten bei Überschreitung der	 kein Telegramm senden
Überwachungszeit	 Überschreitungswert senden [= Wert des
	Parameters "Überwachungszeitraum"]

6.8.2. Verknüpfungseingänge der UND Logik

nicht verwenden Logikeingang 1 Logikeingang 2 invertiert Logikeingang 2 invertiert Logikeingang 3 invertiert Logikeingang 3 invertiert Logikeingang 4 Logikeingang 5 Logikeingang 5 invertiert Logikeingang 6 Logikeingang 6 invertiert Logikeingang 7

Logikeingang 7 invertiert Logikeingang 8 Logikeingang 8 invertiert Logikeingang 9 Logikeingang 9 invertiert Logikeingang 10 Logikeingang 10 invertiert Logikeingang 11 Logikeingang 11 invertiert Logikeingang 12 Logikeingang 12 invertiert Logikeingang 13 Logikeingang 13 invertiert Logikeingang 14 Logikeingang 14 invertiert Logikeingang 15 Logikeingang 15 invertiert Logikeingang 16 Logikeingang 16 invertiert

Bei Geräten mit Temperatursensor:

Temperatursensor Störung EIN Temperatursensor Störung AUS Schaltausgang 1 Temperatur Schaltausgang 1 Temperatur invertiert Schaltausgang 2 Temperatur Schaltausgang 2 Temperatur invertiert Schaltausgang 3 Temperatur Schaltausgang 3 Temperatur invertiert Schaltausgang 4 Temperatur Schaltausgang 4 Temperatur invertiert Temperaturregler Komfort aktiv Temperaturregler Komfort inaktiv Temperaturregler Standby aktiv Temperaturregler Standby inaktiv Temperaturregler Eco aktiv Temperaturregler Eco inaktiv Temperaturregler Schutz aktiv Temperaturregler Schutz inaktiv Temperaturregler Heizen 1 aktiv Temperaturregler Heizen 1 inaktiv Temperaturregler Heizen 2 aktiv Temperaturregler Heizen 2 inaktiv Temperaturregler Kühlen 1 aktiv Temperaturregler Kühlen 1 inaktiv Temperaturregler Kühlen 2 aktiv Temperaturregler Kühlen 2 inaktiv

Bei Geräten mit Feuchtigkeitssensor:

Feuchtesensor Störung EIN Feuchtesensor Störung AUS Schaltausgang 1 Feuchte Schaltausgang 1 Feuchte invertiert Schaltausgang 2 Feuchte Schaltausgang 2 Feuchte invertiert Schaltausgang 3 Feuchte Schaltausgang 3 Feuchte invertiert Schaltausgang 4 Feuchte Schaltausgang 4 Feuchte invertiert Schaltausgang Kühlmediumtemperatur Schaltausgang Kühlmediumtemperatur invertiert Raumklima ist behaglich Raumklima ist unbehaglich Feuchteregler Entfeuchten 1 aktiv Feuchterealer Entfeuchten 1 inaktiv Feuchteregler Entfeuchten 2 aktiv Feuchteregler Entfeuchten 2 inaktiv Feuchteregler Befeuchten aktiv Feuchteregler Befeuchten 1 inaktiv

Bei Geräten mit CO₂-Sensor:

CO2 Sensor Störung EIN CO2 Sensor Störung AUS Schaltausgang 1 CO2 Schaltausgang 1 CO2 invertiert Schaltausgang 2 CO2 Schaltausgang 2 CO2 invertiert Schaltausgang 3 CO2 Schaltausgang 3 CO2 invertiert Schaltausgang 4 CO2 Schaltausgang 4 CO2 Schaltausgang 4 CO2 invertiert CO2 Regler Lüften 1 aktiv CO2 Regler Lüften 1 inaktiv CO2 Regler Lüften 2 aktiv

6.8.3. Verknüpfungseingänge der ODER Logik

Die Verknüpfungseingänge der ODER Logik entsprechen denen der UND Logik. Zusätzlich stehen der ODER Logik die folgenden Eingänge zur Verfügung:

Schaltausgang UND Logik 1 Schaltausgang UND Logik 1 invertiert Schaltausgang UND Logik 2 Schaltausgang UND Logik 2 invertiert Schaltausgang UND Logik 3 Schaltausgang UND Logik 3 invertiert Schaltausgang UND Logik 4 Schaltausgang UND Logik 4 invertiert Schaltausgang UND Logik 5 Schaltausgang UND Logik 5 invertiert Schaltausgang UND Logik 6 Schaltausgang UND Logik 6 invertiert Schaltausgang UND Logik 7 Schaltausgang UND Logik 7 invertiert Schaltausgang UND Logik 8 Schaltausgang UND Logik 8

6.9. Eingänge

An den vier Analog-/Digital-Eingängen des **Cala Touch KNX CH** können mechanische Taster oder Temperatursensoren T-NTC (Elsner Elektronik Artikelnummer 30516) angeschlossen werden.

Aktivieren Sie die Eingänge, die sie verwenden möchten.

Eingang 1 / 2 / 3 / 4 verwenden	Nein • Ja
Elligang 1/2/3/4 verwenden	Nein • Ja

6.9.1. Eingang 1-4

Wählen Sie die Funktion:

Busfunktion	Schalter
	Umschalter
	• Jalousie
	Rollladen
	Markise
	• Fenster
	• Dimmer
	8 Bit Wertgeber
	 16 Bit Wertgeber
	 Szenenaufruf / Szenenspeicherung
	 Temperatursensor NTC

Eingang als Schalter:

Wenn dem Eingang ein Taster mit Schalt-Funktion zugeordnet ist, wählen Sie die Busfunktion "Schalter" und legen Sie fest, welcher Wert beim Drücken/Loslassen der Taste gesendet wird und wann gesendet wird.

Busfunktion	Schalter
Befehl beim Drücken der Taste	• 0 senden • 1 senden • kein Telegramm senden

Befehl beim Loslassen der Taste	• 0 senden
Wert senden	 bei Änderung bei Änderung auf 1 bei Änderung auf 0 bei Änderung und zyklisch bei Änderung auf 1 und zyklisch bei Änderung auf 0 und zyklisch
Wert senden alle (nur wenn "zyklisch" gesendet wird)	5 s 2 h

Eingang als Umschalter:

Wenn dem Eingang ein Taster mit Umschalt-Funktion zugeordnet ist, wählen Sie die Busfunktion "Umschalter" und legen Sie fest, ob beim Drücken bzw. Loslassen umgeschaltet wird.

Busfunktion	Umschalter
Befehl beim Drücken der Taste	Umschaltenkein Telegramm senden
Befehl beim Loslassen der Taste	Umschaltenkein Telegramm senden

Eingang zur Jalousie-, Rollladen-, Markisen- oder Fenstersteuerung:

Wenn der Eingang zur Steuerung eines Antriebs über den Bus verwendet wird, wählen Sie die Busfunktion "Jalousie", "Markise", "Rolladen" oder "Fenster" und legen Sie die Tastenfunktion und den Steuermodus fest.

Funktion	Jalousie / Rollladen /	/ Markise / Fenster
Befehl (Tastenfunktion)	Auf • Ab Auf • Ab • Auf/Ab Ein • Aus • Ein/Aus Auf • Zu • Auf/Zu	(Jalousie) (Rollladen) (Markise) (Fenster)
Steuermodus*	 <u>Standard</u> Standard invertiert Komfortmodus Totmannschaltung 	

* Weitere Einstellungsdetails siehe 🕮 "Steuermodi für Antriebssteuerung" auf Seite 78

Eingang als Dimmer:

Wenn der Eingang als Dimmer verwendet wird, wählen Sie die Busfunktion "Dimmer" und legen Sie Tastenfunktion, Zeitabstand (Schalten/Dimmen) und falls gewünscht den Wiederholabstand bei langem Tastendruck fest.

Funktion	Dimmer
Befehl (Tastenfunktion)	heller • dunkler • heller/dunkler

Zeit zwischen Schalten und Dimmen (in 0,1 s)	150; <u>5</u>
Wiederholung des Dimmbefehls	<u>Nein</u> • Ja
Wiederholung des Dimmbefehls bei langem Tastendruck (wenn Dimmbefehl wiederholt wird)	alle 0,1 s • alle 2 s; <u>alle 0,5 s</u>
Dimmen um (wenn Dimmbefehl wiederholt wird)	1,50% • 3% • <u>6 %</u> • 12,50% • 25% • 50%

Eingang als 8 Bit Wertgeber:

Wenn der Eingang als 8-Bit-Wertgeber verwendet werden soll, wählen Sie die Busfunktion "8 Bit Wertgeber" und legen Sie fest, welcher Wert gesendet wird.

Busfunktion	8 Bit Wertgeber
Wertebereich	• 0255 • 0%100% • 0°360°
Wert	0255; <u>207</u> (für Wertebereich 0255) <u>0</u> 100 (für Wertebereich 0%100%) <u>0</u> 360 (für Wertebereich 0°360°)

Eingang als 16 Bit Wertgeber:

Wenn der Eingang als 16-Bit-Wertgeber verwendet werden soll, wählen Sie die Busfunktion, 16 Bit Wertgeber" und legen Sie fest, welcher Wert gesendet wird.

Funktion	16 Bit Wertgeber
Wert in 0,1	-67076006707600; <u>0</u>

Eingang zur Szenensteuerung:

Wenn mit dem Eingang eine Szene abgerufen und gespeichert werden soll, wählen Sie die Busfunktion "Szenenaufruf" und legen Sie fest, ob der Taster auch zur Speicherung der Szene verwendet werden soll (länger drücken).

Busfunktion	Szenenaufruf
Szene Nr.	<u>0</u> 63
Szenenfunktion	<u>Aufruf</u> Aufruf und Speicherung
Taste länger drücken als (in 0,1 s) > Szenenspeicherung nur bei Speicherung	1 <u>50</u>

Temperatursensor

Wenn am Eingang ein Temperatursensor T-NTC angeschlossen ist, stellen Sie hier Verhalten (Störobjekt, Sendeverhalten) und Mischwertberechnung ein. Falls die Messwerte des Sensors von den tatsächlichen Temperaturwerten abweichen (z. B. bei ungünstigem Montageort), kann dies durch den Offset korrigiert werden.

Busfunktion	Temperatursensor NTC	
Störobjekt verwenden	Ja∙ <u>Nein</u>	
Offset in 0,1°C	-5050; <u>0</u>	
Externen Messwert verwenden	Ja ● <u>Nein</u>	
Ext. Messwertanteil am Gesamtmesswert nur wenn externer Wert verwendet wird	5% • • <u>50%</u> • • 100%	
Alle folgenden Einstellungen beziehen sich dann auf den Gesamtmesswert.		
Sendeverhalten	• zyklisch • <u>bei Änderung</u> • bei Änderung und zyklisch	
Ab Änderung von wenn bei Änderung gesendet wird	0,1°C • • <u>0,5°C</u> • • 5,0°C	
Sensdezyklus wenn zyklisch gesendet wird	<u>5 s</u> 2 h	

6.9.2. Steuermodi für Antriebssteuerung

Verhalten bei Tasterbetätigung im Steuermodus Standard:

	kurz	lang
Jalousie	Stopp/Schritt	Auf oder Ab
Rollladen	Stopp	Auf oder Ab
Markise	Stopp	Ein oder Aus
Fenster	Stopp	Zu oder Auf

Standard:

Bei kurzer Betätigung fährt der Antrieb schrittweise bzw. stoppt. Bei langer Betätigung fährt der Antrieb bis in die Endstellung. Der Zeitunterschied zwischen "kurz" und "lang" wird individuell eingestellt.

Steuermodus	Standard
Verhalten bei Tasterbetätigung: kurz = Stopp/Schritt lang = Auf oder Ab	
Zeit zwischen kurz und lang in 0,1 Sekunden	150; <u>10</u>

Standard invertiert:

Bei kurzer Betätigung fährt der Antrieb bis in die Endstellung. Bei langer Betätigung fährt der Antrieb schrittweise bzw. stoppt. Der Zeitunterschied zwischen "kurz" und "lang" und das Wiederholintervall wird individuell eingestellt.

Steuermodus	Standard invertiert
Verhalten bei Tasterbetätigung:	
kurz = Auf oder Ab lang = Stopp/Schritt	

Zeit zwischen kurz und lang in 0,1 Sekunden	150; <u>10</u>
Wiederholung des Schrittbefehls bei langem Tastendruck	alle 0,1 s • alle 2 s; <u>alle 0,5 s</u>

Komfortmodus:

Im **Komfortmodus** lösen kurzes, etwas längeres und langes Betätigen des Tasters unterschiedliche Reaktionen des Antriebs aus. Die Zeitintervalle werden individuell eingestellt.

Kurzes Betätigen (kürzer als Zeit 1): Antrieb wird schrittweise positioniert bzw. gestoppt.

Etwas längeres Halten (länger als Zeit 1, aber kürzer als Zeit 1+2): Antrieb fährt. Antrieb stoppt sofort beim Loslassen der Taste.

Langes Halten (nach Ablauf von Zeit 1+2 losgelassen): Antrieb fährt selbständig in die Endlage. Die Fahrt kann durch kurzes Betätigen gestoppt werden.

Abb. 33 Schema Zeitintervalle Komfortmodus

Zeit 1	Zeit 2	
0	1	1 + 2
Zeitpunkt 0:		Betätigen des Tasters, Start von Zeit 1
Loslassen vor Al	plauf von Zeit 1:	Schritt (bzw. Stopp bei fahrendem Antrieb)
Zeitpunkt 1:		Ende von Zeit 1, Start von Zeit 2, Fahrbefehl
Loslassen nach A	Ablauf Zeit 1	
aber vor Ablauf 2	Zeit 2:	Stopp
Loslassen nach A	Ablauf von Zeit 1 + 2:	Fahrt in Endlage
Steuermodus		Komfortmodus
Verhalten bei Tas Taster wird gedr vor Ablauf Zeit 1 länger als Zeit 1 zwischen Zeit 1	sterbetätigung: ückt und losgelassen = Stopp/Sch gehalten = Auf oder Ab und 1 - 2 losgelassen= Sto	ritt

nach Zeit 1 + 2 losgelassen = kein Stopp mehr		
Zeit 1	0 s 5 s; <u>0,4 s</u>	
Zeit 2	0 s 5 s; <u>2 s</u>	

Totmannschaltung:

Der Antrieb fährt sobald der Taster betätigt wird und stoppt, wenn der Taster losgelassen wird.

Steuermodus	Totmannschaltung
Verhalten bei Tasterbetätigung: Taster drücken = Auf oder Ab Befehl Taster loslassen = Stopp Befehl	

7. Einstellung der Temperatur-Parameter

Nachfolgend werden alle Parameter beschrieben, die bei Geräten mit Temperatursensor vorhanden sind, also bei

Cala Touch KNX T, Cala Touch KNX TH und Cala Touch KNX AQS/TH.

7.1. Temperatur Messwert

Wählen Sie, ob ein Störobjekt gesendet werden soll, wenn der Sensor defekt ist.

Bei der **Temperaturmessung** wird die Eigenerwärmung des Gerätes durch die Elektronik berücksichtigt. Sie wird im Gerät kompensiert.

Mithilfe des **Offsets** können Sie den zu sendenden Messwert justieren. Dauerhafte Messwertabweichungen können dadurch korrigiert werden.

Offset in 0.1°C	-50 50:0
	0000, 0

Das Gerät kann aus dem eigenem Messwert und einem externen Wert einen **Mischwert** berechnen. Stellen Sie falls gewünscht die Mischwertberechnung ein. Wird ein externer Anteil verwendet, beziehen sich alle folgenden Einstellungen (Grenzwerte etc.) auf den Gesamtmesswert.

Externen Messwert verwenden	Nein • Ja
Ext. Messwertanteil am Gesamtmesswert	5% • 10% • • <u>50%</u> • • 100%
Sendeverhalten für Messwert Intern und Gesamt	 <u>nicht</u> zyklisch bei Änderung bei Änderung und zyklisch
Ab Änderung von (wenn bei Änderung gesendet wird)	0,1°C • 0,2°C • <u>0,5°C</u> • • 5,0°C
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • <u>10 s</u> • • 2 h

Der **minimale und maximale Messwert** kann gespeichert und auf den Bus gesendet werden. Mit den Objekten "Reset Temperatur Min/Maximalwert" können die Werte auf die aktuellen Messwerte zurückgesetzt werden. Die Werte bleiben nach einem Reset nicht erhalten.

Minimal- und Maximalwert verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
------------------------------------	------------------

7.2. Temperatur Grenzwerte

Aktivieren Sie die benötigten Temperatur-Grenzwerte. Die Menüs für die weitere Einstellung der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 verwenden Ja • Nein

7.2.1. Grenzwert 1, 2, 3, 4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Fällen per Objekt empfangenen **Grenzwerte und Verzögerungszeiten** erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berücksichtigt, wenn die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung "nach Spannungswiederkehr und Programmierung" nicht für die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung über Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange- nen	
Grenzwerte und Verzögerungen sollen	 <u>nicht</u> nach Spannungswiederkehr nach Spannungswiederkehr und Programmierung
erhalten bleiben	

Der Grenzwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt oder per Kommunikationsobjekt über den Bus vorgegeben werden.

Grenzwertvorgabe per Parameter:

Stellen Sie Grenzwert und Schaltabstand (Hysterese) direkt ein.

Grenzwertvorgabe per	Parameter • Kommunikationsobjekte
Grenzwert in 0,1°C	-300 800; <u>200</u>

Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Grenzwert vom Bus empfangen wird. Grundsätzlich kann ein neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Grenzwert vorgegeben werden, der bis zur 1. Kommunikation eines neuen Grenzwerts gültig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem Gerät kann der zuletzt kommunizierte Grenzwert verwendet werden. Grundsätzlich wird ein Temperaturbereich vorgegeben in dem der Grenzwert verändert werden kann (Objektwertbegrenzung).

Ein gesetzter Grenzwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Änderung übertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall erhalten bleibt und bei Rückkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfügung steht.

Grenzwertvorgabe per	Parameter • Kommunikationsobjekte
Start Grenzwert in 0,1°C gültig bis zur 1. Kommunikation	-300 800; <u>200</u>
Objektwertbegrenzung (min) in 0,1°C	<u>-300</u> 800
Objektwertbegrenzung (max) in 0,1°C	-300 <u>800</u>
Art der Grenzwertveränderung	Absolutwert • Anhebung / Absenkung
Schrittweite (bei Veränderung durch Anhebung / Absen- kung)	<u>0,1°C</u> • • 5°C

Unabhängig von der Art der Grenzwertvorgabe stellen Sie den Schaltabstand ein.

Einstellung des Schaltabstands	in % ● <u>absolut</u>
Schaltabstand in 0,1°	01100; <u>50</u>
Schaltabstand in % des Grenzwerts	0 50; <u>20</u>

Schaltausgang

Stellen Sie das Verhalten des Schaltausgangs bei Grenzwert-Über-/Unterschreitung ein. Die Schaltverzögerung des Ausgangs kann über Objekte oder direkt als Parameter eingestellt werden.

Ausgang ist bei (GW = Grenzwert) (Schaltab. = Schaltabstand)	 GW über = 1 GW - Schaltab. unter = 0 GW über = 0 GW - Schaltab. unter = 1 GW unter = 1 GW + Schaltab. über = 0 GW unter = 0 GW + Schaltab. über = 1
Verzögerung über Objekte einstellbar (in Sekunden)	<u>Nein</u> • Ja
Schaltverzögerung von 0 auf 1 (wenn Verzögerung über Objekte einstell- bar: bis zur 1. Kommunikation)	<u>keine</u> • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • • 2 h
Schaltverzögerung von 1 auf 0 (wenn Verzögerung über Objekte einstell- bar: bis zur 1. Kommunikation)	<u>keine</u> • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • • 2 h
Schaltausgang sendet	 bei Änderung bei Änderung auf 1 bei Änderung auf 0 bei Änderung und zyklisch bei Änderung auf 1 und zyklisch bei Änderung auf 0 und zyklisch
Zyklus (nur wenn zyklisch gesendet wird)	<u>5 s</u> • 10 s • 30 s • 2 h

Sperre

Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden Nein • Ja

Wenn die Sperre aktiviert ist, machen Sie hier Vorgaben für das Verhalten des Ausgangs während der Sperre.

Auswertung des Sperrobjekts	Bei Wert 1: sperren Bei Wert 0: freigeben Bei Wert 0: sperren Bei Wert 1: freigeben
Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation	<u>0</u> •1
Verhalten des Schaltausgangs	
Beim Sperren	 kein Telegramm senden 0 senden 1 senden
Beim Freigeben (mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)	[Abhängig von Einstellung bei "Schaltaus- gang sendet"]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhängig vom Wert des Parameters "Schaltausgang sendet" (siehe "Schaltausgang")

Schaltausgang sendet bei Änderung	 kein Telegramm senden Status des Schaltausgangs senden
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 1	 kein Telegramm senden wenn Schaltausgang = 1 → sende 1
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 0	 kein Telegramm senden wenn Schaltausgang = 0 → sende 0
Schaltausgang sendet bei Änderung und zyklisch	sende Status des Schaltausgangs
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 1 und zyklisch	wenn Schaltausgang = 1 → sende 1
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 0 und zyklisch	wenn Schaltausgang = 0 →sende 0

7.3. Temperatur-PI-Regelung – Eigenständiger Regler

Aktivieren Sie die Regelung.

Legen Sie fest, ob dieses Gerät die Temperaturregelung übernehmen soll (Eigenständiger Regler) oder ob das Cala-Display als Nebenstelle zur Bedienung eines anderen Reglers verwendet wird.

Verwendung als	 Eigenständiger Regler
	Reglernebenstelle (nur Bedienung eines
	eigenständigen Reglers)

Im folgenden werden die Einstellungsmöglichkeiten für die Auswahl "Eigenständiger Regler" beschrieben. Die Einstellung als Nebenstelle finden Sie im Kapitel *Temperatur-PI-Regelung – Reglernebenstelle*, Seite 95.

Regelung Allgemein

Stellen Sie ein, in welchen Fällen die per Objekt empfangenen **Sollwerte und die Verlängerungszeit** erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berücksichtigt, wenn die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung "nach Spannungswiederkehr und Programmierung" nicht für die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung über Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange- nen	
Sollwerte und Verlängerungszeit sollen	 nicht <u>nach Spannungswiederkehr</u> nach Spannungswiederkehr und Programmierung
erhalten bleiben	

Zur bedarfgerechten Regelung der Raumtemperatur werden die Modi Komfort, Standby, Eco und Gebäudeschutz verwendet.

Komfort bei Anwesenheit,

Standby bei Abwesenheit,

Eco als Nachtmodus und

Frost-/Hitzeschutz (Gebäudeschutz) z. B. bei geöffnetem Fenster.

In den Einstellungen des Temperaturreglers werden die Solltemperaturen für die einzelnen Modi festgelegt. Über Objekte wird bestimmt, welcher Modus ausgeführt werden soll. Ein Moduswechsel kann manuell oder automatisch (z. B. durch Zeitschaltuhr, Fensterkontakt) ausgelöst werden.

Der **Modus** kann über zwei 8 Bit-Objekte umgeschaltet werden, die unterschiedliche Priorität haben. Objekte

"... HVAC Modus (Prio 2)" für Umschaltung im Alltagsbetrieb und

"... HVAC Modus (Prio 1)" für zentrale Umschaltung mit höherer Priorität.

Die Objekte sind wie folgt kodiert:

- 0 = Auto
- 1 = Komfort
- 2 = Standby
- 3 = Eco
- 4 = Gebäudeschutz

Alternativ können drei Objekte verwendet werden, wobei dann ein Objekt zwischen Eco- und Standby-Modus umschaltet und die beiden anderen den Komfortmodus bzw. den Frost-/Hitzeschutzmodus aktivieren. Das Komfort-Objekt blockiert dabei das Eco/ Standby-Objekt, die höchste Priorität hat das Frost-/Hitzeschutz-Objekt. Objekte

"... Modus (1: Eco, 0: Standby)",

"... Modus Komfort Aktivierung" und

"... Modus Frost-/Hitzeschutz Aktivierung"

Das Objekt Eco/Standby steht nach einem Reset auf 1 = Eco. Wenn der Komfortmodus verlassen wird, dann springt das System daher standardmäßig auf Eco. Wenn das Sys-

tem auf Standby springen soll, dann muss das Objekt Eco/Standby zuvor eine 0 = Standby empfangen haben.

Modusumschaltung über	• zwei 8 Bit-Objekte (HVAC-Modi)
	• drei 1 Bit-Objekte

Legen Sie fest, welcher **Modus nach einem Reset** (z. B. Stromausfall, Reset der Linie über den Bus) ausgeführt werden soll (Default).

Konfigurieren Sie dann die Sperrung der Temperaturregelung durch das Sperrobjekt.

Modus nach Reset	• Komfort • <u>Standby</u> • Eco • Gebäudeschutz
Verhalten des Sperrobjekts bei Wert	 1 = Sperren 0 = Freigeben 0 = Sperren 1 = Freigeben
Wert des Sperrobjekts nach Reset	<u>0</u> •1

Stellen Sie ein, wann die aktuellen **Stellgrößen** der Regelung auf den Bus **gesendet** werden. Das zyklische Senden bietet mehr Sicherheit falls ein Telegramm nicht beim Empfänger ankommt. Auch eine zyklische Überwachung durch den Aktor kann damit eingerichtet werden.

Stellgrößen senden	 bei Änderung bei Änderung und zyklisch
ab Änderung von (in% absolut)	110; <u>2</u>
Zyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • • <u>5 min</u> • • 2 h

Das **Statusobjekt** gibt den aktuellen Zustand der Stellgröße aus (0% = AUS, >0% = EIN) und kann beispielsweise zur Visualisierung genutzt werden oder um die Heizungspumpe abzuschalten, sobald keine Heizung mehr läuft.

Statusobjekte senden	 bei Änderung bei Änderung auf 1 bei Änderung auf 0 bei Änderung und zyklisch bei Änderung auf 1 und zyklisch bei Änderung auf 0 und zyklisch
Zyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • • <u>5 min</u> • • 2 h

Definieren Sie dann die **Art der Regelung**. Heizungen und/oder Kühlungen können in zwei Stufen gesteuert werden.

Art der Regelung	• Einstufen Heizung
	Zweistufen Heizung
	 Einstufen K
	 Einstufen Heizung + Einstufen K
	 Zweistufen Heizung + Einstufen K
	• Zweistufen Heizung + Zweistufen Kühlung

Sollwert Allgemein

Legen Sie fest, ob geänderte Sollwerte nach einem Moduswechsel erhalten bleiben sollen oder ob die Werte dann auf den hier hinterlegten Standard zurückgesetzt werden.

Geänderte Sollwerte nach Moduswechsel	Nein • <u>Ja</u>
erhalten	

Sollwerte können entweder für jeden Modus separat vorgegeben werden oder der Komfortsollwert wird als Basiswert verwendet.

Wird die Regelung zum Heizen *und* Kühlen verwendet, kann zusätzlich die Einstellung "separat mit Umschaltobjekt" gewählt werden. Systeme, die im Sommer als Kühlung und im Winter als Heizung verwendet werden, können so umgestellt werden.

Wird kein Umschaltobjekt gewählt, so bestimmt die Ist-Temperatur, ob geheizt oder gekühlt wird. Bewegt sich der Ist-Wert zwischen Heizungs- und Kühlungssollwert, dann wird die bestehende Betriebsart beibehalten. Wurde bisher geheizt, dann bleibt die Anlage im Heizungs-Modus und strebt weiterhin diesen Sollwert an. Erst wenn der Kühlungssollwert erreicht wird, springt die Betriebsart auf Kühlen um.

Wurde bisher gekühlt, dann bleibt die Anlage im Kühlungs-Modus und strebt weiterhin diesen Sollwert an. Erst wenn der Heizungssollwert erreicht wird, springt die Betriebsart auf Heizen um.

Liegt die Ist-Temperatur oberhalb des Kühlungs-Sollwerts, wird gekühlt, liegt sie unterhalb des Heizungs-Sollwerts, wird geheizt. Die Differenz zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen bzw. die Totzone sollte mindestens 1 °C betragen. Dies verhindert, dass die Regelung bei kleineren Temperaturschwankungen zu oft zwischen Heizen und Kühlen wechselt.

Bei Verwendung des Basiswerts wird für die anderen Modi nur die Abweichung vom Komfortsollwert angegeben (z. B. 2°C weniger für Standby-Modus).

Einstellung der Sollwerte	 <u>mit separaten Sollwerten mit</u> <u>Umschaltobjekt</u> mit separaten Sollwerten ohne Umschaltobjekt mit Komfortsollwert als Basis mit Umschaltobjekt mit Komfortsollwert als Basis ohne Umschaltobjekt
Verhalten des Umschaltobjekts bei Wert (mit Umschaltobjekt)	• <u>0 = Heizen 1 = Kühlen</u> • 1 = Heizen 0 = Kühlen
Wert des Umschaltobjekts nach Reset (mit Umschaltobjekt)	<u>0</u> • 1

Die **Schrittweite** für die Sollwertveränderung wird vorgegeben. Ob die Änderung nur temporär aktiv bleibt (nicht speichern) oder aber auch nach Spannungswiederkehr (und Programmierung) gespeichert bleiben, wird im ersten Abschnitt von "Regelung allgemein" festgelegt. Dies gilt auch für eine Komfortverlängerung.

Schrittweite für Sollwertänderungen	1 50; <u>10</u>
(in 0,1°C)	

Aus dem Eco-Modus, also Nachtbetrieb, kann der Regler über die Komfortverlängerung auf Komfortbetrieb geschaltet werden. So kann der Komfort-Sollwert länger beibehalten werden, wenn beispielsweise Gäste da sind. Die Dauer dieser Komfort-Verlängerungszeit wird vorgegeben. Nach Ablauf der Komfort-Verlängerungszeit schaltet die Regelung wieder in den Eco-Modus.

Komfort-Verlängerungszeit in Sekunden	136000; <u>3600</u>
(nur im Eco-Modus aktivierbar)	

Sollwert Komfort

Der Komfort-Modus wird in der Regel für Tagbetrieb bei Anwesenheit verwendet. Für den Komfort-Sollwert wird ein Startwert definiert und ein Temperaturbereich, in dem der Sollwert verändert werden kann.

Startsollwert Heizen/Kühlen (in 0,1°C) gültig bis zur 1. Kommunikation (nicht bei Speicherung des Sollwerts nach Programmierung)	-300800; <u>210</u>
---	---------------------

Wenn Sollwerte separat eingestellt werden:

Min. Objektwert Heizen/Kühlen (in 0,1°C)	-300800; <u>160</u>
Max. Objektwert Heizen/Kühlen (in 0,1°C)	-300800; <u>280</u>

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird:

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird, wird die Anhebung/Absenkung dieses Werts angegeben.

Minimaler Basissollwert (in 0,1°C)	-300800; <u>160</u>
Maximaler Basissollwert (in 0,1°C)	-300800; <u>280</u>
Absenkung um bis zu (in 0,1°C)	0200; <u>50</u>
Anhebung um bis zu (in 0,1°C)	0200; <u>50</u>

Wenn der Komfortsollwert als Basis ohne Umschaltobjekt verwendet wird, wird bei der Regelungsart "Heizen *und* Kühlen" eine Totzone vorgegeben, damit keine direkte Umschaltung von Heizen zu Kühlen erfolgt.

Totzone zwischen Heizen und Kühlen	1100; 50
(wenn geheizt UND gekühlt wird)	

Sollwert Standby

Der Standby-Modus wird in der Regel für Tagbetrieb bei Abwesenheit verwendet.

Wenn Sollwerte separat eingestellt werden:

Es wird ein Startsollwert definiert und ein Temperaturbereich, in dem der Sollwert verändert werden kann.

Startsollwert Heizen/Kühlen (in 0,1°C)	-300800; <u>210</u>
gültig bis zur 1. Kommunikation	

Min. Objektwert Heizen/Kühlen (in 0,1°C)	-300800; <u>160</u>
Max. Objektwert Heizen/Kühlen (in 0,1°C)	-300800; <u>280</u>

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird:

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird, wird die Anhebung/Absenkung dieses Werts angegeben.

Absenkung Heizsollwert (in 0,1°C) (bei Heizung)	0200; <u>30</u>
Anhebung Kühlsollwert (in 0,1°C) (<i>bei Kühlung)</i>	0200; <u>30</u>

Sollwert Eco

Der Eco-Modus wird in der Regel für den Nachtbetrieb verwendet.

Wenn Sollwerte separat eingestellt werden:

Es wird ein Startsollwert definiert und ein Temperaturbereich, in dem der Sollwert verändert werden kann.

Startsollwert Heizen/Kühlen (in 0,1°C) gültig bis zur 1. Kommunikation	-300800; <u>210</u>
Min. Objektwert Heizen/Kühlen (in 0,1°C)	-300800; <u>160</u>
Max. Objektwert Heizen/Kühlen (in 0,1°C)	-300800; <u>280</u>

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird:

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird, wird die Anhebung/Absenkung dieses Werts angegeben.

Absenkung Heizsollwert (in 0,1°C) (bei Heizung)	0200; <u>50</u>
Anhebung Kühlsollwert (in 0,1°C) (<i>bei Kühlung)</i>	0200; <u>60</u>

Sollwerte Frost-/Hitzeschutz (Gebäudeschutz)

Der Modus Gebäudeschutz wird z. B. verwendet, so lange Fenster zum Lüften geöffnet sind. Es werden Sollwerte für den Frostschutz (Heizung) und Hitzeschutz (Kühlung) vorgegeben, die von außen nicht verändert werden können (kein Zugriff über Bedienteile usw.). Der Modus Gebäudeschutz kann verzögert aktiviert werden, wodurch das Gebäude noch verlassen werden kann, bevor die Regelung in den Frost-/Hitzeschutzmodus schaltet.

Sollwert Frostschutz (in 0,1°C)	-300800; <u>70</u>
Aktivierungsverzögerung	keine • 5 s • • <u>5 min</u> • • 2 h
Sollwert Hitzeschutz (in 0,1°C)	-300800; <u>350</u>
Aktivierungsverzögerung	keine • 5 s • • <u>5 min</u> • • 2 h

Stellgrößen Allgemein

Diese Einstellung erscheint nur bei den Regelungsarten "Heizen und Kühlen". Hier kann festgelegt werden, ob für die Heizung und für die Kühlung eine gemeinsame Stellgröße verwendet werden soll. Wenn die 2. Stufe eine gemeinsame Stellgröße hat, dann wird auch die Regelungsart der 2. Stufe hier festgelegt.

Für Heizen und Kühlen werden	 getrennte Stellgrößen verwendet gemeinsame Stellgrößen verwendet bei Stufe 1 gemeinsame Stellgrößen verwendet bei Stufe 2 gemeinsame Stellgrößen verwendet bei Stufe 1+2
Stellgröße für 4/6 Wegeventil verwenden (nur bei gemeinsamer Stellgröße bei Stufe 1)	<u>Nein</u> • Ja
Regelungsart (nur bei Stufe 2)	2-Punkt-Regelung PL-Begelung
Stellgröße der 2. Stufe ist ein (nur bei Stufe 2 mit 2-Punkt-Regelung)	• <u>1 Bit-Objekt</u> • 8 Bit-Objekt

Bei Verwendung der Stellgröße für ein 4/6 Wegeventil gilt: 0%...100% Heizen = 66%...100% Stellgröße

AUS = 50% Stellgröße

0%...100% Kühlen = 33%...0% Stellgröße

7.3.1. Heizregelung Stufe 1/2

lst eine Heizregelung konfiguriert, erscheinen ein bzw. zwei Einstellungsabschnitte für die Heizungs-Stufen.

In der 1. Stufe wird die Heizung durch eine PI-Regelung gesteuert, bei der wahlweise Reglerparameter eingegeben oder vorgegebene Anwendungen gewählt werden können.

In der 2. Stufe (also nur bei Zweistufen-Heizung) wird die Heizung durch eine PI- oder eine 2-Punkt-Regelung gesteuert.

In der Stufe 2 muss außerdem die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vorgegeben werden, d. h. ab welcher Sollwertunterschreitung die 2. Stufe zugeschaltet wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe (in 0,1°C) (<i>bei Stufe 2</i>)	0100; <u>40</u>
Regelungsart (bei Stufe 2, keine gemeinsamen Stellgrö- ßen)	• 2-Punkt-Regelung • PI-Regelung
Stellgröße ist ein (bei Stufe 2 mit 2-Punkt-Regelung, keine gemeinsamen Stellgrößen)	• <u>1 Bit-Objekt</u> • 8 Bit-Objekt

PI-Regelung mit Reglerparametern:

Diese Einstellung erlaubt es, die Parameter für die PI-Regelung individuell einzugeben.

Regelungsart	• PI-Regelung
Einstellen des Reglers durch	Reglerparameter
	 vorgegebene Anwendungen

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale Stellgröße erreicht wird, d. h. ab wann die maximale Heizleistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert. Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der Stellgröße. Bei einer großen Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und benötigt länger bis die für die Sollwertabweichung erforderliche Stellgröße erreicht ist.

Hier sollte eine an das Heizsystem angepasste Zeit eingestellt werden (Herstellerangaben beachten).

Maximale Stellgröße wird erreicht bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)	0 <u>5</u>
Nachstellzeit (in Min.)	1255; <u>30</u>

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Stellen Sie hier einen Wert größer 0 (= AUS) ein, um eine Grundwärme zu erhalten, z. B. bei Fußbodenheizungen.

Beim Freigeben folgt die Stellgröße wieder der Regelung.

Bei Sperren soll Stellgröße	 nicht gesendet werden einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) (wenn ein Wert gesendet wird)	<u>0</u> 100

Bei gemeinsamer Stellgröße von Heizung und Kühlung wird immer 0 als fester Wert gesendet.

PI-Regelung mit vorgegebener Anwendung:

Diese Einstellung stellt feste Parameter für häufig Anwendungen bereit.

Regelungsart	• PI-Regelung
Einstellen des Reglers durch	Reglerparameter vorgegebene Anwendungen
Anwendung	 Warmwasserheizung Fußbodenheizung Gebläsekonvektor Elektroheizung
Maximale Stellgröße wird erreicht bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)	Warmwasserheizung: 5 Fußbodenheizung: 5 Gebläsekonvektor: 4 Elektroheizung: 4

Nachstellzeit (in Min.)	Warmwasserheizung: 150
	Fußbodenheizung: 240
	Gebläsekonvektor: 90
	Elektroheizung: 100

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Stellen Sie hiereinen Wert größer 0 (= AUS) ein, um eine Grundwärme zu erhalten, z. B. bei Fußbodenheizungen.

Beim Freigeben folgt die Stellgröße wieder der Regelung.

Bei Sperren soll Stellgröße	 nicht gesendet werden einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) (wenn ein Wert gesendet wird)	<u>0</u> 100

Bei gemeinsamer Stellgröße von Heizung und Kühlung wird immer 0 als fester Wert gesendet.

2-Punkt-Regelung (nur Stufe 2):

Die 2-Punkt-Regelung wird für Systeme verwendet, die nur EIN und AUS geschaltet werden.

Regelungsart	• 2-Punkt-Regelung
(wird bei gemeinsamen Stellgrößen weiter	
oben festgelegt)	

Geben Sie den Schaltabstand vor, die verhindert, dass bei Temperaturen im Grenzbereich häufig an- und ausgeschaltet wird.

Schaltabstand (in 0,1°C)	0100; 20
--------------------------	----------

Wenn getrennte Stellgrößen verwendet werden, dann wählen Sie, ob die Stellgröße der 2. Stufe ein 1 Bit-Objekt (Ein/Aus) oder ein 8 Bit-Objekt (Ein mit Prozent-Wert/Aus) ist.

Stellgröße ist ein	• <u>1 Bit-Objekt</u> • 8 Bit-Objekt
Wert (in %) (<i>bei 8 Bit-Obiekt</i>)	0 <u>100</u>

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Stellen Sie hier einen Wert größer 0 (= AUS) ein, um eine Grundwärme zu erhalten, z. B. bei Fußbodenheizungen. Beim Freigeben folgt die Stellgröße wieder der Regelung.

Bei Sperren soll Stellgröße	nicht gesendet werdeneinen bestimmten Wert senden
Wert (in %) nur wenn ein Wert gesendet wird	<u>0</u> 100

7.3.2. Kühlregelung Stufe 1/2

lst eine Kühlregelung konfiguriert, erscheinen ein bzw. zwei Einstellungsabschnitte für die Kühlungs-Stufen.

In der 1. Stufe wird die Kühlung durch eine PI-Regelung gesteuert, bei der wahlweise Reglerparameter eingegeben oder vorgegebene Anwendungen gewählt werden können.

In der 2. Stufe (also nur bei Zweistufen-Kühlung) wird die Kühlung durch eine PI- oder eine 2-Punkt-Regelung gesteuert.

In der Stufe 2 muss außerdem die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vorgegeben werden, d. h. ab welcher Sollwertüberschreitung die 2. Stufe zugeschaltet wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe (in 0,1°C) <i>(bei Stufe 2)</i>	0100; <u>40</u>
Regelungsart (bei Stufe 2, keine gemeinsamen Stellgrö- ßen)	• 2-Punkt-Regelung • PI-Regelung
Stellgröße ist ein (bei Stufe 2 mit 2-Punkt-Regelung, keine gemeinsamen Stellgrößen)	• <u>1 Bit-Objekt</u> • 8 Bit-Objekt

PI-Regelung mit Reglerparametern:

Diese Einstellung erlaubt es, die Parameter für die PI-Regelung individuell einzugeben.

Regelungsart	• PI-Regelung
Einstellen des Reglers durch	 Reglerparameter vorgegebene Anwendungen

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale Stellgröße erreicht wird, d. h. wann die maximale Kühlleistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert. Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der Stellgröße. Bei einer großen Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und benötigt länger bis die für die Sollwertabweichung erforderliche Stellgröße erreicht ist. Hier sollte eine an das Kühlsystem angepasste Zeit eingestellt werden (Herstellerangaben beachten).

Maximale Stellgröße wird erreicht bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)	0 <u>5</u>
Nachstellzeit (in Min.)	1255; <u>30</u>

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Beim Freigeben folgt die Stellgröße wieder der Regelung.

Bei Sperren soll Stellgröße	 nicht gesendet werden einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) (wenn ein Wert gesendet wird)	<u>0</u> 100

Bei gemeinsamer Stellgröße von Heizung und Kühlung wird immer 0 als fester Wert gesendet.

PI-Regelung mit vorgegebener Anwendung:

Diese Einstellung stellt feste Parameter für eine Kühldecke bereit.

Regelungsart	• PI-Regelung
Einstellen des Reglers durch	Reglerparameter vorgegebene Anwendungen
Anwendung	Kühldecke
Maximale Stellgröße wird erreicht bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)	Kühldecke: 5
Nachstellzeit (in Min.)	Kühldecke: 30

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Beim Freigeben folgt die Stellgröße wieder der Regelung.

Bei Sperren soll Stellgröße	nicht gesendet werdeneinen bestimmten Wert senden
Wert (in %) (wenn ein Wert gesendet wird)	<u>0</u> 100

2-Punkt-Regelung (nur Stufe 2):

Die 2-Punkt-Regelung wird für System verwendet, die nur EIN und AUS geschaltet werden.

Regelungsart	• 2-Punkt-Regelung
wird bei gemeinsamen Stellgrößen weiter	
oben festgelegt	

Geben Sie den Schaltabstand vor, die verhindert, dass bei Temperaturen im Grenzbereich häufig an- und ausgeschaltet wird.

Schaltabstand (in 0,1°C)	0100; <u>20</u>
--------------------------	-----------------

Wenn getrennte Stellgrößen verwendet werden, dann wählen Sie, ob die Stellgröße der 2. Stufe ein 1 Bit-Objekt (Ein/Aus) oder ein 8 Bit-Objekt (Ein mit Prozent-Wert/Aus) ist.

Stellgröße ist ein	• <u>1 Bit-Objekt</u> • 8 Bit-Objekt
Wert (in %) (<i>bei 8 Bit-Objekt)</i>	0 <u>100</u>

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Beim Freigeben folgt die Stellgröße wieder der Regelung.

Bei Sperren soll Stellgröße	 <u>nicht gesendet werden</u> einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) (wenn ein Wert gesendet wird)	<u>0</u> 100

Bei gemeinsamer Stellgröße von Heizung und Kühlung wird immer 0 als fester Wert gesendet.

7.3.3. Fan Coil-Steuerung

Die Fan Coil-Steuerung ermöglicht die Regelung des Gebläses von Konvektoren-Heizungen/Kühlungen.

Aktivieren Sie die Fan Coil-Steuerung.

Fan Coil-Steuerung verwenden	Nein • Ja
------------------------------	-----------

Bei der Fan Coil-Steuerung wird das Gebläse automatisch von einer oder bei mehrstufigen Systemen von mehreren Stellgrößen für Heizen oder Kühlen gesteuert. Wählen Sie aus, welche Stellgröße(n) den Ausgang steuern sollen. Die Auswahl ist abhängig von der Art der Heiz-/Kühlregelung und den für die Stellgrößen getroffenen Einstellungen.

Ausgang wird gesteuert von Stellgröße	• Heizen 1
	• Heizen 2
	• Kühlen 1
	• Kühlen 2
	 Heizen 1 und K ühlen 1
	 Heizen 2 und K ühlen 1
	 Heizen 1 und K ühlen 2
	 Heizen 2 und K

Wählen Sie aus, ob die erste Gebläsestufe auch eingeschaltet sein soll, wenn die zweite und dritte Stufe laufen und ob die zweite Gebläsestufe auch eingeschaltete sein soll, wenn die dritte Stufe läuft.

Stufe 1 auch bei Stufe 2 und 3 einschalten	<u>Nein</u> • Ja
Stufe 2 auch bei Stufe 3 einschalten	<u>Nein</u> • Ja

Stellen Sie ein, welcher Modus nach einem Reset aktiv sein soll.

Modus nach Reset	• Manuell
	 Automatik (wie Reglerstellgröße)

7.4. Temperatur-PI-Regelung – Reglernebenstelle

Aktivieren Sie die Regelung.

Regelung verwenden <u>Nein</u> • Ja

Legen Sie fest, ob dieses Gerät die Temperaturregelung übernehmen soll (Eigenständiger Regler) oder ob das Cala-Display als Nebenstelle zur Bedienung eines anderen Reglers verwendet wird.

Verwendung als	 Eigenständiger Regler
	• Reglernebenstelle (nur Bedienung eines
	eigenständigen Reglers)

Im folgenden werden die Einstellungsmöglichkeiten für die Auswahl "Reglernebenstelle" beschrieben. Die Einstellung als eigenständiger Regler finden Sie im Kapitel *Temperatur-PI-Regelung – Eigenständiger Regler*, Seite 84.

Für die Nutzung dieser Reglerart muss das Menü "Temperaturregler" aktiviert sein (siehe *Menüs > Temperaturregler*, Seite 56)

Legen Sie die Art der Modusumschaltung und der Regelung fest. Informationen zu diesen Funktionen finden Sie bei der Einstellung als eigenständiger Regler.

Modusumschaltung über	• <u>zwei 8 Bit-Objekte (HVAC-Modi)</u> • drei 1 Bit-Objekte
Art der Regelung	 <u>Einstufen Heizung</u> Zweistufen Heizung Einstufen Kühlung Zweistufen Kühlung Einstufen Heizung + Einstufen Kühlung Zweistufen Heizung + Einstufen Kühlung Zweistufen Heizung + Zweistufen Kühlung

Die Sollwerte können entweder für jeden Modus separat vorgegeben werden oder der Komfortsollwert wird als Basiswert verwendet. Bei Verwendung des Basiswerts wird für die anderen Modi nur die Abweichung vom Komfortsollwert angegeben (z. B. 2°C weniger für Standby-Modus).

Einstellung der Sollwerte	• separat
	 mit Komfortsollwert als Basis

Falls geheizt und gekühlt wird, müssen Sie die angeben, wie das Statusobjekt ausgewertet werden soll.

Auswertung des Statusobjekts	• 0 = Heizen 1 = Kühlen
	• 1 = Heizen 0 = Kühlen

Aktivieren Sie die Fan Coil-Steuerung, wenn ein Gebläse zum Heizen/Kühlen verwendet wird.

Fan Coil-Steuerung verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
------------------------------	------------------

Wählen Sie aus, ob die erste Gebläsestufe auch eingeschaltet sein soll, wenn die zweite und dritte Stufe laufen und ob die zweite Gebläsestufe auch eingeschaltete sein soll, wenn die dritte Stufe läuft.

Stufe 1 auch bei Stufe 2 und 3 einschalten	Nein • Ja
Stufe 2 auch bei Stufe 3 einschalten	<u>Nein</u> ● Ja

7.5. Sommerkompensation

Mit der Sommerkompensation kann der Raumtemperatur-Sollwert einer Kühlung bei hohen Außentemperaturen automatisch angepasst werden. Ziel ist es, keine zu große Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur entstehen zu lassen, um den Energieverbrauch gering zu halten.

Aktivieren Sie die Sommerkompensation.

Sommerkompensation verwenden	Nein • Ja

Definieren Sie mit den Punkten 1 und 2 den Außentemperatur-Bereich, in dem der Innentemperatur-Sollwert linear angepasst wird. Legen Sie dann fest, welche Innentemperatur-Sollwerte unterhalb von Punkt 1 und oberhalb von Punkt 2 gelten sollen.

Standardwerte nach DIN 1946

Punkt 1: Außentemperatur 20°C, Sollwert 20°C. Punkt 2: Außentemperatur 32°C, Sollwert 26°C.

Kennlinienbeschreibung:	
Außentemperatur Punkt 1 (in 0,1°C)	0 500 ; <u>200</u>
Außentemperatur Punkt 2 (in 0,1°C)	0 500 ; <u>320</u>
unterhalb von Punkt 1 ist der Sollwert (in 0,1°C)	0 500 ; <u>200</u>
oberhalb von Punkt 2 ist der Sollwert (in 0,1°C)	0 500 ; <u>260</u>

Stellen Sie das Sendeverhalten der Sommerkompensation ein.

Sendeverhalten	• zyklisch • <u>bei Änderung</u> • bei Änderung und zyklisch
ab Änderung von (wenn bei Änderung gesendet wird)	0,1°C • <u>0,2°C</u> • 0,5°C • 1°C • 2°C • 5°C
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s 2 h; <u>1 min</u>

Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre der Sommerkompensation und stellen Sie ein, was eine 1 bzw. 0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperre verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
Auswertung des Sperrobjekts	Bei Wert 1: sperren Bei Wert 0: freigeben Bei Wert 0: sperren Bei Wert 1: freigeben
Wert des Sperrobjekts vor 1. Kommunikation	<u>0</u> •1
Aktion beim Sperren	• <u>nicht senden</u> • Wert senden

Wert (in 0,1°C)	0 500; <u>200</u>
(wenn beim Sperren ein Wert	
gesendet wird)	

8. Einstellung der Feuchtigkeits-Parameter

Nachfolgend werden alle Parameter beschrieben, die bei Geräten mit Feuchtigkeitssensor vorhanden sind, also bei

Cala Touch KNX TH und Cala Touch KNX AQS/TH.

8.1. Feuchte Messwert

Wählen Sie, ob ein Störobjekt gesendet werden soll, wenn der Sensor defekt ist.

Störobjekt verwenden	<u>Nein</u> • Ja
----------------------	------------------

Mithilfe des Offsets können Sie den zu sendenden Messwert justieren.

Das Gerät kann aus dem eigenem Messwert und einem externen Wert einen **Mischwert** berechnen. Stellen Sie falls gewünscht die Mischwertberechnung ein. Wird ein externer Anteil verwendet, beziehen sich alle folgenden Einstellungen (Grenzwerte etc.) auf den Gesamtmesswert.

Externen Messwert verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
Ext. Messwertanteil am Gesamtmesswert	5% • 10% • • <u>50%</u> • • 100%
Sendeverhalten für Messwert Intern und Gesamt	 <u>nicht</u> zyklisch bei Änderung bei Änderung und zyklisch
Ab Änderung von (wenn bei Änderung gesendet wird)	0,1% rF ● 0,2% rF ● 0,5% rF ● <u>1,0% rF</u> ● ● 20,0% rF
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • <u>10 s</u> • • 2 h

Der **minimale und maximale Messwert** kann gespeichert und auf den Bus gesendet werden. Mit den Objekten "Reset Feuchte Min/Maximalwert" können die Werte auf die aktuellen Messwerte zurückgesetzt werden. Die Werte bleiben nach einem Reset nicht erhalten.

Minimal- und Maximalwert verwenden	Nein • Ja

8.2. Feuchte Grenzwerte

Aktivieren Sie die benötigten Luftfeuchtigkeits-Grenzwerte. Die Menüs für die weitere Einstellung der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 verwenden Ja • Nein

8.2.1. Grenzwert 1, 2, 3, 4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Fällen per Objekt empfangenen **Grenzwerte und Verzögerungszeiten** erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berücksichtigt, wenn die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung "nach Spannungswiederkehr und Programmierung" nicht für die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung über Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange- nen	
Grenzwerte und Verzögerungen sollen	 <u>nicht</u> nach Spannungswiederkehr nach Spannungswiederkehr und Programmierung
erhalten bleiben	

Der Grenzwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt oder per Kommunikationsobjekt über den Bus vorgegeben werden.

Grenzwertvorgabe per Parameter:

Stellen Sie Grenzwert und Schaltabstand (Hysterese) direkt ein.

Grenzwertvorgabe per	Parameter • Kommunikationsobjekte
Grenzwert in 0,1% rF	1 1000; <u>650</u>

Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Grenzwert vom Bus empfangen wird. Grundsätzlich kann ein neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Grenzwert vorgegeben werden, der bis zur 1. Kommunikation eines neuen Grenzwerts gültig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem Gerät kann der zuletzt kommunizierte Grenzwert verwendet werden. Grundsätzlich wird ein Feuchtebereich vorgegeben in dem der Grenzwert verändert werden kann (Objektwertbegrenzung).

Ein gesetzter Grenzwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Änderung übertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall erhalten bleibt und bei Rückkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfügung steht.

Grenzwertvorgabe per	Parameter • Kommunikationsobjekte
Startgrenzwert in 0,1% rF gültig bis zur 1. Kommunikation	1 1000; <u>650</u>
Objektwertbegrenzung (min) in 0,1% rF	<u>1</u> 1000
Objektwertbegrenzung (max) in 0,1% rF	1 <u>1000</u>

Art der Grenzwertveränderung	Absolutwert • Anhebung / Absenkung
Schrittweite (bei Veränderung durch Anhebung / Absen- kung)	0,1% rF • • <u>2,0% rF</u> • • 20,0% rF

Unabhängig von der Art der Grenzwertvorgabe stellen Sie den Schaltabstand ein.

Einstellung des Schaltabstands	in % • <u>absolut</u>
Schaltabstand in 0,1% rF	01000; <u>100</u>
Schaltabstand in %	0 50; <u>20</u>
(relativ zum Grenzwert)	

Schaltausgang

Stellen Sie das Verhalten des Schaltausgangs bei Grenzwert-Über-/Unterschreitung ein. Die Schaltverzögerung des Ausgangs kann über Objekte oder direkt als Parameter eingestellt werden.

Ausgang ist bei (GW = Grenzwert) (Schaltab. = Schaltabstand)	 <u>GW über = 1</u> <u>GW - Schaltab. unter = 0</u> <u>GW über = 0</u> <u>GW - Schaltab. unter = 1</u> <u>GW unter = 1</u> <u>GW + Schaltab. über = 0</u> <u>GW unter = 0</u> <u>GW + Schaltab. über = 1</u>
Verzögerung über Objekte einstellbar (in Sekunden)	<u>Nein</u> • Ja
Schaltverzögerung von 0 auf 1 (wenn Verzögerung über Objekte einstell- bar: bis zur 1. Kommunikation)	<u>keine</u> • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • • 2 h
Schaltverzögerung von 1 auf 0 (wenn Verzögerung über Objekte einstell- bar: bis zur 1. Kommunikation)	<u>keine</u> • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • • 2 h
Schaltausgang sendet	 bei Änderung bei Änderung auf 1 bei Änderung auf 0 bei Änderung und zyklisch bei Änderung auf 1 und zyklisch bei Änderung auf 0 und zyklisch
Zyklus (nur wenn zyklisch gesendet wird)	<u>5 s</u> • 10 s • 30 s • 2 h

Sperre

Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
---------------------------------------	------------------

Wenn die Sperre aktiviert ist, machen Sie hier Vorgaben für das Verhalten des Ausgangs während der Sperre.

Auswertung des Sperrobjekts	• Bei Wert 1: sperren Bei Wert 0: freigeben
	• Bei Wert 0: sperren Bei Wert 1: freigeben

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation	<u>0</u> •1
Verhalten des Schaltausgangs	
Beim Sperren	 kein Telegramm senden 0 senden 1 senden
Beim Freigeben (mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)	[Abhängig von Einstellung bei "Schaltaus- gang sendet"]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhängig vom Wert des Parameters "Schaltausgang sendet" (siehe "Schaltausgang")

Schaltausgang sendet bei Änderung	 kein Telegramm senden Status des Schaltausgangs senden
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 1	 kein Telegramm senden wenn Schaltausgang = 1 → sende 1
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 0	 kein Telegramm senden wenn Schaltausgang = 0 → sende 0
Schaltausgang sendet bei Änderung und zyklisch	sende Status des Schaltausgangs
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 1 und zyklisch	wenn Schaltausgang = 1 →sende 1
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 0 und zyklisch	wenn Schaltausgang = 0 →sende 0

8.3. Feuchte-PI-Regelung

Wenn Sie die Feuchtigkeits-Regelung aktivieren, können Sie im Folgenden Einstellungen zu Regelungsart, Sollwerten, Befeuchten und Entfeuchten vornehmen.

Feuchte-Regelung verwenden Nein • Ja

Regelung allgemein

Mit dem **Raum-Controller Cala Touch KNX CH** kann eine ein- oder zweistufige Entfeuchtung oder eine kombinierte Be-/Entfeuchtung geregelt werden.

Art der Regelung	• Einstufenentfeuchten
	 Zweistutenentteuchten
	 Befeuchten und Entfeuchten

Konfigurieren Sie die Sperrung der Feuchteregelung durch das Sperrobjekt.

Verhalten des Sperrobjekts bei Wert	• <u>1 = Sperren 0 = Freigeben</u> • 0 = Sperren 1 = Freigeben
Wert des Sperrobjekts vor 1. Kommunikation	0 • <u>1</u>

Stellen Sie ein, wann die aktuellen Stellgrößen der Regelung auf den Bus gesendet werden. Das zyklische Senden bietet mehr Sicherheit falls ein Telegramm nicht beim

Empfänger ankommt. Auch eine zyklische Überwachung durch einen Aktor kann damit eingerichtet werden.

Stellgrößen senden	• <u>bei Änderung</u> • bei Änderung und zyklisch
Sendezyklus (nur wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • • <u>5 min</u> • • 2 h

Das Statusobjekt gibt den aktuellen Zustand des Ausgangs Stellgröße aus (0 = AUS, >0 = EIN) und kann beispielsweise zur Visualisierung genutzt werden.

Statusobjekt/e sendet/senden	 bei Änderung bei Änderung auf 1 bei Änderung auf 0 bei Änderung und zyklisch bei Änderung auf 1 und zyklisch bei Änderung auf 0 und zyklisch
Sendezyklus (nur wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • • <u>5 min</u> • • 2 h

Regler-Sollwert

Stellen Sie ein, in welchen Fällen der per Objekt empfangene **Sollwert** erhalten bleiben soll. Beachten Sie, dass die Einstellung "nach Spannungswiederkehr und Programmierung" nicht für die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung über Objekte wird ignoriert).

Der per Kommunikationsobjekt empfan- gene	
Sollwert soll	 <u>nicht</u> nach Spannungswiederkehr nach Spannungswiederkehr und Programmierung
erhalten bleiben	

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein **Sollwert** vorgegeben werden, der bis zur 1. Kommunikation eines neuen Sollwerts gültig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem Gerät kann der zuletzt kommunizierte Sollwert verwendet werden. Grundsätzlich wird ein Luftfeuchtebereich vorgegeben in dem der Sollwert verändert werden kann (**Objektwertbegrenzung**).

Geben Sie vor, wie der Sollwert vom Bus empfangen wird. Es kann ein neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Ein gesetzer Sollwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Änderung übertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall erhalten bleibt und bei Rückkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfügung steht.

Start Sollwert in %	0 100; <u>50</u>
gültig bis zur 1. Kommunikation	
(nicht bei Speicherung des Sollwerts nach	
Programmierung)	
Objektwertbegrenzung (min) in %	0100; <u>30</u>
Objektwertbegrenzung (max) in %	0100; <u>70</u>
Art der Sollwertveränderung	Absolutwert • Anhebung / Absenkung
Schrittweite	1% • 2% • 3% • 5% • 10%
(bei Veränderung durch Anhebung / Absen-	
kung)	

Bei der Regelungsart "Befeuchten und Entfeuchten" wird eine Totzone vorgegeben, damit eine direkte Umschaltung von Befeuchten zu Entfeuchten vermieden werden kann.

Totzone zwischen Be- und Entfeuchten in %	050; <u>10</u>
(nur wenn be- UND entfeuchtet wird)	

Die Befeuchtung beginnt wenn die relative Luftfeuchtigkeit kleiner oder gleich ist wie Sollwert - Totzonenwert.

Entfeuchtung bzw. Befeuchtung

Je nach Regelungsart erscheinen Einstellungsabschnitte für Befeuchten und Entfeuchten (1./2. Stufe).

Beim Zweistufenentfeuchten muss die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vorgegeben werden, d. h. ab welcher Sollwertunterschreitung die 2. Stufe zugeschaltet wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe in %	050; <u>10</u>
(nur bei Stufe 2)	

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale Stellgröße erreicht wird, d. h. ab wann die maximale Leistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert. Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der Stellgröße. Bei einer großen Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und benötigt länger bis die für die Sollwertabweichung erforderliche Stellgröße erreicht ist.

Hier sollte eine an das Be-/Entfeuchtungssystem angepasste Zeit eingestellt werden (Herstellerangaben beachten).

Maximale Stellgröße wird erreicht bei Soll-/lst-Differenz von %	150; <u>5</u>
Nachstellzeit in Minuten	1255; <u>3</u>

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Beim Freigeben folgt die Stellgröße wieder der Regelung.

Bei Sperren soll Stellgröße	 <u>nicht gesendet werden</u> einen bestimmten Wert senden
Wert in % (wenn ein Wert gesendet wird)	<u>0</u> 100

8.4. Taupunkt Messwert

Der **Raum-Controller Cala Touch KNX CH** errechnet die Taupunkttemperatur und gibt den Wert auf den Bus aus.

Sendeverhalten	 <u>nicht</u> zyklisch bei Änderung bei Änderung und zyklisch
Ab Änderung von (wenn bei Änderung gesendet wird)	0,1°C • 0,2°C • <u>0,5°C</u> • 1,0°C • 2,0°C • 5,0°C
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • <u>10 s</u> • 30 s • 1 min • • 2 h

Aktivieren Sie die Überwachung der Kühlmediumtemperatur, falls benötigt. Das Menüs für die weitere Einstellung der Überwachung wird daraufhin angezeigt.

Überwachung der Kühlmediumtemperatur	Nein • Ja
verwenden	

8.4.1. Kühlmediumtemperatur Überwachung

Für die Temperatur des Kühlmediums kann ein Grenzwert eingestellt werden, der sich an der aktuellen Taupunkttemperatur orientiert (Offset/Abweichung). Der Schaltausgang der Kühlmediumtemperatur-Überwachung kann vor Kondenswasserbildung im System warnen bzw. geeignete Gegenmaßnahmen aktivieren.

Grenzwert

Grenzwert = Taupunkttemperatur + Offset

Stellen Sie ein, in welchen Fällen der per Objekt empfangene **Offset** erhalten bleiben soll. Beachten Sie, dass die Einstellung "nach Spannungswiederkehr und Programmierung" nicht für die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kom-

Der per Kommunikationsobjekt empfan- gene	
Offset soll	 <u>nicht</u> nach Spannungswiederkehr nach Spannungswiederkehr und Programmierung
erhalten bleiben	

munikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung über Objekte wird ignoriert).

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein **Offset** vorgegeben werden, der bis zur 1. Kommunikation eines neuen Offsets gültig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem Gerät kann der zuletzt kommunizierte Offset verwendet werden.

Ein gesetzter Offset bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Änderung übertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall erhalten bleibt und bei Rückkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfügung steht.

Start Offset in °C gültig bis zur 1. Komunikation	0200; <u>30</u>
Schrittweite für Offsetveränderung	$ \underbrace{0,1^{\circ}C}_{2^{\circ}C} \bullet 0,2^{\circ}C \bullet 0,3^{\circ}C \bullet 0,4^{\circ}C \bullet 0,5^{\circ}C \bullet 1^{\circ}C \bullet 2^{\circ}C \bullet 3^{\circ}C \bullet 4^{\circ}C \bullet 5^{\circ}C $
Einstellung des Schaltabstand	in % ● <u>absolut</u>
Schaltabstand des Grenzwertes in % (bei Einstellung in %)	0 50; <u>20</u>
Schaltabstand des Grenzwertes in 0,1°C (<i>bei absoluter Einstellung</i>)	0 1000; <u>50</u>
Grenzwert sendet	 <u>nicht</u> zyklisch bei Änderung bei Änderung und zyklisch
Ab Änderung von (wenn bei Änderung gesendet wird)	$\underline{0,1^{\circ}C} \bullet 0,2^{\circ}C \bullet 0,5^{\circ}C \bullet 1,0^{\circ}C \bullet 2,0^{\circ}C \bullet 5,0^{\circ}C$
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • <u>10 s</u> • 30 s • 1 min • • 2 h

Schaltausgang

Die Schaltverzögerung des Ausgangs kann über Objekte oder direkt als Parameter eingestellt werden.

Ausgang ist bei (GW = Grenzwert) (Schaltab. = Schaltabstand)	 <u>GW über = 1</u> <u>GW - Schaltab. unter = 0</u> <u>GW über = 0</u> <u>GW - Schaltab. unter = 1</u> <u>GW unter = 1</u> <u>GW + Schaltab. über = 0</u> <u>GW unter = 0</u> <u>GW + Schaltab. über = 1</u>
Verzögerung über Objekte einstellbar (in Sekunden)	<u>Nein</u> • Ja
Schaltverzögerung von 0 auf 1 bei Einstellung über Objekt: gültig bis zur 1. Kommunikation	<u>keine</u> • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • • 2 h
--	---
Schaltverzögerung von 1 auf 0 bei Einstellung über Objekt: gültig bis zur 1. Kommunikation	<u>keine</u> • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • • 2 h
Schaltausgang sendet	 bei Änderung bei Änderung auf 1 bei Änderung auf 0 bei Änderung und zyklisch bei Änderung auf 1 und zyklisch bei Änderung auf 0 und zyklisch
Sendezyklus (nur wenn zyklisch gesendet wird)	<u>5 s</u> • 10 s • 30 s • 2 h

Sperrung

Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden. Machen Sie hier Vorgaben für das Verhalten des Ausgangs während der Sperre.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden	<u>Nein</u> ● Ja
Auswertung des Sperrobjekts	• Bei Wert 1: sperren Bei Wert 0: freigeben • Bei Wert 0: sperren Bei Wert 1: freigeben
Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation	<u>0</u> •1
Verhalten des Schaltausgangs	
Beim Sperren	 kein Telegramm senden 0 senden 1 senden
Beim Freigeben (mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)	[Abhängig von Einstellung bei "Schaltaus- gang sendet"]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhängig vom Wert des Parameters "Schaltausgang sendet" (siehe "Schaltausgang")

Schaltausgang sendet bei Änderung	 kein Telegramm senden Status des Schaltausgangs senden
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 1	 kein Telegramm senden wenn Schaltausgang = 1 → sende 1
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 0	 kein Telegramm senden wenn Schaltausgang = 0 → sende 0
Schaltausgang sendet bei Änderung und zyklisch	sende Status des Schaltausgangs
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 1 und zyklisch	wenn Schaltausgang = 1 →sende 1
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 0 und zyklisch	wenn Schaltausgang = 0 →sende 0

8.5. Absolute Feuchte

Der absolute Feuchtewert der Luft wird vom **Cala Touch KNX CH** erfasst und kann auf den Bus ausgegeben werden.

Absolute Feuchte verwenden	<u>Nein</u> • Ja
Sendeverhalten	 <u>nicht</u> zyklisch bei Änderung bei Änderung und zyklisch
Ab Änderung von (wenn bei Änderung gesendet wird)	0,1 g • 0,2 g • <u>0,5 g</u> • 1,0 g • 2,0 g • 5,0 g
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • <u>10 s</u> • 30 s • 2 h

8.6. Behaglichkeitsfeld

Der **Raum-Controller Cala Touch KNX CH** kann ein Telegramm auf den Bus senden, wenn das Behaglichkeitsfeld verlassen wird. Damit kann beispielsweise die Einhaltung der DIN 1946 überwacht werden (Standardwerte) oder auch ein eigenes Behaglichkeitsfeld definiert werden.

Behaglichkeitsfeld verwenden	Nein • Ja
•	

Geben Sie das **Sendeverhalten** vor, einen **Text** für behaglich und unbehaglich und wie der **Objektwert** sein soll.

Sendeverhalten	 <u>nicht</u> zyklisch bei Änderung bei Änderung und zyklisch
Text für behaglich	[Freitext max. 14 Zeichen]
Text für unbehaglich	[Freitext max. 14 Zeichen]
Objektwert ist bei	 behaglich = 1 unbehaglich = 0 behaglich = 0 unbehaglich = 1
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	<u>5 s</u> • <u>10 s</u> • 30 s • 2 h

Definieren Sie das Behaglichkeitsfeld, indem Sie Minimal- und Maximalwerte für Temperatur und Feuchte angeben. Die angegebenen Standardwert entsprechen der DIN 1946

Maximale Temperatur in °C (Standard 26°C)	25 40; <u>26</u>
Minimale Temperatur in °C (Standard 20°C)	10 21; <u>20</u>

Maximale relative Feuchte in % (Standard 65%)	52 90; <u>65</u>
Minimale relative Feuchte in % (Standard 30%)	10 43; <u>30</u>
Maximale absolute Feuchte in 0,1g/kg (Standard 115 g/kg)	50 200; <u>115</u>

Schaltabstand der Temperatur: 1°C Schaltabstand der relative Feuchte: 2% rF Schaltabstand der absoluten Feuchte: 2 g/kg

9. Einstellung der CO₂-Parameter

Nachfolgend werden alle Parameter beschrieben, die bei Geräten mit Kohlendioxidsensor vorhanden sind, also bei Cala Touch KNX AQS/TH.

9.1. CO₂ Messwert

Wählen Sie, ob ein Störobjekt gesendet werden soll, wenn der Sensor defekt ist.

Der CO₂-Sensor verwendet für die automatische Sensorkalibrierung die letzten 7 CO₂-Minimalwerte. Diese 7 Minimalwerte müssen mindestens 18 Stunden voneinander entfernt und innerhalb des Bereichs von 400 bis 450 ppm (Frischluft) liegen.

Automatische Sensorkalibrierung verwen-	Nein • <u>Ja</u>
den	

Mithilfe des Offsets können Sie den zu sendenden Messwert justieren.

Das Gerät kann aus dem eigenem Messwert und einem externen Wert einen **Mischwert** berechnen. Stellen Sie falls gewünscht die Mischwertberechnung ein. Wird ein externer Anteil verwendet, beziehen sich alle folgenden Einstellungen (Grenzwerte etc.) auf den Gesamtmesswert.

Externen Messwert verwenden	<u>Nein</u> • Ja
Ext. Messwertanteil am Gesamtmesswert	5% ● 10% ● ● <u>50%</u> ● ● 100%
Sendeverhalten für Messwert Intern und Gesamt	 <u>nicht</u> zyklisch bei Änderung bei Änderung und zyklisch
Ab Änderung von (relativ zum letzten Messwert) (wenn bei Änderung gesendet wird)	2% • <u>5%</u> • • 50%
Sendezyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • <u>10 s</u> • • 2 h

Der **maximale Messwert** kann gespeichert und auf den Bus gesendet werden. Mit den Objekten "Reset CO2 Maximalwert" kann der Wert auf den aktuellen Messwert zurückgesetzt werden. Der Werte bleibt nach einem Reset nicht erhalten.

Maximalwert verwenden	Nein • Ja

9.2. CO₂ Grenzwerte

Aktivieren Sie die benötigten CO₂-Grenzwerte. Die Menüs für die weitere Einstellung der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 verwenden	Ja ● Nein

300 ppm ... 1000 ppm: frische Luft 1000 ppm ... 2000 ppm: verbrauchte Luft

1000 ppm = 0,1 %

9.2.1. Grenzwert 1, 2, 3, 4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Fällen per Objekt empfangenen **Grenzwerte und Verzögerungszeiten** erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berücksichtigt, wenn die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung "nach Spannungswiederkehr und Programmierung" nicht für die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung über Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange- nen	
Grenzwerte und Verzögerungen sollen	 nicht nach Spannungswiederkehr nach Spannungswiederkehr und Programmierung
erhalten bleiben	

Der Grenzwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt oder per Kommunikationsobjekt über den Bus vorgegeben werden.

Grenzwertvorgabe per Parameter:

Stellen Sie Grenzwert und Schaltabstand (Hysterese) direkt ein.

Grenzwertvorgabe per	Parameter • Kommunikationsobjekte
Grenzwert in ppm	0 2000; <u>1200</u>

Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Grenzwert vom Bus empfangen wird. Grundsätzlich kann ein neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Grenzwert vorgegeben werden, der bis zur 1. Kommunikation eines neuen Grenzwerts gültig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem Gerät kann der zuletzt kommunizierte Grenzwert verwendet werden. Grundsätzlich wird ein Bereich vorgegeben in dem der Grenzwert verändert werden kann (Objektwertbegrenzung). Ein gesetzter Grenzwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Änderung übertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall erhalten bleibt und bei Rückkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfügung steht.

Grenzwertvorgabe per	Parameter • Kommunikationsobjekte
Start Grenzwert in 0,1°C	-300 800; <u>200</u>
gultig bis zur 1. Kommunikation	
Objektwertbegrenzung (min) in ppm	<u>10</u> 2000
Objektwertbegrenzung (max) in ppm	12000; <u>1000</u>
Art der Grenzwertveränderung	Absolutwert • Anhebung / Absenkung
Schrittweite in ppm	1 • 2 • 5 • 10 • <u>20</u> • • 200
(bei Veränderung durch Anhebung / Absen-	_
kung)	

Unabhängig von der Art der Grenzwertvorgabe stellen Sie den Schaltabstand ein.

Einstellung des Schaltabstands	in % • <u>absolut</u>
Schaltabstand in ppm	02000; <u>500</u>
Schaltabstand in % des Grenzwerts	0 50; <u>20</u>

Schaltausgang

Stellen Sie das Verhalten des Schaltausgangs bei Grenzwert-Über-/Unterschreitung ein. Die Schaltverzögerung des Ausgangs kann über Objekte oder direkt als Parameter eingestellt werden.

Ausgang ist bei (GW = Grenzwert) (Schaltab. = Schaltabstand)	 <u>GW über = 1</u> <u>GW - Schaltab. unter = 0</u> <u>GW über = 0</u> <u>GW - Schaltab. unter = 1</u> <u>GW unter = 1</u> <u>GW + Schaltab. über = 0</u> <u>GW unter = 0</u> <u>GW + Schaltab. über = 1</u>
Verzögerung über Objekte einstellbar (in Sekunden)	<u>Nein</u> ● Ja
Schaltverzögerung von 0 auf 1 (wenn Verzögerung über Objekte einstell- bar: bis zur 1. Kommunikation)	<u>keine</u> • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • • 2 h
Schaltverzögerung von 1 auf 0 (wenn Verzögerung über Objekte einstell- bar: bis zur 1. Kommunikation)	<u>keine</u> • 1 s • 2 s • 5 s • 10 s • • 2 h
Schaltausgang sendet	 bei Änderung bei Änderung auf 1 bei Änderung auf 0 bei Änderung und zyklisch bei Änderung auf 1 und zyklisch bei Änderung auf 0 und zyklisch
Zyklus (nur wenn zyklisch gesendet wird)	<u>5 s</u> • 10 s • 30 s • 2 h

Sperre

Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden Nein • Ja

Wenn die Sperre aktiviert ist, machen Sie hier Vorgaben für das Verhalten des Ausgangs während der Sperre.

Auswertung des Sperrobjekts	Bei Wert 1: sperren Bei Wert 0: freigeben Bei Wert 0: sperren Bei Wert 1: freigeben
Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation	<u>0</u> •1
Verhalten des Schaltausgangs	
Beim Sperren	 kein Telegramm senden 0 senden 1 senden
Beim Freigeben (mit 2 Sekunden Freigabeverzögerung)	[Abhängig von Einstellung bei "Schaltaus- gang sendet"]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhängig vom Wert des Parameters "Schaltausgang sendet" (siehe "Schaltausgang")

Schaltausgang sendet bei Änderung	 kein Telegramm senden Status des Schaltausgangs senden
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 1	 kein Telegramm senden wenn Schaltausgang = 1 → sende 1
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 0	 kein Telegramm senden wenn Schaltausgang = 0 → sende 0
Schaltausgang sendet bei Änderung und zyklisch	sende Status des Schaltausgangs
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 1 und zyklisch	wenn Schaltausgang = 1 →sende 1
Schaltausgang sendet bei Änderung auf 0 und zyklisch	wenn Schaltausgang = 0 →sende 0

9.3. CO₂ PI-Regelung

Wenn Sie die Luftqualitäts-Regelung aktivieren, können Sie im Folgenden Einstellungen zu Regelungsart, Sollwerten und Lüftung vornehmen.

Regelung verwenden	Ja ● Nein

Regelung allgemein

Mit dem **Raum-Controller Cala Touch KNX CH** kann eine ein- oder zweistufige Lüftung geregelt werden.

Art der Regelung	 Einstufen Lüftung
	 Zweistufen Lüftung

Konfigurieren Sie die Sperrung der Lüftungsregelung durch das Sperrobjekt.

Verhalten des Sperrobjekts bei Wert	• <u>1 = Sperren 0 = Freigeben</u> • 0 = Sperren 1 = Freigeben
Wert des Sperrobjekts vor 1. Kommunikation	0 • <u>1</u>

Stellen Sie ein, wann die aktuellen Stellgrößen der Regelung auf den Bus gesendet werden. Das zyklische Senden bietet mehr Sicherheit falls ein Telegramm nicht beim Empfänger ankommt. Auch eine zyklische Überwachung durch einen Aktor kann damit eingerichtet werden.

Stellgrößen senden	 bei Änderung bei Änderung und zyklisch
ab Änderung von (in ppm)	120; <u>2</u>
Zyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • • <u>5 min</u> • • 2 h

Das Statusobjekt gibt den aktuellen Zustand des Ausgangs Stellgröße aus (0 = AUS, >0 = EIN) und kann beispielsweise zur Visualisierung genutzt werden.

Statusobjekt/e sendet/senden	 bei Änderung bei Änderung auf 1 bei Änderung auf 0 bei Änderung und zyklisch bei Änderung auf 1 und zyklisch bei Änderung auf 0 und zyklisch
Zyklus (wenn zyklisch gesendet wird)	5 s • <u>10 s</u> • • 2 h

Regler-Sollwert

Der Sollwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt werden oder per Kommunikationsobjekt über den Bus vorgegeben werden.

Sollwertvorgabe per Parameter:

Stellen Sie den Sollwert direkt ein.

Sollwertvorgabe per	Parameter • Kommunikationsobjekte
Sollwert in ppm	4005000; <u>800</u>

Sollwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Sollwert vom Bus empfangen wird. Grundsätzlich kann ein neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Sollwert vorgegeben werden, der bis zur 1. Kommunikation eines neuen Sollwerts gültig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem Gerät kann der zuletzt kommunizierte Sollwert verwendet werden. Grundsätzlich wird ein Luftfeuchtebereich vorgegeben in dem der Sollwert verändert werden kann (Objektwertbegrenzung). Ein gesetzer Sollwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Änderung übertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall erhalten bleibt und bei Rückkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfügung steht.

Grenzwertvorgabe per	Parameter • Kommunikationsobjekte
Der zuletzt kommunizierte Wert soll erhal- ten bleiben	 <u>nicht</u> nach Spannungswiederkehr nach Spannungswiederkehr und Programmierung
Start-Sollwert in ppm gültig bis zur 1. Kommunikation (nicht bei Speicherung des Sollwerts nach Programmierung)	400 2000; <u>800</u>
Objektwertbegrenzung (min) in 0,1°C	4002000; <u>400</u>
Objektwertbegrenzung (max) in 0,1°C	4002000; <u>1500</u>
Art der Grenzwertveränderung	Absolutwert • Anhebung / Absenkung
Schrittweite in ppm (bei Veränderung durch Anhebung / Absen- kung)	1 • 2 • 5 • • <u>20</u> • • 100 • 200

Lüftungsregelung

Je nach Regelungsart erscheinen ein bzw. zwei Einstellungsabschnitte für die Lüftungs-Stufen.

Beim Zweistufenlüften muss die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vorgegeben werden, d. h. ab welcher Sollwertüberschreitung die 2. Stufe zugeschaltet wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe	1002000; <u>400</u>
in ppm	
(nur bei Stufe 2)	

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale Stellgröße erreicht wird, d. h. ab wann die maximale Leistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert. Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der Stellgröße. Bei einer großen Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und benötigt länger bis die für die Sollwertabweichung erforderliche Stellgröße erreicht ist.

Hier sollte eine an das Lüftungssystem angepasste Zeit eingestellt werden (Herstellerangaben beachten).

Maximale Stellgröße wird erreicht bei Soll-/Ist-Differenz von (in ppm)	<u>100</u> 2000
Nachstellzeit in Minuten	1255; <u>30</u>

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Beim Freigeben folgt die Stellgröße wieder der Regelung.

Bei Sperren soll Stellgröße	• <u>nichts senden</u> • einen Wert senden
Wert in % (<i>wenn ein Wert gesendet wird</i>)	<u>0</u> 100

Fragen zum Produkt?

Den technischen Service von Elsner Elektronik erreichen Sie unter Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-250 oder service@elsner-elektronik.de

Folgende Informationen benötigen wir zur Bearbeitung Ihrer Service-Anfrage:

- Gerätetyp (Modellbezeichnung oder Artikelnummer)
- Beschreibung des Problems •
- Seriennummer oder Softwareversion
- Bezugsguelle (Händler/Installateur, der das Gerät bei Elsner Elektronik gekauft hat)

Bei Fragen zu KNX-Funktionen:

- Version der Geräteapplikation
- Für das Projekt verwendete ETS-Version ٠

Elsner Elektronik GmbH Steuerungs- und Automatisierungstechnik



Sohlengrund 16 75395 Östelsheim Deutschland

Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de