Solexa II – Kurzinfo zur Inbetriebnahme und Menü-Übersicht

VORGEHENSWEISE BEI DER INBETRIEBNAHME

1. Voraussetzungen:

Die Elektroinstallation durch eine Elektrofachkraft ist fertiggestellt. Hinweis zum Anschluss: Die Drehrichtung der Antriebe kann später im Menü geändert werden! Der Display-Akku ist geladen (über USB-Kabel).

Grundeinstellung der Steuerung vornehmen. 2. Die Menü-Übersicht mit Seitenzahlen unten hilft Ihnen, im Menü der Steuerung zu navigieren. Reihenfolge der notwendigen Schritte:

A **Funkverbindung** herstellen zwischen Display und Wetterstation (Einlernen);

danach Funkverbindung zu den Aktoren (Antrieben und Verbrauchern) und ggf. Sensoren und Bediengeräten. Kurzanleitung siehe rechts.

B Ausaänae (Aktoren) konfigurieren. Dies ist zwingend notwendig für einen sicheren Betrieb. Eingestellt werden

- Typ des angeschlossenen Antriebs/Verbrauchers (z. B. Rollladen, Fenster, Licht)
- Anzeigeplatz für die manuelle Bedienung

- Eingänge (Bediengeräte, z. B. Fernbedienung) mit denen der Ausgang zusätzlich bedient werden kann.

Bei Antrieben (Beschattungen, Fenster) zusätzlich: Drehrichtung, Manuellrichtung, Alarm-Fahrrichtung, Fahrzeiten für die spätere korrekte Positionierung des Antriebs.

Bei Dimmern zusätzlich: Minimaler und maximaler Dimmwert, Einschaltverhalten und -wert.

- Allgemeine Einstellungen für die Automatik vornehmen. Menü-Übersicht siehe Seite 3. 3.
- Automatik der einzelnen Ausgänge anpassen. Menü-Übersichten siehe Seite 3-4. 4





Initial-Startbildschirm > Grundeinstellungen > Wechseln zu LER Das animierte Antennen-Symbol zeigt die Lernbereitschaft. Jetzt die Spannungsversorgung der Wetterstation einschalten



AKTOREN, SENSOREN, BEDIENGERÄTE:



beachten).

LER Lernen

€

Sofort nach dem Einlernen können die Aktoren im Display bedient werden (Startbildschirm). Die Reihenfolge der Anzeige kann bei der Grundeinstellung der Ausgänge (B) geändert werden.





48 = Seitenzahl im Handbuch

> Lernbereitschaft

(Sicherungsautomat aus- und einschalten). Ein kurzes Tonsignal zeigt, dass die Wetterstation erfolgreich eingelernt wurde.

Video Solexa II – 04. Funk-Module einlernen

Die Animation des Antennen-Symbols zeigt die Lernbereitschaft. Jetzt die Spannungsversorgung der Geräte einschalten (Datenblätter

Ein kurzes Tonsignal zeigt, dass ein Funkteilnehmer eingelernt wurde. Die Anzahl der Teilnehmer wird angezeigt.

Solexa II – Startbildschirm, Tastenfunktionen, Abkürzungen

ANZEIGE- UND BEDIENMÖGLICHKEITEN

AUF DEM STARTBILDSCHIRM

Siehe auch Handbuch ab Seite 27.



TASTENFUNKTIONEN IM AUTOMATIK-MENÜ



Nächster/vorheriger Einstellungsschritt



Einstellung anwählen

Wert verändern

- SET



Einstellung verlassen, zurück ohne zu speichern

Speichern (lange Drücken, hohes Tonsignal)



Einstellung verlassen, zurück zum Startbildschirm

ABKÜRZUNGEN IM DISP

12 h / 24 h 12- oder 24-Stunden-Anzeige AL Alarm ALFb Alarmbefehl bei Wind, Regen, Frost ALFb Alarm-Fahrbefehl ALLG Allgemein ArSt Automatik-Reset Außentemperatur-Bereich AtbR AtSP Außentemperatur-Sperre AUS Aus ODER Ausschalt-Temperatur AUSF Ausfahren AUSG Ausgänge AUt0 Automatik b2 Tasterschnittstelle RF-B2-UP bER Bereitschaft bES Beschattung ODER Beschatte immer bis bis bt Bedienteil (Solexa II-Display) CO Sensor WG AQS/TH-UP dACH Dachrinnenheizung dAE Dämmerung dEU Deutsch dl Dimmer / Dimmwert dISP **Display-Anzeigeplatz** drEH Drehrichtung dSP Display EIN Einschaltwert EINF Einfahren EING Eingangs-Zuordnung ENG Englisch ER Error EVH Einschaltverhalten FAbR Fabriks-/Werkseinstellungen FEN Fenster FPOS Fahrposition FrAL Frostalarm FV Fahrverzögerungen GR Grenzwert HE Heizrelais HEI Heizung HELL Helligkeit IntP Innentemperatur ItSP Innentemperatur-Sperre JA ja **JALO** Jalousie KA Kanal Fernbedienung LER Lernen von Funkverbindungen LEt letzter Wert LICH Licht

elsner



LAY	Video Solexa II – 09. Bedienung am Display, Symbole
LOES	Löschen
LPOS	Lamellenposition
LUEF	Lüftungszeiträume
Μ	Motorsteuergerät / Motor
mA	Maximaler Dimmwert
MAb	Manuell-Abschaltung
mAN	Manuell-Fahrrichtung
mAR	Markise
mIN	Minimaler Dimmwert
nACH	Nachlaufzeit Frostalarm
nCHt	Nachtbetrieb
nEIN	Nein
nIE	nie
0EFF	Öffnen
OFFN	Zeit-Öffnen
P1/2	Taster Corlo P1-RF / P2-RF
POS	Position
R	Relais
RE	Fernbedienung Remo
rEGN	Regenalarm
rES	Reserve
rEVF	Reversier-Fahrzeit
rOL	Rollladen
SCHL	Schließen
SENS	Sensor
SER	Service
SOrl	Sonnenrichtung
SP X	Speicherplatz X
SPR	Sprache des Displays
StAR	Neustart der Display-Software
StAt	Status Funkverbindungen
StF	Stufen
t/tH	Sensor WGT / WGTH-UP
tNCH	Temperatur Nachtbetrieb
tOtF	Tot-Fahrzeit
ttAG	Temperatur Tag
tYP	Тур
UHR	Uhrzeit
UN/UNBE	Unbekannt
UtC	UTC-Abweichung
VER	Verzögerung ODER Verboten
VON	von
Vx (Vxx)	Software-Version Wetterstation (Display)
W	Wetterstation
WAS	Windalarm-Automatiksperre
WIN	Windalarm
WL	WLAN
z1/2	Zeitraum 1/2



Solexa II – Menü-Übersicht Automatik

ALLG Automatik Allgemein

EIN Einschalt-Temperatur

Einschalt-Temperatur Eingabe

ALLGEMEINE AUTOMATIK-EINSTELLUNGEN

Frostalarm

AUS Ausschalt-Temperatur

Ausschalt-

Temperatur Eingabe nACH

Vachlaufzei

Nachlaufzeit

Eingabe

FrAL

Frostalarn

89

bER ereitschafts

eitraum nach liederschlag

Bereitschafts Zeitraum Eingabe Windalam

ArSt Automatik-Reset

VER

Verzögerung Automatik-Reset

Verzögerung

Eingabe

UHR Zeitpunkt Automatik-Reset

Zeitpunkt

Eingabe

WAS Windalarm-Automatiksperre

Windalarm-Automatiksperre Eingabe

Siehe auch Handbuch ab Seite 86.

0'a

dAE

Dämmerun

Dämmerung

Eingabe



Fahr

FV Fahrver-

zögerung

AUSF Ausfahrver

zögerung

Ausfahrver

zögerung Eingabe EINF Einfahrver-

zögerung

Einfahrver

zögerung Eingabe

LICHT-AUTOMATIK



Siehe auch Handbuch ab Seite 155.

HEIZ-AUTOMATIK

Siehe auch Handbuch ab Seite 163.



ABTAU-AUTOMATIK (Dachrinnenheizung)

Siehe auch Handbuch ab Seite 175.



elsner



Alle Solexa II-Tutorials im Elsner-Channel auf Youtube! www.youtube.com/user/elsnerelektronik

Beachten Sie die Beschreibungen im Handbuch! 48 = Seitenzahl im Handbuch

Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen, auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.



Solexa II – Menü-Übersicht Automatik

BESCHATTUNGS-AUTOMATIK (Jalousie, Markise, Rollladen)

Siehe auch Handbuch ab Seite 103.



LÜFTUNGS-AUTOMATIK (Fenster)



elsner



Beachten Sie die Beschreibungen im Handbuch! 48 = Seitenzahl im Handbuch

٢ کې Um in die Automatik-Einstellungen zu gelangen, auf dem Startbildschirm das Einstellungs-Symbol kurz drücken.



