


Sonnenschutz-Fahrbefehle für jede Fassade Sun protection commands for each façade

 Jalousie Langzeit <i>Blind long-term</i>		
 Jalousie Kurzzeit <i>Blind short-term</i>		
 Jalousie Sicherheit <i>Blind safety</i>		
 Jalousie Position Höhe <i>Blind position height</i>		
 Jalousie Position Lamelle <i>Blind position slat</i>		
Rückmeldung Jalousie Position Höhe <i>Feedback blind position height</i>		
Rückmeldung Jalousie Position Lamelle <i>Feedback blind position slat</i>		



Ausgabe von Sonnenschutz-Objekten Output of sun protection objects

 Windalarm (12x) <i>Wind alarm (12x)</i>		
 Regenalarm <i>Rain alarm</i>		
 Frostalarm <i>Frost alarm</i>		
 Hitzealarm (12x) <i>Heat alarm (12x)</i>		
 Globalstahlungsalarm <i>Global radiation alarm</i>		
 Ereignis-Zeitschaltung <i>Event timer</i>		
 Wochen-Zeitschaltung <i>Weekly timer</i>		
 Kalender-Zeitschaltung <i>Yearly timer</i>		
 Fassadensperre <i>Facade blocking</i>		
 Automatikbefehl erneut senden (Repetierfunktion) <i>Resending of automatic command</i>		
 Tasterbefehl/Wertübertragung <i>Button command/value transmission</i>		
 Statusmeldung/-text <i>Status notification/text</i>		

Gebäudeleittechnik,
 Visualisierung
*Building management
 system, Visualisation*